

iD Tilt

664 × 664 mm

TARKETT INTERLOCKING TILES

05/2025

Installation Instructions

A – TOOLS FOR THE INSTALLATION


- White-headed rubber mallet and tapping block
- Safety gloves
- Folding rule/measuring tape
- Pencil/T-square
- 5 mm spacers
- Jigsaw or table saw



B – PREPARATION AND IMPORTANT INFORMATION PRIOR TO INSTALLATION


B.1 EXAMINATION OF THE GOODS

To ensure the highest quality finish, inspect all panels under appropriate lighting before installation. Any boards displaying visible deviations beyond accepted tolerances — such as variations in height, gloss, dimensions, or color — should be set aside and will be replaced at no extra cost. Claims cannot be made on goods that have been cut to size or laid. The installation must be done using the same production batch to guarantee the uniformity of colour and design. Store the boxes in small neat piles (max. 10 boxes high) away from direct sunlight, heaters or air vents.



B.2 ACCLIMATIZATION

iD Tilt should be acclimatized for at least 48 hours in the rooms where it is to be installed according to the conditions detailed in the section below.




B.3 ROOM TEMPERATURE CONDITIONS

To ensure, a perfect product behavior, iD Tilt should be installed at room temperature, between 15°C and 25°C. The temperature of the subfloor on which the product is to be installed must not be less than 10°C. Without considering this parameter, we will not be able to support any claim.

B.4 SPECIFIC CASE OF SUN EXPOSURE



In case of direct sunlight exposure (large glass windows, winter garden etc.), windows should be obscured by curtains, blinds or other suitable protection. Otherwise, maintain the whole floorcovering with a suitable adhesive, such as two-part polyurethane (PU) adhesive or hybrid adhesive.



Please refer to the Tarkett adhesive list and manufacturer instructions.

B.5 SUBFLOOR CONDITIONS

Prepare the surface according to the standards in force in your country. The surface must be level, firm and not exposed to rising humidity. See permitted subfloors mentioned below. The maximum flatness tolerance is 3 mm under 2 m metal ruler. In principle, it is recommended that all floorcoverings are removed.



We advise not proceeding with the installation of iD Tilt in the event of:

- Significant uneven areas (in excess of standards of flatness applied in the countries concerned).
- Cracks in the subfloor.
- Subfloor insufficiently dry.
- Surface insufficiently firm, too porous or too rough.
- Surface contaminated (e.g. by oil, wax, varnish or paint residue).
- Difference in level between the subfloor and other structural elements.
- Unsuitable subfloor temperature (below 10°C).
- Room temperatures lower than 15°C or higher than 25°C.



iD Tilt


PERMITTED SUBFLOORS

- Resin or similar hard coating.
- Uneven floor screeds: new or reworked.
- Industrial ceramic tiles with maximum joints of 4×1 mm, the out of level is limited to 1 mm maximum.

C – INSTALLATION

C.1 INSTALLATION DIRECTION

Before starting installation, visually assess the material. If you find surface defects, or mechanical damage, contact your local sales representative. In the situation where, despite visible defects, the material is installed, complaints will not be considered afterwards. Then, determine the type of laying taking into account the shape of the room and the design to be laid.



Important! Before laying the first rows of planks, check that:


- cut tiles closest to the walls are more than 20 cm wide;
- at doorways, the cut tiles are not less than 30 cm.

Ensure correct installation by following the direction indicated by the arrows on the underside – refer to the diagram.

For wood design, install checkerboard pattern or same direction according to aesthetics reference.


C.2 CENTERING THE INSTALLATION FINDING THE CENTER AND SNAPPING THE LINES

To square the area to be covered, first find the center of the main rectangle. Locate the same point at the opposite wall. Snap a chalk line between these points to mark the center line on the floor. Then, measure along this center line to find the middle of the room. At the center point, mark a line across the room at exactly right angles to the first line.



C.3 ADJUSTING GUIDING LINES

Dry-lay a row of tiles from the center line to the side wall to determine the space left for the border. If the resulting border is too small, move the starting point enough so that it straddles the center line (new guiding line in green on the chart). Repeat the same procedure lengthwise down the room.




This can be calculated easily from the room dimensions without using tiles if preferred. If it is decided to have the center row of tiles straddle either or both of the center lines, additional guiding lines should be snapped on the floor half a tile width on one side of either or both center lines as required.

C.4. INSTALLATION OF THE TILES

Place the first line of tiles along the drawn center line and continue with the other lines, using the first one as reference and progress step by step, quarter by quarter.

Use an anti-bounce mallet to connect the dovetail to each other, from the corner to the edges.


Using a suitable spacer, create an expansion gap of 5 mm wide along the entire periphery.



TIP: Use flooring offcuts as spacers. Also maintain a gap of 5 mm from all the fixtures in the room, such as pipes, door frames etc. In principle, this expansion gap must not be filled with silicone, electric cables or other items.


C.5 CUTTING IN THE BORDER

To cut a border tile, place the border tile over the previous one installed (1+2). Put another tile over it, in contact with the wall (3). Mark the border tile using the last one as a guide (4). Cut the surface along the mark with a cutter. Bend the tile to finish the cut. Place the cut border tile in position (5) and check that you keep the 5 mm expansion gap.



C.6 EXPANSION PROFILES WITHIN THE AREA


An expansion gap of 5 mm wide is required along the entire periphery and from all the fixtures in the room. Rooms with an uninterrupted area of maximum 150 m² may benefit from a joint-free installation. Over those dimensions, an expansion profile has to be used.



iD Tilt

When installing skirting boards, transition profiles or end profiles, the skirting boards or profiles must never be fixed to the floor covering.

Contact your Tarkett representative if you would like more information on this.




IMPORTANT INFORMATION ON COMPLETING THE INSTALLATION

- Remove all of the spacers.
- Before the final installation of skirting boards or profiles, the offcuts and any other debris should be removed out of dilatation gaps.
- iD Tilt must never be blocked or fixed to the subfloor, underlay, furniture or other fixtures.

D – SPECIFIC CASES FOR INSTALLATION

D.1 SPECIFIC CASE OF SUN EXPOSURE


In case of direct sunlight exposure, windows should be obscured by curtains, blinds or other suitable protection. Otherwise, maintain the whole floorcovering with a suitable adhesive, such as two-part polyurethane (PU) adhesive or hybrid adhesive.



Please refer to the Tarkett adhesive list and manufacturer instructions.

D.2 SPECIFIC CASE OF HEAVY FURNITURE

Heavy equipment (kitchen court, shelves, ...) should be installed first and not placed over iD Tilt, respecting the 5 mm expansion gap around the equipment or the furniture legs.



D.3 SPECIFIC CASE OF REFRIGERATED AREAS

Under fridge and freezer, apply a bi-component adhesive (PU or Epoxy) to secure the installation and avoid any water penetration in case of power failure or water leakage.

E – RESISTANCE TO LOADS

STATIC LOADS

Maximum concentrated load per point of contact (kg)	600 kg
Maximum constraint on flooring (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMIC LOADS

Type of wheel	Polyurethane or equivalent hardness	
Characteristics of rolling equipments	Contact pressure	<40 kg/cm ²
	Total loaded weight	<600 kg
	Speed	<5 km/h
	Examples of equipment	Manually operated carriage, hand-operated or electric transpallet with accompanying driver, with a rated load capacity of 1,300 kg

* This type of machine should not be left on the tiles when idle, to prevent dye migration it should only be used for restocking shelves

IMPORTANT ELEMENTS TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION

- Electrically or thermally powered handling machinery is liable to give rise to heating-related damage due to wheel skidding. It is advisable to ensure that equipment is suitable for the floor covering structure (e.g.: machinery equipped with an anti-skid system) Paired wheels are counted as a single wheel when the distance between them (centre distance or track) is <20 cm.
- Metal wheels are excluded.
- Due to the broad selection of handling machinery, consoles, and floor scrubbing machines, it is necessary to account for the various factors listed above. For this reason, it is important to know the geometry of the console legs, the wheel type and configuration (single or double), the hardness values and the handling method (with or without on-board operator, speed, acceleration, and braking mode).

iD Tilt

F – CLEANING & MAINTENANCE

F.1 PROTECTION OF INSTALLATION


If building work is carried out after installation, the floor should always be protected by covering it with hardboard, plywood or TarkoProtect. Masking tape must not be stuck directly to the floor.

F.2 INITIAL SITE CLEAN

An initial site clean is always recommended before the new floorcovering is commissioned.

Lightly soiled floors: vacuum, sweep or damp mop the area to remove loose dirt and building dust.

A combined machine is very effective for large areas.




Note: Although Tarkett may list a selection of adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturers and types, we do not guarantee the products listed. The list of products and manufacturers is not guaranteed complete or current. Tarkett will accept no liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of its products. It is the responsibility of the adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturers' recommendations. If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

G – ACCESSORIES

G.1 JUNCTIONS WITH 5 mm CLICK LVT


In case of installation adjoined to Tarkett 5 mm Click LVT, seams can be hot welded. Both products will be installed butt joined, the joint will be grooved and hot welded with a Tarkett 5 mm welding rod. The rod will be trimmed in 2 steps.

Grooving should be performed by using an electric tool with a "U" shaped blade, for any 5 mm diameter welding rod the width of mill must be 4.3 mm and maximum depth 2 mm.




G.2 TRANSITION PROFILES

To create an expansion gap between areas or to switch from a product to another, install a transition profile prior to iD Tilt installation. This profile is fixed by screw in the subfloor.




G.3 RAMPS

To reduce the level difference, you can install a ramp profile. The accessory can also be used to create islands or matting areas.




G.4 STOP PROFILES

To stop installation close to ceramic tiles or windows frame, you can use a stop profile that will ensure the 5–10 mm expansion gap with an aesthetic finish.



G.5 SKIRTINGS

To finalize the installation, install aluminum skirting that will provide a strong wall basement protection and elegant finish. Use a construction adhesive applied with caulking gun spread on the backing of the skirting and fix it to the wall.



iD Tilt

664 × 664 mm


DÍLCE TARKETT SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM

07/2025

Návod na
pokládku

A – NÁSTROJE PRO POKLÁDKU


- Palička s bílou pryžovou hlavou a doklepávací špalík
- Pracovní rukavice
- Skládací/svinovací metr
- Tužka/příložník
- 5mm dilatační klínky
- Přímočará nebo stolní pila



B – DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU


B.1 KONTROLA MATERIÁLU

Pro zajištění nejvyšší kvality povrchové úpravy zkontrolujte všechny panely před instalací za vhodného osvětlení. Všechny viditelné desky Odchyly nad rámec akceptovaných tolerancí – jako jsou odchyly ve výšce, lesku, rozměrech nebo barvě – by měly být vyčleněny a budou nahrazeny bez dalších nákladů. Reklamacce nelze uplatnit na zboží, které bylo nařezáno na míru nebo položeno. Instalace musí být provedena s použitím stejné výrobní šarže, aby byla zaručena jednotnost barvy a designu. Krabice skladujte v malých úhledných hromádkách (max. 10 krabic vysokých) mimo dosah přímého slunečního záření, topných těles nebo větracích otvorů.




B.2 AKLIMATIZACE

Podlaha iD Tilt se musí alespoň 48 hodin aklimatizovat v místnosti, kde se bude pokládat, a to za níže uvedených podmínek.




B.3 TEPLOTA V MÍSTNOSTI

Pro zajištění bezchybného chování produktu by měl být iD Tilt instalován při pokojové teplotě mezi 15 °C a 25 °C. Teplota podkladu, na který má být produkt instalován, nesmí být nižší než 10 °C. Bez zohlednění tohoto parametru nebudeme moci podpořit žádnou reklamaci.



B.4 SPECIFICKÝ PŘÍPAD: VYSTAVENÍ SLUNCI


Svítlí-li do místnosti přímé slunce (skrže velká prosklená okna, v zimní zahradě apod.), zakryjte okna závěsy, roletami nebo jinou vhodnou ochranou. V opačném případě je nutné celou podlahovou krytinu přilepit vhodným lepidlem, např. dvousložkovým polyuretanovým (PU) lepidlem nebo lepidlem hybridním.



Jako vodítko využijte seznam lepidel Tarkett a pokyny výrobce.


B.5 VLASTNOSTI PODKLADU

Podklad připravte podle norem platných ve vaší zemi. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Přehled povolených podkladů naleznete níže. Maximální přípustná nerovnost smí být 3 mm na 2m kovovou lať. V zásadě doporučujeme odstranit veškeré podlahové krytiny.



Podlahu iD Tilt nedoporučujeme pokládat v těchto případech:

- Větší nerovnosti podkladu (nad rámec platné normy).
- Praskliny v podkladu.
- Nedostatečně vysušený podklad.
- Nedostatečně pevný podklad či podklad příliš porézní nebo hrubý.
- Znečištěný podklad (např. olejem, voskem, lakem anebo zbytky nátěru).
- Rozdíl ve výšce mezi povrchem podkladu a navazujícími stavebními prvky.
- Nevyhovující teplota podkladu (pod 10 °C).
- Teplota v místnosti nižší než 15 °C nebo vyšší než 25 °C.



iD Tilt


POVOLENÝ PODKLAD

- Pryskyřice nebo podobný tvrdý povrch.
- Vyrovňovací potěr: nový nebo obnovený.
- Průmyslová keramická dlažba se spárami maximálně 4 × 1 mm a maximální nerovností 1 mm.

C – POKLÁDKA

C.1 SMĚR POKLÁDKY

Před zahájením instalace vizuálně zhodnotte materiál. Pokud zjistíte povrchové vady nebo mechanické poškození, kontaktujte svého místního obchodního zástupce. V případě, že je materiál i přes viditelné vady nainstalován, nebudou reklamace následně brány v úvahu. Poté určete typ pokládky s ohledem na tvar místnosti a design, který chcete pokládat.




Pozor! Než začnete pokládat první řady dílců, zkontrolujte, že:

- jsou přiříznuté dílce, které budou ležet nejbližší u stěny, širší než 20 cm;
- jsou přiříznuté dílce, které budou ležet u dveří, širší než 30 cm.

Zajistěte správnou instalaci podle směru vyznačeného šipkami na spodní straně – viz obrázek. U dřevěného designu použijte šachovnicový vzor nebo stejný směr dle estetického požadavku.


C.2 VYCENTROVÁNÍ PODLAHY: URČENÍ STŘEDU A VODICÍCH LINIÍ

Před pokládkou nejprve určete střed hlavní stěny. Stejný bod určete na protější stěně. Spojte oba body křídou – na podlaze si tak vyznačíte středovou čáru. Měřením podél středové čáry určete střed místnosti. Ve středovém bodě vyznačte přes celou místnost čáru, která bude s první čarou svírat přesně pravý úhel.



C.3 ÚPRAVA VODICÍCH ČAR


Položte řadu dílců nasucho od středové čáry k boční stěně a zjistěte, kolik místa zbývá u kraje. Pokud je výsledný okraj příliš malý, přesuňte počátek řady tak, aby vedla přes středovou čáru (nová vodící čára je na obrázku vyznačena zeleně). Stejný postup opakujte v podélném směru.



Místo měření pomocí dílců můžete použít matematický výpočet – vycházejte při něm z rozměrů místnosti. Pokud středová řada dílců povede přes jednu nebo obě středové čáry, podle potřeby si podél jedné nebo obou středových čar narýsujte pomocné vodící čáry posunuté o polovinu šířky dílce.

C.4 POKLÁDKA DÍLCŮ

Umístěte první řadu dílců podél vyznačené středové čáry a pokračujte dalšími řadami. První řadu použijte jako referenci a postupujte krok za krokem, čtvrtinu po čtvrtině.




Spojte dílce k sobě pomocí paličky, postupujte od rohu k okrajům. Pomocí vhodných dilatačních klínek vytvořte po celém obvodu dilatační spáru o šířce 5 mm.

TIP: Místo dilatačních klínek lze použít odřezky podlahy. Rovněž dodržujte 5mm odstup od všech instalací v místnosti, např. trubek, zárubní dveří atd. Dilatační spára nesmí být vyplněna silikonem, elektrickými kabely ani jinými předměty.


C.5 ŘEZÁNÍ OKRAJŮ

Chcete-li oříznout okrajový dílec, umístěte ho na předchozí položený dílec (1+2). Poté navrch položte další dílec tak, aby se dotýkal stěny (3). Následně si podle posledního přiloženého dílce označte okrajový dílec (4). Podél značky nařízněte povrch dílce. Dílec ohněte a řez dokončete. Uříznutý okrajový dílec položte na místo (5) a zkontrolujte, že jste dodrželi 5mm dilatační spáru.



C.6 DILATAČNÍ PROFILY NA VĚTŠÍCH PLOCHÁCH

Po celém obvodu a okolo všech instalací v místnosti je nutné dodržet dilatační spáru o šířce 5 mm. V místnostech s jednolitou plochou o maximální výměře 150 m² lze využít pokládku bez spár. U plochy větších rozměrů se musí použít dilatační profil.



iD Tilt

Při instalaci soklových lišt a přechodových a ukončovacích profilů mějte na paměti, že je nesmíte pevně spojit s podlahovou krytinou.

Další informace vám poskytne příslušný zástupce společnosti Tarkett.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DOKONČENÍ POKLÁDKY

- Vyjměte všechny dilatační klínky.
- Před instalací lišt nebo profilů odstraňte z dilatačních spár všechny odřezky a zbytky materiálu.
- Podlahu iD Tilt nikdy pevně nespojujte s podkladem, nábytkem ani jinými prvky v místnosti.

D – SPECIFICKÉ PŘÍPADY POKLÁDKY

D.1 SPECIFICKÝ PŘÍPAD: VYSTAVENÍ SLUNCI

Svítlí-li do místnosti přímé slunce, zakryjte okna závěsy, roletami nebo jinou vhodnou ochranou. V opačném případě je nutné celou podlahovou krytinu přilepit vhodným lepidlem, např. dvousložkovým polyuretanovým (PU) lepidlem nebo lepidlem hybridním.




Jako vodítko využijte seznam lepidel Tarkett a pokyny výrobce.

D.2 SPECIFICKÝ PŘÍPAD: TĚŽKÝ NÁBYTEK

Těžké vybavení (kuchyňská linka, regály apod...) nesmí na podlaze iD Tilt stát přímo a musí se nainstalovat před pokládkou. Při pokládce dodržujte 5 mm dilatační spáru kolem vybavení a noh nábytku.

D.3 SPECIFICKÝ PŘÍPAD: VYSTAVENÍ CHLADU

Pod chladničku a mrazničku naneste dvousložkové lepidlo (PU nebo epoxidové), které podlahu zajistí a zabrání vniknutí vody v případě výpadku proudu nebo úniku vody.



E – ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ STATICKÉ ZATÍŽENÍ

Maximální bodové zatížení na kontaktní bod (kg)	600 kg
Maximální zatížení podlahy (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ

Typ kola	Polyuretan nebo ekvivalentní tvrdost	
Vlastnosti pojízdného zařízení	Tlak v bodě kontaktu	<40 kg/cm ³
	Celková hmotnost nákladu	<600 kg
	Rychlost	<5 km/h
	Příklad vybavení	Ruční vozík, ručně ovládaný nebo elektrický paletový vozík s řidičem, se jmenovitou nosností 1 300 kg

* Aby se zabránilo migraci barviva, nenechávejte zařízení stát na podlaze, je-li nečinné. Mělo by se používat pouze k doplňování regálů

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI K ZOHLEDNĚNÍ

- Elektricky nebo tepelně poháněné manipulační stroje mohou v důsledku prokluzování kol způsobit poškození zahříváním. Doporučujeme zajistit, aby zařízení bylo vhodné pro konstrukci podlahové krytiny (např. aby bylo vybaveno protiprokluzovým systémem). Párová kola se počítají jako jedno kolo, je-li vzdálenost mezi nimi (osová vzdálenost nebo rozchod) nižší než 20 cm.
- Používání kovových kol je vyloučeno.
- Vzhledem k širokému výběru manipulačních strojů, konzolí a podlahových mycích strojů je nutné zohlednit faktory uvedené výše. Je proto důležité znát geometrii nohou konzole, typ a konfiguraci kol (jednoduchá nebo dvojitá), hodnoty tvrdosti a způsob manipulace (se sedící obsluhou nebo bez ní, rychlost, zrychlení a způsob brzdění).

iD Tilt

F – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

F.1 OCHRANA POLOŽENÉ PODLAHY


Probíhají-li po pokládce stavební práce, vždy podlahu zakryjte dřevovláknitou deskou, překližkou nebo fólií TarkoProtect. Maskovací pásku nepřilepujte přímo k podlaze.

F.2 PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ

Před zahájením provozu doporučujeme provést prvotní čištění nové podlahové krytiny.

Lehce znečištěná podlaha: podlahu vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili volně usazenou špínu a stavební prach.

U velkých ploch je efektivní využít kombinovaný stroj.




Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nenese žádnou odpovědnost za to, pokud některý z těchto výrobků nebude fungovat ve spojení s některým z jejich vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na místního zástupce společnosti Tarkett.

G – PŘÍSLUŠENSTVÍ

G.1 SPOJENÍ S 5MM ZÁMKOVÝMI VINILOVÝMI DÍLCI


V případě pokládky vedle 5mm luxusních vinylových dílců Tarkett se zámkovým systémem lze spoje svařovat za tepla. Oba výrobky položte těsně vedle sebe, spoj vydrážkujte a svařte za tepla pomocí 5mm svařovací šňůry Tarkett. Šňůru ořízněte ve 2 krocích.



Drážkování provádějte drážkovačkou s čepelí ve tvaru písmene U. Pro svařovací šňůru o průměru 5 mm musí být šířka frézy 4,3 mm a maximální hloubka 2 mm.


G.2 PŘECHODOVÉ PROFILY

Chcete-li vytvořit dilatační spáru mezi prostory nebo přejít z jednoho produktu na jiný, nainstalujte před pokládkou podlahy iD Tilt přechodový profil. Tento profil přišroubujte k podkladu.



G.3 RAMPY

K vyrovnání rozdílu mezi úrovněmi můžete využít rampový profil. S jeho pomocí lze též vytvořit ostrůvky nebo zónu pro rohože.




G.4 ZAKONČOVACÍ PROFIL

V blízkosti keramické dlažby nebo okenních rámců můžete použít zakončovací profil, který zajistí esteticky vypadající dilatační spáru o šířce 5–10 mm.



G.5 SOKLOVÉ LIŠTY

Pokládku dokončete instalací hliníkových soklových lišt, které ochrání základnu stěny a zajistí elegantní vzhled. Použijte stavební lepidlo: naneste jej na podklad soklové lišty pomocí pistole na tmel a připevněte lištu ke stěně.



iD Tilt

664 × 664 mm

TARKETT INTERLOCKING TILES (TILT)

07/2025

Verlege-
anleitung

A – WERKZEUGE FÜR DIE VERLEGUNG


- Gummihammer mit weißem Kopf und Schlagklotz
- Schutzhandschuhe
- Meterstab/Maßband
- Bleistift/Lineal
- Abstandshalter 5 mm
- Stich- oder Tischsäge



B – VORBEREITUNGEN UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEBEGINN


B.1 PRÜFUNG DER WARE

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung vom einwandfreien Zustand der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder schon einmal verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Verwenden Sie für eine durchgehende Fläche nur chargengleiches Material. Lagern Sie die Kartons in kleinen Stapeln (maximal 10 Kartons hoch). Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizungen oder Belüftungssystemen lagern.




B.2 AKKLIMATISIERUNG

iD Tilt sollte mindestens 48 Stunden vor der Verlegung in den vorgesehenen Räumen bei nachfolgenden Voraussetzungen akklimatisiert werden.



B.3 RAUMKLIMATISCHE VERHÄLTNISSE


Um ein einwandfreies Produktverhalten zu gewährleisten, sollte iD Tilt bei Raumtemperatur zwischen 15 °C und 25 °C verlegt werden. Die Temperatur des Untergrunds, auf dem das Produkt verlegt werden soll, darf nicht unter 10 °C liegen.



B.4 SONNENEINSTRALUNG


Bei direkter Sonneneinstrahlung (große Glasfenster, Wintergarten o.ä.) sollten Fenster durch Vorhänge, Jalousien oder einen anderen geeigneten Schutz verdeckt werden. Fixieren Sie andernfalls den gesamten Bodenbelag mit einem geeigneten Kleber, z. B. Zweikomponenten-(PU)-Kleber oder Hybrid-Kleber.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Klebstoffempfehlung von Tarkett und den Herstelleranweisungen.





B.5 UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Bereiten Sie den Untergrund gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm vor. Der Untergrund muss eben, tragfähig und äußerst trocken sein. Siehe nachfolgend die zulässigen Unterböden. Die maximale Ebenheitstoleranz beträgt 3 mm unter einem 2 m langen Metalllineal. Grundsätzlich ist das Entfernen sämtlicher Bodenbeläge zu empfehlen.



In folgenden Fällen raten wir von der Verlegung von iD Tilt ab:

- Größere Unebenheiten (außerhalb der in den betreffenden Ländern geltenden Normen für die Ebenheit).
- Risse im Untergrund.
- Nicht ausreichend trockener Untergrund.
- Nicht ausreichend fester, zu poröser oder zu raue Oberfläche des Untergrundes.
- Verunreinigte Oberfläche des Untergrundes, z. B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste.
- Höhenunterschiede zwischen der Oberfläche des Untergrundes und anschließenden Bauteilen.
- Ungeeignete Temperatur des Untergrundes (unter 10 °C).
- Raumtemperatur von unter 15 °C oder über 25 °C.



id Tilt


ZULÄSSIGE UNTERBÖDEN

- Harz oder vergleichbare Hartbeschichtung.
- Geeignete mineralische Estriche/Trockenestriche.
- Keramikfliesen für industrielle Anwendungen mit max. Fugengröße 4 × 1 mm, die max. Abweichung beträgt 1 mm.

C – VERLEGUNG

C.1. VERLEGERICHTUNG

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, führen Sie eine Sichtprüfung des Materials durch. Wenn Sie Oberflächenfehler oder mechanische Schäden feststellen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. Wird das Material trotz sichtbarer Mängel verbaut, können spätere Reklamationen nicht berücksichtigt werden. Anschließend legen Sie die Art der Verlegung unter Berücksichtigung der Raumform und des zu verlegenden Designs fest.



Wichtig! Überprüfen Sie vor der Verlegung der ersten Plankenreihe, dass:


- die Zuschnitte direkt an der Wand mehr als 20 cm breit sind;
- die Zuschnitte an Türen mindestens 30 cm betragen.

Stellen Sie die korrekte Installation sicher, indem Sie der durch die Pfeile auf der Unterseite angegebenen Richtung folgen (siehe Abbildung).

Zufällige Verlegung ist möglich, empfohlen wird jedoch ein Schachbrettmuster, um Matt-Glanz-Effekte zu vermeiden. Bei Holzdesigns können Sie die Fliesen im Schachbrettmuster oder in der gleichen Richtung verlegen.


C.2 MITTELPUNKT FINDEN UND HILFSLINIEN ERMITTELN

Ermitteln Sie zunächst die Mitte der längsten Seite. Markieren Sie denselben Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Zeichnen Sie zwischen diesen Punkten mit Hilfe einer Schlagschnur eine Kreidelinie, um die Mittellinie auf dem Fußboden zu markieren. Messen Sie dann entlang dieser Mittellinie, um die Mitte des Raums zu ermitteln. Am Mittelpunkt ziehen Sie eine Linie genau im rechten Winkel zur ersten Linie.



C.3 ANPASSEN DER MITTELLINIEN


Verlegen Sie lose eine Reihe Fliesen von der Mittellinie zur seitlichen Wand, um den für den Rand verbleibenden Abstand zu ermitteln. Wenn der sich ergebende Abstand zu klein ist, verschieben Sie den Startpunkt entlang der Mittellinie (neue grüne Mittellinie siehe Abbildung). Wiederholen Sie diesen Schritt auch in der Längsrichtung des Raums.



Dies kann bei Bedarf einfach anhand der Raumabmessungen berechnet werden, ohne Fliesen zu verwenden. Falls es notwendig ist, die Mittelreihe der Fliesen entlang einer oder beider Mittellinien zu verschieben, empfiehlt es sich, mit Hilfe der Schlagschnur im Abstand von einer halben Fliese auf einer Seite von einer oder beiden Mittellinien zusätzliche Führungslinien auf dem Boden zu markieren.

C.4. VERLEGUNG DER FLIESEN


Verlegen Sie die erste Reihe Fliesen entlang der gezogenen Mittellinie. Fahren Sie mit den anderen Reihen fort und orientieren sich dabei an der ersten Reihe. Verwenden Sie zur Verriegelung einen Gummihammer, um so eine akkurate Verlegung und einen dichten Anschluss der verlegten Elemente zu erzielen. Sorgen Sie mit Hilfe geeigneter Abstandshalter für eine rundum durchgängige Dehnungsfuge von 5 mm Breite.



TIPP: Nutzen Sie Reststücke des Bodenbelages als Abstandshalter. Beachten Sie außerdem zu allen im Raum befindlichen, fest verbauten Gegenständen, wie z. B. Rohrdurchführungen, Türzargen usw., einen Abstand von 5 mm einzuhalten. Diese Dehnungsfuge darf grundsätzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o. Ä. belegt werden!


C.5. ZUSCHNEIDEN DER RANDFLIESEN

Um eine Randfliese zuzuschneiden, legen Sie die Randfliese über die zuvor verlegte (1+2). Legen Sie eine weitere Fliese darüber, die die Wand berührt (3). Markieren Sie die Randfliese, indem Sie die letzte als Hilfe verwenden (4). Schneiden Sie die Fläche entlang der Markierung mit einem Messer. Knicken Sie den Abschnitt entlang der angerissenen Linie ab. Bringen Sie die geschnittene Randfliese in Position (5) und prüfen Sie, ob Sie die Dehnungsfuge von 5 mm einhalten.




C.6 DEHNUNGSPROFILE IN DER FLÄCHE

Es ist eine rundum durchgängige Bewegungsfuge und zu allen im Raum befindlichen, fest verbauten Gegenständen von 5 mm Breite erforderlich. Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von maximal 150 m² können von einer fugenlosen Verlegung profitieren. Bei größeren Räumen sind Dehnungsfugenprofile erforderlich.



iD Tilt

Bei der Installation von Sockelleisten, Übergangs- oder Abschlussprofilen müssen Sie berücksichtigen, die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag zu befestigen.



Falls Sie hierzu weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Tarkett-Ansprechpartner.


WICHTIGE HINWEISE ZUM ABSCHLUSS DER VERLEGUNG

- Entfernen Sie alle Abstandshalter.
- Vor der endgültigen Montage von Sockelleisten oder Profilen müssen Verlegereste und andere Fremdkörper aus den Dehnungsfugen entfernt werden.
- iD Tilt darf niemals am Untergrund, an der Unterlagsmatte, an Möbeln oder an sonstigen festen Bauteilen fixiert oder festgeklemmt werden.

D – SONDERFÄLLE BEI DER VERLEGUNG

D.1 SONNENEINSTRALUNG


Bei direkter Sonneneinstrahlung sollten Fenster durch Vorhänge, Jalousien oder einen anderen geeigneten Schutz verdeckt werden. Fixieren Sie andernfalls den gesamten Bodenbelag mit einem geeigneten Kleber, z. B. Zweikomponenten-(PU)-Kleber oder Hybrid-Kleber.



Weitere Informationen erhalten Sie in der Klebstoffempfehlung von Tarkett und den Herstelleranweisungen.

D.2 SCHWERE MÖBEL

Schwere Einrichtungsgegenstände (Küchenzeile, Regale, ...) sollten zuerst installiert und nicht auf iD Tilt platziert werden, wobei die 5 mm Dehnungsfuge rund um Geräte oder Möbelbeine einzuhalten ist.



D.3 KÜHLBEREICHE

Tragen Sie unter Kühl- und Gefrierschränken einen Zweikomponentenkleber (PU oder Epoxid) auf, um die Installation zu schützen und bei Stromausfall das Eindringen von Wasser oder Wasserlecks zu verhindern.

E – WIDERSTANDSFÄHIGKEIT BEI LASTEN STATISCHE LASTEN

Maximale Einzellast pro Kontaktpunkt (kg)	600 kg
Maximale Belastung des Bodenbelags (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMISCHE LASTEN

Radtyp	Polyurethan oder vergleichbar hart	
Merkmale von Geräten mit Rollen	Kontaktdruck	<40 kg/cm ³
	Gesamtgewicht	<600 kg
	Geschwindigkeit	<5 km/h
	Beispiele Geräte	Handbetriebener Transportwagen, handbetriebener oder elektrischer Hubwagen mit Begleitperson, mit einer Nennt Tragfähigkeit von 1.300 kg

* Diese Art von Maschine sollte nicht auf den Fliesen stehen bleiben, wenn sie nicht in Betrieb ist. Zur Vermeidung von Farbmigration sollte sie nur zum Auffüllen von Regalen verwendet werden.

WICHTIGE DINGE, DIE ZU BEACHTEN SIND

- Elektrisch oder thermisch angetriebene Förderfahrzeuge können durch durchdrehende Räder hitzebedingte Schäden hervorrufen. Die Transporttechnik sollte für die Bodenbelagsstruktur geeignet sein (z. B.: Maschinen mit Antirutschsystem). Paarweise montierte Räder zählen als ein Rad, wenn ihr Abstand (Achsabstand oder Spurweite) <20 cm beträgt.
- Metallrollen sind nicht zulässig.
- Durch die breite Auswahl an Förderfahrzeugen, Konsolen und Scheuersaugmaschinen ist es notwendig, die verschiedenen oben genannten Faktoren unbedingt zu berücksichtigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Geometrie der Konsolenbeine, den Radtyp und die Radkonfiguration (einfach oder doppelt), die Härtewerte und die Art der Handhabung (mit oder ohne Fahrer, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsmodus) zu kennen.

iD Tilt

F – REINIGUNG UND PFLEGE


F.1. VERLEGTE BODENBELAG SCHÜTZEN

Während der Bauphase sollte der Bodenbelag stets mit Hartfaserplatten, Sperrholzplatten oder TarkoProtect abgedeckt werden. Es darf kein Malercreppband direkt auf den Bodenbelag geklebt werden.

F.2 GRUNDREINIGUNG

Vor der Nutzung eines neuen Bodenbelags empfiehlt sich stets eine Grundreinigung.

Leichte Verschmutzung: Fläche saugen, wischen oder mit einem feuchtem Wischmopp von losem Schmutz und Baustaub befreien. Für große Flächen empfiehlt sich eine Kombimaschine.




Hinweis: Auch wenn Tarkett die Kleber, Nivelliermassen und Abdichtungen einiger Hersteller auflistet, übernehmen wir keine Garantie für die aufgeführten Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität dieser Liste mit Produkten und Herstellern. Tarkett übernimmt keine Haftung, wenn eines dieser Produkte in Verbindung mit einem seiner Produkte nicht funktioniert. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers des Klebstoffs, der Nivelliermasse und der feuchtigkeitsbeständigen Membran und des ausführenden Unternehmens, sicherzustellen, dass die verwendeten Produkte für den Gebrauch geeignet sind und gemäß den Empfehlungen des Herstellers angewendet werden. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tarkett-Ansprechpartner.

G – ZUBEHÖR

G.1 ÜBERGANG ZU 5 mm KLIICK-LVT


Bei der Verlegung neben 5 mm Klick-LVT von Tarkett können die Nähte thermisch verschweißt werden. Beide Produkte werden stumpf verlegt, die Fuge wird genutet und mit einer 5 mm Schweißschnur thermisch verschweißt. Die Schnur wird in 2 Schritten abgeschnitten.



Die Nut sollte mit einem Elektrowerkzeug mit einer U-Klinge geschnitten werden. Für eine Schweißschnur mit 5 mm Durchmesser muss die Fräsbreite 4,3 mm und die Tiefe maximal 2 mm betragen.


G.2 ÜBERGANGSPROFILE

Für eine Dehnungsfuge zwischen Flächen oder beim Übergang zwischen zwei Produkten, installieren Sie vor der Verlegung von iD Tilt ein Übergangsprofil. Dieses Profil wird mit Schrauben am Unterboden befestigt.



G.3 RAMPEN

Zum Ausgleichen von Höhenunterschieden können Sie ein Rampenprofil verwenden. Dieses Zubehör eignet sich auch zum Abgrenzen von Bereichen oder für Schmutzfangmatten im Eingangsbereich.




G.4 ENDPROFILE

Bei der Verlegung neben Keramikfliesen oder Fensterrahmen können Sie ein Endprofil verwenden. Dieses sorgt mit einer Dehnungsfuge von 5-10 mm für einen ästhetischen Abschluss.



G.5 SOCKELLEISTEN

Nach der Verlegung bringen Sie für einen starken Schutz zwischen Boden und Wand sowie einen eleganten Abschluss Aluminium-Sockelleisten an. Tragen Sie mit einer Fugenpistole Montageklebstoff auf die Rückseite der Sockelleiste auf und befestigen Sie diese an der Wand.



iD Tilt

664 × 664 mm

TARKETT ÜHENDUVAD PLAADID

07/2025

Paigaldus-
juhend

A – PAIGALDAMISVAHENDID


- Valge peaga kummihaamer ja koputusplokk
- Kaitsekindad
- Kokkuvolditav joonlaud/mõõdulint
- Pliiats/nurgik
- 5 mm vahetükid
- Tikksaag või lauasaag



B – ETTEVALMISTUS JA TÄHTIS TEAVE ENNE PAIGALDAMIST


B.1 KAUBA ÜLEVAATAMINE

Parima viimistluse tagamiseks kontrollige enne paigaldamist kõiki paneele sobiva valgustuse all. Kõik nähtaval olevad tahvlid Kõrvalekalded, mis ületavad aktsepteeritud tolerantsi – näiteks kõrguse, läike, mõõtmete või värvi variatsioonid – tuleks kõrvale jätta ja need asendatakse tasuta. Nõudeid ei saa esitada kaubale, mis on lõigatud mõõtu või laotud. Paigaldamine peab toimuma sama partii materjalidest, et tagada värvi ja disaini ühtlus. Hoidke kaste väikestes korralikes virnades (max. 10 kasti kõrgused) eemal otsesest päikesevalgusest, kütteseadmetest või õhutusavadest.




B.2 AKLIMATISEERUMINE

D Tilt peaks enne paigaldamist olema vähemalt 48 tundi samas ruumis, kuhu see paigaldatakse vastavalt allkirjeldatud tingimustele.




B.3. RUUMI TEMPERatuurITINGIMUSED

Toote laitmatu toimimise tagamiseks tuleks iD Tilt paigaldada toatemperatuuril vahemikus 15–25 °C. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla alla 10 °C. Ilma seda parameetrit arvestamata ei saa me ühtegi nõuet esitada.



B.4 ERIJUHTUM KOKKUPUUTEL PÄIKESEGA


Otsese päikesevalguse (suured klaasaknad, talveaed jms) korral tuleb aknad sulgeda kardinatega, ruloode või muu sobiva kaitsega. Vastasel juhul kinnitage kogu põrandakate sobiva liimiga, näiteks kaheosalise polüuretaanliimi (PU) või hübriidliimiga.



Vaadake Tarketti liiminimekirja ja tootja juhiseid.


B.5 ALUSPÕRANDA TINGIMUSED

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele standarditele. Pind peab olema tasane, kõva ja see ei tohi puutuda kokku kasvava niiskustasemega. Allpool on mainitud lubatud aluspõrandaid. Maksimalne sileduse tolerants on 3 mm 2 m metalljoonlaua kohta. Põhimõtteliselt on soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.



Soovitame iD Tilti paigaldamist mitte jätkata järgmistel juhtudel:

- Esineb oluliselt ebaühtlasi piirkondi (ületades asjaomastes riikides kehtivaid sileduse standardmäärasid).
- Aluspõrandas on mõrad.
- Aluspõrand pole piisavalt kuiv.
- Pind ei ole piisavalt kõva, see on liiga poorne või liiga kare.
- Pind on saastunud, nt õli, vaha, laki või värvi jääkidega.
- Aluspõranda ja muude konstruktsioonelementide tasemete vahel on erinevused.
- Aluspõrand on sobimatu temperatuuriga (alla 10 °C).
- Ruumitemperatuur on alla 15 °C või üle 25 °C.



ID Tilt

LUBATUD ALUSPÖRANDAD

- Vaik või sarnane kõva kate.
- Ebatasased põranda tasanduskihid: uued või ümbertöödeldud.
- Tööstuslikud keraamilised plaadid, mille vuugid on maksimaalselt 4 × 1 mm, maksimaalne lubatud tasapinnast väljumine on 1 mm.

C – PAIGALDUS

C.1. PAIGALDUSSUUND

Enne paigaldamise alustamist hinnake materjali visuaalselt. Kui leiate pinnadefekte või mehaanilisi kahjustusi, võtke ühendust oma kohaliku müügiesindajaga. Olukorras, kus materjal paigaldatakse vaatamata nähtavatele defektidele, ei arvestata hilisemate kaebustega. Seejärel määrake paigaldusviis, võttes arvesse ruumi kuju ja paigaldatava kujunduse olemust.


Tähtis! Enne esimese lauarea paigaldamist kontrollige järgmist:

- seintele kõige lähemal lõigatud plaadid oleksid laiemad kui 20 cm;
- uksevade juures on lõigatud plaadid vähemalt 30 cm.

Veenduge õiges paigalduses, järgides allolevatel nootel näidatud suunda – vaadake skeemi. Puidukujunduse puhul paigaldage ruuduline muster või samas suunas vastavalt esteetilisele orientatsioonile.



C.2 PAIGALDUSE TSENTRERIMINE, KESKKOHA LEIDMINE JA JOONTE MÄRKIMINE

Kaetava ala katmiseks plaatidega leidke esmalt peamise seina keskpunkt. Märkige sama punkt vastasseinas. Tõmmake nende punktide vahele kriidijoon, mis tähistab põranda keskjoont. Seejärel mõõtke mööda seda keskjoont, et leida ruumi keskpunkt. Märkige keskpunktis joon üle ruumi, mis oleks esimese joonega täpselt täisnurga all.



C.3 JUHTJOONTE KORRIGEERIMINE

Laduge plaatide rida lahtiselt keskjoonest külgeseinani, et määrata servale jääv ruum. Kui saadud serv on liiga väike, liigutage alguspunkti piisavalt, et see ulatuks üle keskjoone (uus roheline juhtjoon joonisel). Korrake sama toimingut ruumi pikisuunas.




Soovi korral saab selle ruumi põhjal hõlpsasti välja arvutada, ilma plaatide kasutamata. Kui otsustatakse, et keskmine plaadirida asetseb ühel või mõlemal keskjoonel, tuleb põrandale vastavalt vajadusel märkida täiendavad juhtjooned poole plaadi laiuse võrra ühe või mõlema keskjoone ühele küljele.

C.4. PLAATIDE PAIGALDAMINE

Asetage esimene plaadirida piki tõmmatud keskjoont ja jätkake teiste joontega, kasutades esimest juhiseid ning jätkake samm-sammult, ruut ruudu haaval.

Kasutage liitekohade ühendamiseks mittepõrkavat vasarat, nurgast äärte suunas.


Kasutage sobivat vahetükki, et luua vähemalt 5 mm laiune paisuvuuk kogu perimeetri ulatuses.



NÕUANNE: Kasutage vahetükkidena põrandakatte väljalõikeid. Samuti hoidke 5 mm vahet ruumi inventarist, nt torud, ukseraamid jne. Seda paisuvuuki ei tohi täita silikooni, elektri kaablite ega muude esemetega.


C.5 SERVA LÕIGAMINE

Servaplaadi lõikamiseks asetage servaplaat eelmise paigaldatud (1+2) plaadi peale. Asetage selle peale teine plaat, mis puutub kokku seinaga (3). Märgistage servaplaat, kasutades juhiseid viimast (4). Lõigake lõikuriga piki märki. Lõike lõpetamiseks painutage plaati. Asetage lõigatud servaplaat paika (5) ja kontrollige, et 5 mm paisuvuuk jääks alles.



C.6. PIIRKONNA PAISUPROFIILID


5 mm paisuvuuk on vajalik kogu perimeetri ulatuses ja mistahes ruumis olevast inventarist. Ruumides, mille katkematu ala on maksimaalselt 150 m², võib kasutada vuukideta paigaldust. Suuremate mõõtmete korral tuleb kasutada paisuprofiili.



iD Tilt

Põrandaliistude, jätkuprofiilide või otsaprofiilide paigaldamisel ei tohi põrandaliistu ega profiile kunagi kinnitada põrandakatte külge.

Kui soovite selle kohta lisateavet, võtke ühendust oma Tarketti esindajaga.




OLULINE TEAVE PAIGALDAMISE LÕPULEVIIMISE KOHTA

- Eemaldage kõik vahetükid.
- Enne põrandaliistude või -profiilide lõplikku paigaldamist tuleb paisuvuukidest eemaldada väljalõiked ja muu praht.
- iD Tilti ei tohi kunagi blokeerida ega kinnitada aluspõranda, aluskatte, mööbli või muude seadmete külge.

D – PAIGALDAMISE ERIJUHTUMID

D.1 ERIJUHTUM KOKKUPUUTEL PÄIKESEGA


Otsese päikesevalguse korral tuleb aknad sulgeda kardinatega, ruloode või muu sobiva kaitsega. Vastasel juhul paigaldage kogu põrandakatte sobiva liimiga, näiteks kaheosalise polüuretaanliimi (PU) või hübriidliimiga.



Vaadake Tarketti liiminimekirja ja tootja juhiseid.

D.2 RASKE MÖÖBLI ERIJUHTUMID

Kõigepealt tuleks paigaldada rasked seadmed (köögisäär, riulid, ...), mitte panna neid iD Tiltile, võttes arvesse seadmete või mööblialgude ümber olevat 5 mm paisuvuuki.



D.3 KÜLMUTAVATE ALADE ERIJUHTUM

Kandke külmiku ja sügavkülmiku alla kahekomponentset liimi (PU või epoksü), et tagada kinnitus ja vältida vee sissetungimist elektrikatkestuse või veelekke korral.

E – VASTUPIDAVUS KOORMUSTELE STAATILISED KOORMUSED

Maksimaalne kontsentreeritud koormus kokkupuutepunkti kohta (kg)	600 kg
Põrandakatte maksimaalne surve (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DÜNAAMILISED KOORMUSED

Ratta tüüp	Polüuretaan või samaväärne kõvadus	
Rullikuseadmete omadused	Kontaktsurve	<40 kg/cm ³
	Koormuse kogukaal	600 kg
	Kiirus	<5 km/h
	Näited varustusest	Käsitsi juhitud liugur, käsitsi juhitud või elektriline kandealus koos kaasoleva juhikuga, nimikandevõimega 1300 kg

* Seda tüüpi masinat ei tohiks plaatidele tühikäigul jätta, värvi andmise vältimiseks tuleks seda kasutada ainult riulite täitmiseks

OLULISED ELEMENDID, MIDA ARVESSE VÕTTA

- Elektri- või soojusjõul töötavad teiselaldusmasinad võivad põhjustada kuumakahjustusi, mis on tingitud rataste libisemisest. Soovitatav on tagada, et varustus oleks põrandakatte struktuuriga sobiv (nt: libisemisvastase süsteemiga varustatud masinad) Paarisrattad loetakse üheks rattaks, kui nende vaheline kaugus (keskkaugus või rada) on <20 cm.
- Metallrattad on välistatud.
- Käsitsemismasinade, konsoolide ja põrandapuhastusmasinate laia valiku tõttu tuleb arvesse võtta erinevaid eespool loetletud tegureid. Seetõttu on oluline teada konsooli jalgade geomeetriat, rataste tüüpi ja konfiguratsiooni (ühe- või kahekordne), kõvadust ja käsitsemisviisi (pardal oleva operaatoriga või ilma, kiirus, kiirendus ja pidurdusrežiim).

iD Tilt

F – PUHASTAMINE JA HOOLDUS

F.1 PAIGALDUSE KAITSE

Kui pärast paigaldamist tehakse ehitustöid, peaks põrand olema alati kaitstud puitkiudplaadi või vineeri või TarkoProtectiga. Maalriteipi ei tohi kleepida otse põrandale.


F.2 PIIRKONNA ESMANE PUHASTAMINE

Enne uue põrandakatte kasutuselevõtmist soovitatakse seda ala alati eelnevalt puhastada.

Kergelt määrdunud põrandad: lahtise mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks puhastage ala tolmuimejaga, pühkige harja või puhastage niiske mopiga.

Kombineeritud masin on väga tõhus suurte alade jaoks.

Märkus: Ehkki Tarkett võib anda liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust selle eest, et mõni nendest toodetest ei toimi koos mõne tema tootega. Liimi, tasandussegu ja niiskuskindla pinnamembraani tootja ja põrandakatte paigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatavad tooted oleksid kasutamiseks sobivad ja neid kasutatakse vastavalt tootja soovitudele. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, palume lisateabe saamiseks pöörduda kohaliku Tarketti esindaja poole.




G – TARVIKUD

G.1 5 mm CLICK LVT-ga RISTUMISKOHAD


Paigaldusel Tarketti 5 mm Click LVT külgnel võib liitekohad kuumkeevitada. Mõlemad tooted paigaldatakse nurkseotisega, vuuk soonitakse ja kuumkeevitatakse Tarketti 5 mm keevitusvardaga. Varrast lõigatakse 2 sammuna.

Soonestamine peaks toimuma U-kujulise teraga elektritööriistaga, mistahes 5 mm läbimõõduga keevisvarda puhul peab freesi laius olema 4,3 mm ja maksimaalne sügavus 2 mm.




G.2 ÜLEMINEKUPROFIILID

Paisuvuugi loomiseks piirkondade vahel või üleminekuks ühelt tootelt teisele paigaldage üleminekuprofiil enne iD Tilti paigaldamist. See profiil kinnitatakse kruviga aluspõrandasse.




G.3 RAMBID

Tasemeerinevuse vähendamiseks võite paigaldada rambiprofiili. Lisatarvikuga saab luua ka saari või matialasid.




G.4 STOPP-PROFIILID

Paigaldamise lõpetamiseks keraamiliste plaatide või aknaraami juures võib kasutada stopp-profili, mis tagab 5–10 mm esteetilise viimistlusega paisuvuugi.



G.5 LIISTUD

Paigaldamise lõpetamiseks paigaldage alumiiniumist põrandaliistud, mis tagavad tugeva seinakaitse ja elegantse viimistluse. Kasutage ehitusliimi, mis on kantakse tihenduspüstoliga, liistu tagaküljele ja kinnitatakse seina külge.



iD Tilt

664 × 664 mm


ΠΛΑΚΙΔΙΑ TARKETT INTERLOCKING

07/2025

Οδηγίες
εγκατάστασης

A – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


- Ματσόλα με λευκή κεφαλή από καουτσούκ και τάκοι κοπής
- Γάντια ασφαλείας
- Αναδιπλούμενη ταινία μέτρησης
- Μολύβι/Γωνία κοπής 90 μοιρών
- Αποστάτες 5 χλστ.
- Σέγα, πριόνι ή επιτραπέζιο πριόνι



B – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


B.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για να εξασφαλίσετε φινίρισμα υψηλότερης ποιότητας, ελέγξτε όλα τα πάνελ υπό κατάλληλο φωτισμό πριν από την εγκατάσταση. Οποιοσδήποτε πινακίδες που εμφανίζονται ορατά Οι αποκλίσεις πέραν των αποδεκτών ανοχών — όπως οι διακυμάνσεις στο ύψος, τη γυαλάδα, τις διαστάσεις ή το χρώμα — θα πρέπει να παραμερίζονται και να αντικαθίστανται χωρίς επιπλέον κόστος. Δεν μπορούν να υποβληθούν αξιώσεις για εμπορεύματα που έχουν κοπεί στο κατάλληλο μέγεθος ή έχουν τοποθετηθεί. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας την ίδια παρτίδα παραγωγής για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία του χρώματος και του σχεδιασμού. Αποθηκεύστε τα κουτιά σε μικρές, τακτοποιημένες στοίβες (μέγιστο 10 κουτιά ύψος) μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, θερμαντικά σώματα ή αεραγωγούς.




B.2 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το iD Tilt θα πρέπει να εγκλιματίζεται για τουλάχιστον 48 ώρες στον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί και σύμφωνα με τις συνθήκες που αναγράφονται παρακάτω.



B.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ


Για να διασφαλιστεί η άψογη συμπεριφορά του προϊόντος, το iD Tilt πρέπει να εγκαθίσταται σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 15°C και 25°C. Η θερμοκρασία του υποδαπέδου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί



το προϊόν δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10°C. Χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτήν την παράμετρο, δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κανέναν ισχυρισμό.

B.4 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ


Σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως (μεγάλα γυάλινα παράθυρα, χειμερινός κήπος κ.λπ.), τα παράθυρα πρέπει να καλύπτονται με κουρτίνες, σκίαστρα ή άλλη κατάλληλη προστασία. Διαφορετικά, συντηρήστε ολόκληρο το κάλυμμα δαπέδου με κατάλληλη συγκολλητική ουσία, όπως συγκολλητική ουσία πολυουρεθάνης δύο συστατικών (PU) ή υβριδική συγκολλητική ουσία.




Ανατρέξτε στη λίστα συγκολλητικών της Tarkett και στις οδηγίες του κατασκευαστή.

B.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΑΠΕΔΟΥ

Προετοιμάστε την επιφάνεια σύμφωνα με τα πρότυπα που είναι σε ισχύ στη χώρα σας. Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη, σταθερή και πολύ ξηρή. Βλ. τα επιτρεπόμενα υποδάπεδα που αναφέρονται παρακάτω.



Η μέγιστη ανοχή επιπεδότητας είναι 3 χλστ. κάτω από μεταλλικό χάρακα 2 μέτρων. Κατά κανόνα, συνιστάται η αφαίρεση όλων των καλυμμάτων δαπέδου.



Συνιστάται να μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση του iD Tilt στις εξής περιπτώσεις:

- Σημαντικές ανισοϋψείς περιοχές (πάνω από τα πρότυπα επιπεδότητας στις εκάστοτε χώρες).
- Ρωγμές στο υποδάπεδο.
- Υποδάπεδο ανεπαρκώς στεγνό.
- Η επιφάνεια είναι ανεπαρκώς σταθερή, πολύ πορώδης ή πολύ τραχιά.



id Tilt

- Ακάθαρτη επιφάνεια, π.χ. με λάδι, κεριά, βερνίκια ή υπόλειμμα χρωμάτων.
- Διαφορά στο επίπεδο μεταξύ του υποδαπέδου και των άλλων δομικών στοιχείων.
- Ακατάλληλη θερμοκρασία υποδαπέδου (κάτω από τους 10°C).
- Θερμοκρασίες δωματίου χαμηλότερες από 15°C ή υψηλότερες από 25°C.


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΑΠΕΔΑ

- Ρητίνη ή παρόμοια σκληρή επιστρωση.
- Ομοιόμορφα δάπεδα: νέα ή ανακατασκευασμένα.
- Βιομηχανικά κεραμικά πλακίδια με μέγιστους αρμούς 4x1 χλστ., η απόκλιση επιπέδου περιορίζεται σε 1 χλστ. το μέγιστο.

Γ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αξιολογήστε οπτικά το υλικό. Εάν εντοπίσετε επιφανειακά ελαττώματα ή μηχανικές βλάβες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων. Στην περίπτωση που, παρά τα ορατά ελαττώματα, το υλικό έχει εγκατασταθεί, τα παράπονα δεν θα ληφθούν υπόψη εκ των υστέρων. Στη συνέχεια, καθορίστε τον τύπο τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα του δωματίου και το σχέδιο που θα τοποθετηθεί.



Σημαντικό! Πριν από την τοποθέτηση των πρώτων σειρών σανίδων, ελέγξτε ότι:


- τα πλακίδια που έχουν κοπεί και βρίσκονται πιο κοντά στους τοίχους έχουν πλάτος πάνω από 20 cm
- στις εισόδους, τα κομμένα πλακίδια δεν είναι μικρότερα από 30 cm.

Βεβαιωθείτε για τη σωστή εγκατάσταση ακολουθώντας την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τα βέλη στην κάτω πλευρά – ανατρέξτε στο διάγραμμα.

Για ξύλινο σχεδιασμό, εγκαταστήστε μοτίβο σκακιέρας ή την ίδια κατεύθυνση σύμφωνα με την αισθητική αναφορά.


Γ.2 ΚΕΝΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Για να τετραγωνίσετε την περιοχή που θέλετε να καλύψετε, βρείτε πρώτα το κέντρο του κύριου ορθογώνιου. Εντοπίστε το ίδιο σημείο στον απέναντι τοίχο. Κάντε μια γραμμή με κιμωλία μεταξύ αυτών των σημείων για να σημαδέψετε την κεντρική γραμμή στο δάπεδο. Στη συνέχεια, μετρήστε κατά μήκος αυτής της κεντρικής γραμμής για να βρείτε το κέντρο του δωματίου. Στο κεντρικό σημείο, σχεδιάστε μια γραμμή κατά μήκος του δωματίου ακριβώς σε ορθή γωνία με την πρώτη γραμμή.



Γ.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ


Στρώστε μια σειρά πλακιδίων από την κεντρική γραμμή έως το πλευρικό τοίχωμα για να καθορίσετε τον χώρο που απομένει για το περίγραμμα. Εάν το προκύπτον όριο είναι πολύ μικρό, μετακινήστε το σημείο εκκίνησης αρκετά ώστε να γεφυρώνει την κεντρική γραμμή (νέα γραμμή καθοδήγησης με πράσινο χρώμα στο διάγραμμα). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία κατά μήκος του δωματίου.



Αυτό μπορεί να υπολογιστεί εύκολα από τις διαστάσεις του δωματίου χωρίς τη χρήση πλακιδίων, εάν προτιμάτε. Εάν αποφασίσετε να γεφυρώσετε την κεντρική σειρά πλακιδίων με μία από τις δύο ή και τις δύο κεντρικές γραμμές, θα πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες γραμμές καθοδήγησης στο δάπεδο κατά μισό πλάτος πλακιδίου στη μία πλευρά της μίας ή και των δύο κεντρικών γραμμών, όπως απαιτείται.

Γ.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ


Τοποθετήστε την πρώτη σειρά πλακιδίων κατά μήκος της σχεδιασμένης κεντρικής γραμμής και συνεχίστε με τις άλλες γραμμές, χρησιμοποιώντας την πρώτη ως αναφορά και προχωρώντας βήμα προς βήμα, τετράγωνο προς τετράγωνο. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί κατά των αναπηδήσεων για να συνδέσετε τις εσοχές συναρμογής μεταξύ τους, από τη γωνία μέχρι τις άκρες. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο αποστάτη, δημιουργήστε ένα κενό διαστολής 5 χλστ. περιμετρικά του δωματίου.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε τα αποκόμματα δαπέδου ως αποστάτες. Διατηρήστε επίσης ένα κενό 5 χλστ. από όλα τα εξαρτήματα στο δωμάτιο, όπως σωλήνες, πλαίσια πόρτας κλπ. Το κενό διαστολής δεν πρέπει να γεμίζεται με σιλικόνη, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα αντικείμενα.

Γ.5 ΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ


Για να κόψετε ένα πλακίδιο περιγράμματος, τοποθετήστε το πλακίδιο περιγράμματος πάνω από το προηγούμενο πλακίδιο που τοποθετήσατε (1+2). Τοποθετήστε ένα άλλο πλακίδιο πάνω του, σε επαφή με τον τοίχο (3). Σημαδέψτε το πλακίδιο περιγράμματος χρησιμοποιώντας το τελευταίο ως οδηγό (4). Κόψτε την επιφάνεια κατά μήκος του σημαδιού με έναν κόφτη. Λυγίστε το πλακίδιο για να ολοκληρώσετε την κοπή. Τοποθετήστε το κομμένο πλακίδιο περιγράμματος στη θέση του (5) και βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το διάκενο διαστολής των 5 χλστ.



iD Tilt


Γ.6 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Απαιτείται κενό διαστολής πλάτους 5 χλστ. περιμετρικά του δωματίου και από όλα τα εξαρτήματα στο δωμάτιο. Χώροι με ανεμπόδιση έκταση μέγιστων διαστάσεων 150 m² μπορούν να επωφεληθούν από μια εγκατάσταση χωρίς αρμούς. Πάνω από αυτές τις διαστάσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προφίλ διαστολής.



Κατά την τοποθέτηση των πλακών, των προφίλ μετάβασης ή των ακραίων προφίλ, τα σοβατεπί ή τα προφίλ δεν πρέπει ποτέ να στερεώνονται στο κάλυμμα δαπέδου.

Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό σας στην Tarkett αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αφαιρέστε όλους τους αποστάτες.
- Πριν από την τελική τοποθέτηση του σοβατεπί ή των προφίλ, τα αποκόμματα και οποιαδήποτε άλλα απόβλητα υλικού πρέπει να απομακρυνθούν από τα κενά διαστολής.
- Το iD Tilt δεν πρέπει να στερεώνεται στο υποδάπεδο, το υπόστρωμα, σε έπιπλα ή άλλα στοιχεία.

Δ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δ.1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ


Σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως, τα παράθυρα πρέπει να καλύπτονται με κουρτίνες, σκίαστρα ή άλλη κατάλληλη προστασία. Διαφορετικά, συντηρήστε ολόκληρο το κάλυμμα δαπέδου με κατάλληλη συγκολλητική ουσία, όπως συγκολλητική ουσία πολυουρεθάνης δύο συστατικών (PU) ή υβριδική συγκολλητική ουσία.



Ανατρέξτε στη λίστα συγκολλητικών της Tarkett και στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Δ.2 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ο βαρύς εξοπλισμός (έπιπλα κουζίνας, ράφια κ.λπ.) θα πρέπει να εγκαθίσταται πρώτος και να μην τοποθετείται επάνω στο iD Tilt, τηρώντας το κενό διαστολής 5 χλστ. γύρω από τον εξοπλισμό ή τα πόδια των επίπλων.



Δ.3 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΥΞΗΣ

Κάτω από το ψυγείο και τον καταψύκτη, εφαρμόστε συγκολλητικό δύο συστατικών (πολυουρεθάνη ή εποξική ρητίνη) για να ασφαλίσετε την εγκατάσταση και να αποφύγετε την εισχώρηση νερού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διαρροής νερού.

www.tarkett.com

Ε – ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

Στατικά φορτία

Μέγιστο συγκεντρωμένο φορτίο ανά σημείο επαφής (kg)	600 kg
Μέγιστος περιορισμός στο δάπεδο (kg/cm ²)	<math>< 40 \text{ kg/cm}^2</math>

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Τύπος τροχών		Πολυουρεθάνη ή αντίστοιχη σκληρότητα
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού κύλισης	Πίεση επαφής	<math>< 40 \text{ kg/cm}^3</math>
	Συνολικό βάρος φορτίου	<math>< 600 \text{ kg}</math>
	Ταχύτητα	<math>< 5 \text{ km/h}</math>
	Παραδείγματα εξοπλισμού	Χειροκίνητο φορείο, χειροκίνητο ή ηλεκτρικό περνοφόρο ανυψωτικό με οδηγό, με ονομαστική φέρουσα ικανότητα φορτίου 1.300 kg

* Αυτός ο τύπος μηχανήματος δεν πρέπει να παραμένει πάνω στα πλακίδια όταν είναι σε αδράνεια. Για να αποφευχθεί η μετατόπιση της βαφής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπλήρωση των ραφιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ

- Τα ηλεκτρικά ή θερμικά μηχανήματα χειρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες λόγω θέρμανσης που προκαλείται από ολίσθηση των τροχών. Συνιστάται να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη δομή του καλύμματος του δαπέδου (π.χ.: μηχανήματα εξοπλισμένα με σύστημα αντιολίσθησης). Τα ζεύγη τροχών μετρώνται ως μεμονωμένοι τροχοί όταν η απόσταση μεταξύ τους (απόσταση από κέντρο ή ίχνος) είναι <math>< 20 \text{ εκ}</math>.
- Εξαιρούνται οι μεταλλικοί τροχοί.
- Λόγω της ευρείας επιλογής μηχανημάτων χειρισμού, κονσολών και μηχανημάτων πλυσίματος δαπέδων, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διάφοροι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη γεωμετρία των ποδιών της κονσόλας, τον τύπο και τη διαμόρφωση του τροχού (μονού ή διπλού), τις τιμές σκληρότητας και τη μέθοδο χειρισμού (με ή χωρίς χειριστή επί του οχήματος, ταχύτητα, επιτάχυνση και λειτουργία πέδησης).

iD Tilt

ΣΤ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΤ.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Εάν διεξάγονται οικοδομικές εργασίες μετά την εγκατάσταση, το δάπεδο πρέπει πάντα να προστατεύεται από πεπιεσμένες ινοσανίδες ή κόντρα πλακέ ή TarkoProtect. Η χαρτοταινία κάλυψης δεν πρέπει να επικολλάται απευθείας στο δάπεδο.

ΣΤ.2 ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Συνιστάται πάντα ένας αρχικός καθαρισμός της τοποθεσίας πριν από την τοποθέτηση της νέας επίστρωσης δαπέδου.

Ελαφρώς λερωμένα δάπεδα: Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα, σκουπίστε ή σφουγγαρίστε την περιοχή για να απομακρύνετε τους ελεύθερους ρύπους και τη σκόνη του κτιρίου.

Ένα συνδυασμένο μηχάνημα είναι πολύ αποτελεσματικό για μεγάλες περιοχές.




Σημείωση: Παρόλο που η Tarkett μπορεί να παραθέτει μια επιλογή από κατασκευαστές και τύπους κολλών, αυτοεπιπεδούμενων υλικών και ανθεκτικών στην υγρασία επιφανειακών μεμβρανών, δεν εγγυόμαστε τα προϊόντα που παρατίθενται. Δεν εγγυόμαστε ότι ο κατάλογος προϊόντων και κατασκευαστών είναι πλήρης ή ενημερωμένος. Η Tarkett δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα που δεν λειτουργούν σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα της. Αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του συγκολλητικού υλικού, του κονιάματος ευθυγράμμισης και της μεμβράνης στεγανοποίησης επιφάνειας καθώς και του εργολάβου που θα τοποθετήσει το δάπεδο να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για χρήση και ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του εκάστοτε κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διευκρινίσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Tarkett για περισσότερες πληροφορίες.

Z – ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Z.1 ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ CLICK LVT 5 χλστ.


Σε περίπτωση εγκατάστασης δίπλα στο Tarkett Click LVT 5 χλστ., οι ραφές μπορούν να συγκολληθούν. Και τα δύο προϊόντα θα εγκατασταθούν με ίδιο σύνδεσμο, ο σύνδεσμος θα αυλακωθεί και θα συγκολληθεί με μια ράβδο συγκόλλησης 5 χλστ. της Tarkett. Η ράβδος θα περικοπεί σε 2 βήματα.



Η αυλάκωση πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου με λεπίδα σχήματος «U». Για οποιαδήποτε ράβδο συγκόλλησης διαμέτρου 5 χλστ., το πλάτος του ης μηχανικής κοπής πρέπει να είναι 4,3 χλστ. και το μέγιστο βάθος 2 χλστ.


Z.2 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Για να δημιουργήσετε ένα κενό διαστολής μεταξύ περιοχών ή για να αλλάξετε προϊόν, εγκαταστήστε ένα προφίλ μετάβασης πριν από την εγκατάσταση του iD Tilt. Αυτό το προφίλ στερεώνεται με βίδες στο υποδάπεδο.



Z.3 ΡΑΜΠΕΣ

Για να μειώσετε τη διαφορά ύψους, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα προφίλ ράμπας. Το αξεσουάρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νησίδων ή περιοχών με πατάκια.




Z.4 ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Για να σταματήσετε την εγκατάσταση κοντά σε κεραμικά πλακίδια ή σε πλαίσιο παραθύρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ διακοπής που θα διασφαλίσει το διάκενο διαστολής 5-10 χλστ. με αισθητικά ευχάριστο φινιρίσμα.



Z.5 ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, εγκαταστήστε ένα αλουμινένιο σοβατεπί που θα παρέχει ισχυρή προστασία της βάσης του τοίχου και κομψό φινιρίσμα. Χρησιμοποιήστε κόλλα κατασκευών εφαρμοσμένη με πιστόλι συγκόλλησης στην πίσω πλευρά του σοβατεπί και στερεώστε το στον τοίχο.



iD Tilt

664 × 664 mm

LOSETAS ENGARZABLES DE TARKETT

07/2025

Instrucciones
de instalación

A – HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN


- Martillo de goma y taco
- Guantes protectores
- Regla plegable/cinta métrica
- Lápiz/escuadra
- Separadores de 5 mm
- Sierra de calar o sierra de mesa



B – PREPARACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN


B.1 COMPROBACIÓN DE LA MERCANCÍA

Para garantizar un acabado de la más alta calidad, inspeccione todos los paneles bajo una iluminación adecuada antes de la instalación. Cualquier tablero que muestre desviaciones visibles que superen las tolerancias aceptadas (como variaciones en altura, brillo, dimensiones o color) deben dejarse de lado y se reemplazarán sin costo adicional. No se podrán realizar reclamaciones sobre mercancías cortadas a medida o colocadas. La instalación debe realizarse utilizando el mismo lote de producción para garantizar la uniformidad de color y diseño. Guarde las cajas en pilas pequeñas y ordenadas (máx. 10 cajas de alto) lejos de la luz solar directa, calentadores o rejillas de ventilación.




B.2 ACLIMATACIÓN

iD Tilt debe aclimatarse en cajas cerradas durante al menos 48 horas antes en el espacio en el que se realizará la instalación con las condiciones siguientes.




B.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE LA HABITACIÓN

Para garantizar un rendimiento óptimo del producto, iD Tilt debe instalarse a temperatura ambiente, entre 15 °C y 25 °C. La temperatura del subsuelo sobre el que se instalará el producto no debe ser inferior a 10 °C. Sin este parámetro, no podremos aceptar ninguna reclamación.



B.4 CASO ESPECÍFICO DE EXPOSICIÓN SOLAR

En caso de exposición directa a la luz solar (grandes ventanales acristalados, jardín de invierno, etc.), las ventanas deben tener cortinas, persianas u otra protección adecuada que impida el paso de la luz. De lo contrario, mantenga todo el revestimiento del suelo con el adhesivo apropiado, como un adhesivo de poliuretano (PU) de dos componentes o un adhesivo híbrido.





Consulte la lista de adhesivos de Tarkett y las instrucciones del fabricante.

B.5 CONDICIONES DEL SUBSUELO

Prepare la superficie conforme a lo establecido en la norma en vigor en su país. La superficie debe ser lisa, firme y no estar expuesta a humedad.

Ver soleras permitidas en texto inferior. La tolerancia en términos de altura máxima es de 3 mm por debajo de una regla metálica de 2 m. En principio, se recomienda retirar cualquier revestimiento del suelo.



Le recomendamos no continuar con la instalación de iD Tilt en caso de:

- Irregularidades significativas (fuera de las normas de altura aplicadas en los países implicados).
- Hendiduras en el subsuelo.
- Subsuelo no suficientemente seco.
- Superficie del subsuelo no suficientemente sólida, lisa o planimétrica.
- Superficie sucia (p. ej. debido a grasa, cera, barniz, residuos de pintura).
- Diferencia de altura entre el subsuelo y los demás componentes por colocar.
- Temperatura del subsuelo inadecuada (inferior a 10 °C).
- Temperaturas ambientales inferiores a 15 °C y superiores a 25 °C.



iD Tilt


SUBSUELOS PERMITIDOS

- Resina o recubrimiento duro similar.
- Suelos lisos, nuevos o reparados.
- Baldosas cerámicas industriales con juntas máximas de 4 x 1 mm; el desnivel estará limitado a 1 mm como máximo.

C – INSTALACIÓN

C.1 DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, evalúe visualmente el material. Si encuentra defectos en la superficie o daños mecánicos, comuníquese con su representante de ventas local. En el caso de que, a pesar de existir defectos visibles en el material, se instale, no se tendrán en cuenta reclamaciones posteriores. Por tanto, determine el tipo de colocación teniendo en cuenta la forma de la estancia y el diseño a realizar.



¡Importante! Antes de colocar las primeras filas de lamas, compruebe que:


- las losetas cortadas más cercanas a las paredes tienen más de 20 cm de ancho;
- en las puertas, las losetas cortadas no tienen menos de 30 cm.

Asegúrese de una correcta instalación siguiendo la dirección indicada por las flechas en la parte inferior: consulte el diagrama.

Para el diseño de madera, instale un patrón de tablero de ajedrez o en la misma dirección según la referencia estética.


C.2 CENTRADO DE LA INSTALACIÓN: FIJAR EL CENTRO Y DIBUJAR LAS LÍNEAS

Para cuadrar el área que se va a cubrir, primero busque el centro del rectángulo principal. Ubique el mismo punto en la pared opuesta. Trace una línea con tiza entre estos puntos para marcar la línea central en el suelo. A continuación, mida el largo de esta línea central para encontrar el centro de la sala. En el punto central, trace una línea a través de la habitación exactamente en ángulo recto respecto a la primera línea.



C.3 AJUSTE DE LAS LÍNEAS GUÍA

Coloque una hilera de losetas en seco desde la línea central hasta la pared lateral para calcular el espacio que queda para el borde. Si el borde resultante es demasiado pequeño, mueva el punto de inicio lo suficiente como para que se encuentre sobre la línea central (nueva línea de guía destacada en verde en la gráfica). Repita el mismo proceso a lo largo de la habitación.




Puede realizar el cálculo fácilmente a partir de las dimensiones de la habitación, sin utilizar losetas, si lo prefiere. Si se opta por colocar la hilera central de losetas sobre una o ambas líneas centrales, se deberán trazar líneas de guía adicionales en el suelo a la mitad de un ancho de loseta a un lado de una o de ambas líneas centrales, según sea necesario.

C.4. INSTALACIÓN DE LAS LOSETAS

Coloque la primera línea de losetas a lo largo de la línea central dibujada y continúe con las otras líneas, utilizando la primera como referencia y avanzando paso a paso, cuadrante a cuadrante.

Utilice una maza antirrebote para conectar la cola de milano entre sí, desde la esquina hasta los bordes.


Utilizar un separador adecuado para crear una junta de dilatación de 5 mm de ancho en todo el perímetro.



CONSEJO: Utilice los recortes del suelo como separadores. Del mismo modo, tenga cuidado de que se mantenga una distancia de 5 mm con respecto a todos los objetos fijos que se encuentren en la sala como, por ejemplo, tuberías, marcos de puertas, etc. Por lo general, estas juntas de dilatación no deben cubrirse con silicona, cables eléctricos ni otros objetos.


C.5 RECORTE DE LOSETAS EN EL BORDE

Para recortar una loseta de borde, coloque la loseta de borde sobre la instalada anteriormente (1+2). Sitúe otra loseta encima, en contacto con la pared (3). Marque la loseta de borde usando la última como guía (4). Corte la superficie a lo largo de la marca con un cúter. Doble la loseta para terminar el corte. Coloque la loseta del borde cortada en su posición (5) y compruebe que respeta la distancia de dilatación de 5 mm.



C.6 PERFILES DE DILATACIÓN EN LA SUPERFICIE


Se requiere una junta de dilatación de 5 mm de ancho a lo largo de todo el perímetro y desde todos los objetos fijos de la sala. En estancias con una superficie diáfana máxima de 150 m² puede realizarse una instalación sin juntas. Por encima de estas dimensiones, se debe utilizar perfil de dilatación.



iD Tilt

Cuando instale rodapiés, perfiles de transición o de acabado, asegúrese de no fijarlos nunca al revestimiento del suelo.

Para obtener más información, no dude en contactar con su representante de Tarkett.




INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA CONCLUIR LA INSTALACIÓN

- Retire todos los separadores.
- Antes de la instalación de los rodapiés o perfiles, se deberán eliminar los restos de material cortado de las juntas de dilatación.
- iD Tilt no debe fijarse en ningún momento, ni al subsuelo, ni a la sub base, ni a muebles u otros elementos fijos.

D – CASOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓN

D.1 CASO ESPECÍFICO DE EXPOSICIÓN SOLAR


En caso de exposición directa a la luz solar, las ventanas deben quedar cubiertas por cortinas, persianas u otra protección adecuada. De lo contrario, mantenga todo el revestimiento del suelo con el adhesivo apropiado, como un adhesivo de poliuretano (PU) de dos partes o un adhesivo híbrido.



Consulte la lista de adhesivos Tarkett y las instrucciones del fabricante.

D.2 CASO ESPECÍFICO DE MUEBLES PESADOS

Los muebles pesados (encimeras de cocina, estanterías, etc...) deben instalarse antes del suelo iD Tilt y nunca sobre este, respetando los 5 mm de la junta de dilatación alrededor de las patas de los muebles u otros equipos.



D.3 CASO ESPECÍFICO DE ZONAS REFRIGERADAS

Debajo de la nevera y del congelador, aplique un adhesivo bicomponente (PU o epoxi) para asegurar la instalación y evitar cualquier penetración de agua en caso de fallo eléctrico o fuga de agua.

E – RESISTENCIA A LAS CARGAS CARGAS ESTÁTICAS

Carga concentrada máxima por punto de contacto (kg)	600 kg
Restricción máxima en el suelo (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

CARGAS DINÁMICAS

Tipo de rueda		Poliuretano o dureza equivalente
Características de los equipos rodantes	Presión de contacto	<40 kg/cm ³
	Peso de carga total	<600 kg
	Velocidad	<5 km/h
Ejemplos de equipamiento	Carro manual, transpaleta manual o eléctrica con conductor con una capacidad de carga nominal de 1300 kg	

*Este tipo de máquina no debe dejarse sobre las baldosas cuando no esté en uso, para evitar la migración del tinte; solo debe utilizarse mientras se reponen existencias

ELEMENTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

- Las máquinas de manipulación accionadas eléctrica o térmicamente pueden causar daños relacionados con el calentamiento debido al deslizamiento de las ruedas. Se recomienda asegurarse de que el equipo sea adecuado para la estructura del revestimiento del suelo (por ejemplo, maquinaria equipada con un sistema antideslizamiento). Las ruedas emparejadas se cuentan como una sola rueda cuando la distancia entre ellas (distancia entre ejes o vía) es de <20 cm.
- Quedan excluidas las llantas de metal.
- Debido a la amplia selección existente de maquinaria de manipulación, consolas y máquinas fregadoras de suelos, es necesario tener en cuenta los diversos factores enumerados anteriormente. Por este motivo, resulta crucial conocer la geometría de las patas de la consola, el tipo y la configuración de la rueda (simple o doble), los valores de dureza y el método de manejo (con o sin operador a bordo, velocidad, aceleración y modo de frenado).

iD Tilt


F – LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

F.1 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Si se llevan a cabo obras después de la instalación, siempre deberá proteger el suelo cubriéndolo con algún tipo de tablero, lámina de contrachapado o con TarkoProtect. Bajo ningún concepto se debe pegar cinta adhesiva directamente en el suelo.

F.2 LIMPIEZA INICIAL DE LA ESTANCIA

Recomendamos realizar una limpieza inicial de la habitación antes de que el nuevo suelo esté listo para su uso. Suelos ligeramente sucios: aspire o barra y pase una mopa húmeda sobre el área afectada para eliminar restos de suciedad y polvo de obra. Una máquina combinada resulta muy eficaz para grandes superficies.




Nota: aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett declina cualquier responsabilidad en el caso de que estos no desempeñen su función junto con ninguno de sus productos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante. Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su representante local de Tarkett.

G – ACCESORIOS

G.1 UNIONES CON CLICK LTV de 5 mm


En caso de instalación contigua a LVT Click LTV de 5 mm de Tarkett, las costuras pueden soldarse en caliente. Ambos productos se instalarán unidos a tope, la junta se ranurará y se soldará en caliente con un cordón de soldadura Tarkett de 5 mm. El cordón se recortará en 2 pasos.



El ranurado debe realizarse utilizando una herramienta eléctrica con una cuchilla en forma de «U». Para cualquier varilla de soldadura de 5 mm de diámetro, el ancho del molino debe ser de 4,3 mm y la profundidad máxima de 2 mm.


G.2 PERFILES DE TRANSICIÓN

Para crear una junta de dilatación entre zonas o cambiar de un producto a otro, instale un perfil de transición antes de instalar su suelo iD Tilt. Este perfil se fija con tornillos en el subsuelo.



G.3 RAMPAS

Para reducir la diferencia de nivel, puede instalar un perfil de rampa. El accesorio también se puede utilizar para crear islas o zonas de esteras.




G.4 PERFILES DE TOPE

Para detener la instalación cerca de baldosas cerámicas o marcos de ventanas, puede utilizar un perfil de tope que garantice una distancia de dilatación de 5–10 mm con un acabado más estético.



G.5 RODAPIÉS

Para finalizar la instalación, coloque un rodapié de aluminio que proporcionará una sólida protección en la base de la pared además de un acabado elegante. Utilice un adhesivo de construcción aplicado con una pistola de calafateo y extiéndalo sobre el revés del rodapié; después, fíjelo a la pared.



iD Tilt

664 × 664 mm


DALLES EMBOITABLES TARKETT

07/2025

Guide de pose

A – OUTILLAGE


- Un maillet
- Maillet anti rebond en caoutchouc à tête blanche
- Cale à frapper
- Gants de protection
- Mètre pliant / mètre ruban
- Crayon / équerre
- Cale de 5 mm
- Scie sauteuse ou scie sur table



B – PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT LA POSE


B.1 VÉRIFICATION DE LA MARCHANDISE

Pour garantir une finition de la plus haute qualité, inspectez tous les panneaux sous un éclairage approprié avant l'installation. Tous les panneaux affichant des éléments visibles les écarts au-delà des tolérances acceptées – tels que les variations de hauteur, de brillance, de dimensions ou de couleur – doivent être mis de côté et seront remplacés sans frais supplémentaires. Aucune réclamation ne peut être faite sur des marchandises qui ont été coupées sur mesure ou posées. L'installation doit être effectuée en utilisant le même lot de production pour garantir l'uniformité de la couleur et du design. Rangez les cartons en petites piles bien rangées (max. (10 boîtes de hauteur) à l'abri de la lumière directe du soleil, des radiateurs ou des bouches d'aération.




B.2 ACCLIMATATION

Acclimater le produit iD Tilt dans la ou les pièces où il sera installé, à l'abri de l'ensoleillement direct ou des sources de chaleur, au minimum 48 heures avant la pose, dans les conditions détaillées ci-dessous.





B.3 CONDITIONS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

Pour garantir un comportement optimal du produit, iD Tilt doit être installé à température ambiante, entre 15 °C et 25 °C. La température du support sur lequel le produit sera installé ne doit pas être inférieure à 10 °C. Sans ce paramètre, nous ne pourrions prendre en charge aucune réclamation.



B.4 CONDITIONS REQUISES POUR LE SUPPORT

Préparer la surface en suivant les normes en vigueur en France. Le support doit être plan, propre, sain, sec, solide, lisse et exempt de fissure. Voir les supports autorisés mentionnés ci-dessous. La tolérance de planéité maximale est de 7 mm sous une règle métallique de 2 m pour les dallages et de 5 mm pour les chapes rapportées.




Dallage béton « terre-plein » (Cf. DTU 13.3) / support hydraulique humide Dalle portée (Cf. DTU 13.3)	Taux d'humidité maximal du support de 7% / support dans les tolérances de planéité précitées
Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2)	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage si nécessaire
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage (si moins de 10% détérioré)	Joints : profondeur maxi 1 mm, largeur maxi 4 mm, désaffleure ≤ 1 mm entre les carreaux. Sinon, dégraissage, primaire et ragréage (sans ragréage, risque d'apparition du spectre de l'ancien carrelage)
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face

Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
PVC compact, caoutchouc compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Ancienne résine de sol ou peinture de sol	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett « Les solutions de recouvrement des sols amiantés »
Sol chauffant à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48 h avant l'installation
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48 h avant l'installation / Collage obligatoire*
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Mise en chauffe préalable, arrêt 48 h avant l'installation

C – POSE

C.1 SENS DE LA POSE

Avant de commencer l'installation, évaluez visuellement le matériau. Si vous constatez des défauts de surface ou des dommages mécaniques, contactez votre représentant commercial local. Dans le cas où, malgré des défauts visibles, le matériel est installé, les réclamations ne seront pas prises en compte par la suite. Ensuite, déterminez le type de pose en tenant compte de la forme de la pièce et du design à poser.



Important ! Avant de poser le premier rang de dalles, vérifier que :


- les dalles coupées les plus proches des murs mesurent plus de 20 cm de large dans les parties courantes.
- au niveau des portes, les dalles coupées mesurent au moins 30 cm.

Assurez-vous d'une installation correcte en suivant le sens indiqué par les flèches sur la face inférieure - reportez-vous au schéma.

Pour la conception en bois, installez un motif en damier ou dans la même direction selon la référence esthétique.


C.2 TROUVER LE CENTRE ET MARQUER LES LIGNES EXACTEMENT PERPENDICULAIRES À LA PREMIÈRE LIGNE

Pour quadriller la zone à couvrir, trouver d'abord le centre du rectangle principal. Localiser le même point sur le mur opposé. Tracer une ligne entre ces points pour marquer la ligne centrale sur le sol. Mesurer ensuite le long de cette ligne centrale pour trouver le centre de la pièce. Au point central, tracer une ligne à travers la pièce, exactement perpendiculaire à la première ligne.



C.3 AJUSTEMENT DES LIGNES DE GUIDAGE


Poser une rangée de dalles entre la ligne centrale et le mur latéral pour déterminer l'espace restant pour la bordure. Si la bordure obtenue n'est pas assez large, déplacer le point de départ de manière à ce qu'il chevauche la ligne centrale (nouvelle ligne de guidage en vert sur le graphique). Répéter la même procédure dans le sens de la longueur de la pièce.



Ce calcul peut être effectué facilement à partir des dimensions de la pièce sans utiliser de dalles. S'il est décidé que la rangée centrale de dalles chevauche l'une ou l'autre des lignes centrales (ou les deux), des lignes de guidage supplémentaires doivent être tracées au sol sur une demi-largeur de dalle d'un côté de l'une ou l'autre ou des deux lignes centrales, selon les besoins.

C.4. POSE DES DALLES


Placer la première ligne de dalles le long de la ligne centrale tracée et continuer avec les autres lignes, en utilisant la première comme référence et en progressant étape par étape, quart par quart. À l'aide d'un maillet anti-rebond, relier la queue d'aronde l'une à l'autre, de l'angle jusqu'aux bords. À l'aide d'une cale adaptée, créer un espace périphérique mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie.



ASTUCE : Utiliser des chutes de revêtement comme espaceur. Maintenir un espace périphérique de 5 mm autour de la zone de pose et de tous les éléments fixes de la pièce, tels que les tuyaux, les encadrements de porte, etc. Cet espace périphérique ne doit pas être comblé avec du silicone, des câbles électriques ou d'autres éléments.

C.5 COUPE EN PÉRIPHÉRIE


Pour découper une dalle en périphérie, placer la dalle au-dessus de la dalle précédente (1+2). Créer une dalle gabarit sur lequel un côté sera exempt de queue d'aronde. Utiliser la dalle gabarit en superposition (3) en contact avec les cales. Marquer la dalle de bordure en vous servant de la dernière comme guide (4). Couper la surface le long de la marque à l'aide d'un cutter. Plier la dalle pour terminer la coupe. Placer la dalle à bords coupés en position (5) et vérifier que vous conservez l'espace de dilatation de 5 mm minimum.



iD Tilt


C.6 ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

Un espace de dilatation de 5 mm minimum de large est requis sur toute la périphérie et tous les éléments de la pièce. Les pièces dont la surface ininterrompue ne dépasse pas 150 m² et/ou 15 ml peuvent bénéficier d'une installation sans joints de fractionnement. Au-delà de ces dimensions, un joint de dilatation doit être utilisé.



Ne jamais fixer les plinthes, profilés de finition ou joint de dilatation sur le revêtement de sol.

Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, s'adresser au représentant Tarkett.




REMARQUES IMPORTANTES POUR TERMINER LA POSE

- Enlever toutes les cales.
- Avant la pose finale des plinthes ou des profilés, les chutes et tout autre débris doivent être éliminés des espaces périphériques.
- iD Tilt ne doit jamais être fixé, ni au support, ni à des meubles ou à d'autres éléments fixes.

D- CAS PARTICULIERS DE POSE

D.1 CAS PARTICULIER D'EXPOSITION AU SOLEIL


En cas d'exposition directe au soleil, les fenêtres doivent être protégées par des rideaux, des stores ou toute autre protection appropriée. Sinon, appliquer sous l'ensemble du revêtement de sol un adhésif approprié, comme de la colle polyuréthane (PU) bi-composant ou de la colle hybride.



Se référer à la liste des adhésifs Tarkett et aux instructions du fabricant.

D.2 CAS PARTICULIER DE MEUBLES LOURDS

Les éléments lourds (ilot, étagères, ...) doivent être installés en premier et ne doivent pas être placés sur l'iD Tilt. Un espace périphérique de 5 mm autour de l'élément ou des pieds de meuble doit être respecté.



D.3 CAS PARTICULIER DES ZONES RÉFRIGÉRÉES

Sous le réfrigérateur et le congélateur, appliquer un adhésif bicomposant (PU ou époxy) pour fixer l'installation et limiter toute pénétration d'eau en cas de panne de courant ou de fuite d'eau.

E - RÉSISTANCE AUX CHARGES CHARGES STATIQUES

Charge concentrée maximale par point de contact (kg)	600 kg
Contrainte maximale sur le revêtement (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

CHARGES DYNAMIQUES

Type de roue	Polyuréthane ou dureté équivalente	
Caractéristiques des équipements roulants	Pression de contact	<40 kg/cm ²
	Poids chargé total	<600 kg
	Vitesse	<5 km/h
	Exemples d'équipement	Chariot manuel, transpalette manuel ou électrique avec conducteur accompagnateur, d'une capacité de charge nominale de 1 300 kg.

* Ce type de machine ne doit pas être laissée à l'arrêt sur les dalles afin d'éviter la migration colorée. Il ne doit être utilisé que pour le réapprovisionnement des étagères.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

- Les engins de manutention alimentés électriquement ou thermiquement sont susceptibles de provoquer une usure de chauffe due au patinage des roues. Il est recommandé de s'assurer que l'équipement est adapté à la structure du revêtement de sol (par ex. machine équipée d'un système antipatinage). Les roues jumelées sont comptées comme une seule roue si la distance entre elles (entraxe ou voie) est <20 cm.
- Les roues métalliques sont exclues.
- En raison du large choix de machines de manutention, de consoles et d'autolaveuses, il est nécessaire de tenir compte des différents facteurs énumérés ci-dessus. Pour cette raison, il est important de connaître la géométrie des pieds de la console, le type et la configuration des roues (simple ou double), les valeurs de dureté et la méthode de manipulation (avec ou sans opérateur embarqué, vitesse, accélération et mode de freinage).

iD Tilt


F – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

F.1 PROTECTION APRÈS LA POSE

Si des travaux doivent être effectués après la pose, le sol doit toujours être protégé en le recouvrant d'un panneau, de contreplaqué ou de TarkoProtect. Ne pas coller du ruban de masquage directement sur le sol.

F.2 NETTOYAGE INITIAL DU SITE


Il est toujours recommandé de procéder à un nettoyage initial du site avant d'utiliser le nouveau revêtement de sol. Pour l'entretien, nous recommandons l'utilisation d'une machine de type Rotowash. Pour plus d'informations, vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.



G – ACCESSOIRES

G.1 JONCTIONS AVEC LES COLLECTIONS DE LVT DE 5 MM D'ÉPAISSEUR

En cas de pose adjacente aux collections de LVT de 5 mm d'épaisseur de Tarkett, les joints peuvent être soudés à chaud. Les deux produits seront posés bord à bord, le joint sera chanfreiné et soudé à chaud à l'aide d'un cordon de soudure Tarkett de 5 mm. Le cordon de soudure sera arasé en 2 étapes.




Grey – Réf. : 1285 183 – NCS : S 5500-N
Black – Réf. : 1285 206 – NCS : S 9000-N

Le chanfreinage doit être effectué à l'aide d'un outil électrique avec une lame en forme de « U ». Pour tout cordon de soudure de 5 mm de diamètre, la largeur du chanfrein doit être de 4,3 mm et la profondeur maximale de 2 mm.

G.2 PROFILÉS DE TRANSITION ALUMINIUM


Pour créer un espace de dilatation entre les zones ou passer d'un produit à un autre, installer un profilé de transition avant l'installation d'iD Tilt. Ce profilé est fixé par vissage dans le support.



Silver – Réf. : 1451 011 – NCS : S 2500-N
Stainless Steel – Réf. : 1451 012 – NCS : S 6005-Y20R

G.3 PROFILÉ ALUMINIUM


Pour réduire la différence de niveau, il est possible d'installer une rampe aluminium. L'accessoire peut également être utilisé pour créer des îlots.



Silver – Réf. : 263999 002

G.4 PROFILÉ DE FINITION CINTRABLE POUR LVT CLICK ET POSE-LIBRE


Profilé pour une finition parfaite le long de carrelage ou de cadres de fenêtres. Vous pouvez utiliser un profilé de finition qui assurera un espace de dilatation de 5 à 10 mm avec une finition esthétique.



Silver – Réf. : 263997 002

G.5 PLINTHES ALUMINIUM

Pour apporter la touche finale à la pose, installer une plinthe en aluminium fournira une protection solide au bas du mur et une finition élégante. Utiliser un adhésif de construction appliqué avec un pistolet à calfeutrer sur l'envers de la plinthe et fixer la plinthe au mur.



Silver – Réf. : 263994 002

iD Tilt

664 × 664 mm


TARKETT EGYMÁSBA ILLESZKEDŐ PADLÓLAPOK

2025/07

Fektetési
útmutató

A – A FEKTETÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK


- Fehér fejű gumikalapács és ütőfa
- Védőkesztyű
- Colstok/mérőszalag
- Ceruza/fejes vonalzó
- 5 mm-es távtartók
- Szűrőfűrész vagy asztali fűrész



B – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A FEKTETÉS ELŐTT


B.1 AZ ÁRU MEGVIZSGÁLÁSA

A legjobb minőségű kivitelezés biztosítása érdekében a telepítés előtt minden panelt megfelelő megvilágítás mellett ellenőrizni kell. Bármely látható táblán Az elfogadott tűréshatárokon túli eltéréseket – például a magasság, a fényesség, a méretek vagy a színbeli eltéréseket – félre kell tenni, és felár nélkül kicserélni. Méretre vágott vagy fektetett árukra nem lehet reklamációt benyújtani. A szín és a minta egységességének biztosítása érdekében a telepítést ugyanabból a gyártási tételből kell elvégezni. A dobozokat kis, rendezett halmokban tárolja (max. 10 doboz magas) közvetlen napfénytől, fűtőtestektől vagy szellőzőnyílásoktól távol.




B.2 AKKLIMATIZÁLÁS

Az iD Tilt padlólapoknak a fektetés előtt legalább 48 órán át akklimatizálódniuk kell abban a helyiségben, ahol fektetésre kerülnek, az alábbi feltételek mellett.



B.3 HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK A HELYSÉGBEN


A termék tökéletes viselkedésének biztosítása érdekében az iD Tilt terméket szobahőmérsékleten, 15°C és 25°C között kell telepíteni. Az aljzat hőmérséklete, amelyre a terméket telepítik, nem lehet 10°C-nál alacsonyabb. Ezen paraméter figyelembevétele nélkül nem tudunk semmilyen reklamációt alátámasztani.



B.4 A NAPSUGÁRZÁSNAK VALÓ KITETTSÉG KÜLÖNLEGES ESETE


Közvetlen napsugárzás esetén (nagy méretű üveglakok, télikert stb.) az ablakokat függönyökkel, árnyékolókkal vagy egyéb megfelelő védelemmel kell eltakarni. Ellenkező esetben a teljes padlóburkolatot megfelelő ragasztóval, pl. kétkomponensű poliuretán (PU) ragasztóval vagy hibrid ragasztóval kell karbantartani.

Kérjük, tekintse meg a Tarkett által javasolt ragasztók listáját és a gyártói utasításokat.




B.5 AZ ALJZAT ÁLLAPOTA

Készítse elő a felületet az országában érvényben lévő szabványok szerint. A felületnek egyenesnek és szilárdnak kell lennie, és nem szabad kitenni növekvő páratartalomnak. Az engedélyezett aljzatokat lásd lentebb. A maximális síklapúságtűrés 3 mm egy 2 m hosszú fémvonalzó alatt. Alapvetően minden meglévő padlóburkolatot ajánlott eltávolítani.



Azt tanácsoljuk, hogy a következő esetekben ne fektesse le az iD Tilt terméket:

- nagyon egyenetlen területek (ahol az egyenetlenség meghaladja az adott ország szabványai által megengedett tűréshatárt),
- repedések az aljzaton,
- nem elég száraz aljzat,
- nem elég szilárd, túlságosan porózus vagy durva felület,
- szennyezett felület (pl. olaj-, viasz-, lakk- vagy festékmaradványok),
- szinteltérés az aljzat és más szerkezeti elemek között,
- nem megfelelő aljzathőmérséklet (10 °C alatt),
- 15 °C-nál alacsonyabb vagy 25 °C-nál magasabb hőmérséklet a helyiségben.



ID Tilt


ENGEDÉLYEZETT ALJZATOK

- Gyanta vagy hasonló kemény bevonat.
- Aljzatkiegyenlítők: új vagy felújított.
- Ipari kerámia járólapok legfeljebb 4 × 1 mm-es fugákkal és legfeljebb 1 mm-es szinteltéréssel.

C – FEKTETÉS

C.1 FEKTETÉSI IRÁNY

A telepítés megkezdése előtt vizuálisan értékelje az anyagot. Ha felületi hibákat vagy mechanikai sérüléseket talál, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési képviselővel. Abban az esetben, ha a látható hibák ellenére az anyagot beépítik, utólagos reklamációkat nem veszünk figyelembe. Ezután határozza meg a fektetés típusát, figyelembe véve a szoba alakját és a fektetendő mintát.



Fontos! A padlólapok első sorának fektetése előtt ellenőrizze, hogy:


- a falakhoz legközelebbi levágott lapok legalább 20 cm szélesek;
- az ajtónyílásoknál a levágott padlólapok legalább 30 cm-esek.

A helyes telepítést az alsó oldalon található nyilak által jelzett irány követésével biztosítsa – lásd az ábrát.

Fa mintázat esetén sakktábla mintázatban vagy az esztétikai referenciáknak megfelelően azonos irányban telepítse.


C.2 A FEKTETÉS KÖZPONTOSÍTÁSA A KÖZÉPPONT MEGHATÁROZÁSA ÉS A VEZETŐVONALAK BERAJZOLÁSA SEGÍTSÉGÉVEL

A lefedendő terület meghatározásához először keresse meg a fő téglalap középpontját. Kérje meg ugyanezt a pontot a szemközti falon. Krétával húzzon vonalat ezen pontok közé, hogy bejelölje a középvonalat a padlón. Ezután ezen középvonal mentén mérje ki a helyiség közepét. A középponton át húzzon egy az első vonalra pontosan merőleges vonalat a helyiségen keresztül.



C.3 A VEZETŐVONALAK MÓDOSÍTÁSA

Helyezzen el egy sor padlólapot a középvonaltól az oldalfalig, hogy meghatározza a szegély számára megmaradó helyet. Ha az így kapott szegély túl keskeny, mozgassa el a kezdőpontot úgy, hogy az a középvonalon maradjon (új, zöld színű vezetővonal az ábrán). Ismételje meg az eljárást a helyiség hosszanti irányában is.




Igény szerint ez a helyiség méreteiből, padlólapok használata nélkül is könnyen kiszámítható. Ha úgy dönt, hogy a padlólapok középső sora az egyik vagy mindkét középvonalat lefedi, akkor szükség szerint további vezetővonalakat kell kijelölni a padlón a padlólapok szélességének felénél, az egyik vagy mindkét középvonal egyik oldalán.

C.4. A PADLÓLAPOK FEKTETÉSE

Helyezze el az első sor padlólapot a berajzolt középvonal mentén, majd folytassa a többi vonallal, az elsőt referenciaként használva, és lépésenként haladva, a lapokat egymás mögé fektetve.

A fecskéfarkú élek egymásba illesztéséhez használjon visszarúgásmentes kalapácsot.


Megfelelő távtartót használva alakítson ki 5 mm széles táglási hézagot végig a szélek mentén.



TIPP: Használja a levágott padlóburkolat darabokat távtartóként. A helyiségben található összes szerelvénytől – pl. csövek, ajtókeretek stb. – szintén 5 mm-es távolságot kell hagyni. Általában ezt a táglási hézagot tilos szilikonnal, elektromos vezetékekkel vagy más dolgokkal kitölteni.


C.5 A SZEGÉLYEK VÁGÁSA

A szegély padlólap levágásához helyezze a szegélylapot az előzőleg lefektetett lapra (1+2). Helyezzen rá egy másik padlólapot, amely érintkezik a fallal (3). Az utolsó padlólapot vezetőként (4) használva jelölje meg a szegély padlólapot. A jelölés mentén vágóeszközzel vágja el a padlólap felületét. Hajlítsa meg a padlólapot a vágás befejezéséhez. Helyezze a levágott szegélylapot a helyére (5), és ellenőrizze, hogy megvan-e az 5 mm-es táglási hézag.



C.6 TÁGLÁSI PROFILOK A TERÜLETEN BELÜL

A helyiség teljes kerülete mentén, valamint a helyiségben található összes szerelvénytől 5 mm széles táglási hézagra van szükség. A legfeljebb 150 m² egybefüggő alapterülettel rendelkező helyiségek esetén kihasználhatja a hézagmentes fektetés előnyeit. E méretek felett táglási profilt kell alkalmazni.



iD Tilt

A szegélylécek, burkolatváltó profilok vagy végprofilok lerakásakor a szegélyléceket vagy a profilokat sohasem szabad a padlóburkolathoz rögzíteni.

Ezzel kapcsolatos további információkért forduljon a Tarkett márkaképviselőjéhez.


FONTOS INFORMÁCIÓK A FEKTETÉS BEFEJEZÉSÉHEZ

- Távolítsa el az összes távtartót.
- A szegélylécek vagy profilok végleges lerakása előtt a tágulási hézagokból el kell távolítani minden vágási maradványt és más szennyeződést.
- Az iD Tilt padlót sohasem szabad lezárni, vagy az aljzathoz, alátétéhez, bútorhoz, illetve más szerelvényhez rögzíteni.

D – KÜLÖNLEGES FEKTETÉSI ESETEK

D.1 A NAPSUGÁRZÁSNAK VALÓ KITETTSÉG KÜLÖNLEGES ESETE


Közvetlen napsugárzás esetén az ablakokat függönyökkel, árnyékolókkal vagy egyéb megfelelő védelemmel kell eltakarni. Ellenkező esetben a teljes padlóburkolatot megfelelő ragasztóval, pl. kétkomponensű poliuretán (PU) ragasztóval vagy hibrid ragasztóval kell ellátni.



Kérjük, tekintse meg a Tarkett által javasolt ragasztók listáját és a gyártói utasításokat.


D.2 NEHÉZ BÚTOROK KÜLÖNLEGES ESETE

Először mindig a nehéz berendezéseket (konyhasziget, polcok stb.) kell beépíteni, mivel azokat nem szabad az iD Tilt padlóra helyezni, a berendezések vagy a bútorok lábai körül pedig 5 mm-es tágulási hézagot kell tartani.



D.3 A HŰTŐBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES ESETE

A hűtőszerény és a fagyasztó alatt alkalmazzon kétkomponensű ragasztót (PU vagy epoxi), hogy megerősítse a fektetést, és elkerülje a víz behatolását áramszünet vagy vízszivárgás esetén.



E – TERHELÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS STATIKUS TERHELÉSEK

Maximális koncentrált terhelés érintkezési pontonként (kg)	600 kg
A padlóburkolatra vonatkozó maximális korlátozás (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DINAMIKUS TERHELÉSEK

Kerék típusa		Poliuretán vagy azzal egyenértékű keménység
A gördülő berendezések jellemzői	Érintkezési nyomás	<40 kg/cm ³
	Összterhelés	<600 kg
	Sebesség	<5 km/h
	Példák a berendezésekre	Kézikocsi, manuális vagy elektromos működtetésű raklapemelő kíséző járművezetővel, 1300 kg névleges teherbírással

* Ezt a géptípust nem szabad üzemben kívüli állapotban a padlólapokon hagyni és csak a polcok feltöltésére szabad használni a festékelszíneződés megelőzése érdekében

FIGYELEMBE VEENDŐ FONTOS TÉNYEZŐK

- Az elektromos vagy termikus meghajtású anyagmozgató berendezések a kerekek megcsúszása által keltett hőhatás miatt károsodást okozhatnak. Célszerű biztosítani, hogy a berendezés alkalmas legyen a padlóburkolat szerkezetéhez (pl.: csúszásgátló rendszerrel felszerelt gépek). A dupla kerekek akkor számítanak egy keréknek, ha a köztük lévő távolság (tengelytáv vagy nyomtáv) kisebb mint 20 cm.
- A fémkerekek nem tartoznak ide.
- A kezelőberendezések, konzolok és padlótisztító gépek széles választéka miatt a fent felsorolt különböző tényezőket figyelembe kell venni. Ezért fontos ismerni a konzol lábainak geometriáját, a kerék típusát és konfigurációját (szimpla vagy dupla), a keménységi értékeket és a kezelés módját (fedélzeti kezelővel vagy anélkül, sebességi, gyorsítási és fékezési mód).

iD Tilt

F – TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

F.1 A FEKTETÉS VÉDELME


Ha a fektetés után építési munkálatokat végeznek, a padlót mindig farost- vagy furnérlemezzel, vagy TarkoProtecttel kell védeni. Maszkolószalag nem ragasztható közvetlenül a padlóra.

F.2 A TERÜLET ELŐZETES MEGTISZTÍTÁSA

Az új padlóburkolat lerakása előtt mindig ajánlatos a terület előzetes megtisztítása.

Enyhén szennyezett padlók: porszívóval, seprűvel vagy nedves moppal távolítsa el a területről a laza szennyeződést és a lerakódott port.

Nagy területek tisztítására a kombinált gépek hatékonyak.




Megjegyzés: Bár a Tarkett felsorolásaiban szerepelhetnek a ragasztók, aljzatkiegyenlítők és felületi szigetelőfóliák gyártói és típusai, a felsorolt termékekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. A termékek és gyártók listájának teljessége és aktualitása nem garantált. A Tarkett nem vállal felelősséget ezeknek a termékeknek a teljesítményéért más termékekkel együtt történő használat esetén. A ragasztószer, az aljzatkiegyenlítő anyag és a felületi szigetelőfólia gyártójának, valamint a burkolást végző vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazott termékek felhasználása a gyártók ajánlásaival összhangban történjen. Ha bármilyen kétsége merülne fel vagy pontosításra lenne szüksége, kérjük, forduljon a Tarkett helyi képviselőjéhez további információért.

G – KIEGÉSZÍTŐK

G.1 5 mm-es CLICK LVT PADLÓHOZ VALÓ ILLESZTÉSEK


Tarkett 5 mm-es Click LVT padlók melletti fektetés esetén az illesztéseknél meleghegesztés alkalmazható. Mindkét terméket tompaillesztéssel kell fektetni, az illesztésnél pedig hornyolást és Tarkett 5 mm-es hegesztőszinór segítségével történő meleghegesztést kell alkalmazni. A hegesztőszinór levágása 2 lépésben történik.



A hornyolást U alakú pengével ellátott elektromos szerszámmal kell elvégezni oly módon, hogy bármely 5 mm átmérőjű hegesztőszinór esetén a horny szélessége 4,3 mm, maximális mélysége pedig 2 mm legyen.


G.2 BURKOLATVÁLTÓ PROFILOK

Az egyes területek közötti tágulási hézag létrehozásához vagy egyik termékről egy másikra való váltáshoz még az iD Tilt padlólapok fektetése előtt építsen be egy burkolatváltó profilt. Ezt a profilt csavarokkal kell az aljzathoz rögzíteni.



G.3 RÁMPÁK

A szintkülönbség csökkentése érdekében rámpaprofil építhető be. Ez a kiegészítő szigetetek vagy szőnyegfelületek kialakítására is használható.




G.4 ÜTKÖZŐPROFILOK

A kerámia járólapok vagy ablakkeretek közelében történő fektetés lezárásához használhat ütközőprofil, amely esztétikus módon biztosítja az 5–10 mm-es tágulási hézagot.



G.5 SZEGÉLYLÉCEK

A fektetés befejezéséhez helyezzen fel alumínium szegélyléceket, amelyek erős védelmet és elegáns megjelenést biztosítanak a lábazat számára. Nyomópisztoly segítségével vigyen fel építési ragasztót a szegélyléc hátoldalára, és rögzítse a falhoz.



iD Tilt

664 × 664 mm

PIASTRE INTERLOCKING TARKETT

07/2025

Istruzioni
per la posa

A – STRUMENTI PER LA POSA


- Martello con testa in gomma bianca e blocco di battuta
- Guanti protettivi
- Metro pieghevole/metro a nastro
- Matita/squadra
- Distanziatori da 5 mm
- Seghetto alternativo o sega da tavolo



B – PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELLA POSA


B.1 ISPEZIONE DEI MATERIALI

Per garantire la massima qualità di finitura, ispezionare tutte le piastre sotto un'illuminazione adeguata prima dell'installazione. Qualsiasi piastra presenti deviazioni visibili oltre le tolleranze accettate, come variazioni di altezza, lucentezza, dimensioni o colore, deve essere messa da parte e verrà sostituita senza costi aggiuntivi. Non è possibile presentare reclami per prodotti tagliati a misura o già posati. L'installazione deve essere eseguita utilizzando lo stesso lotto di produzione per garantire l'uniformità di colore e design. Conservare le scatole in piccole pile ordinate (massimo 10 scatole di altezza) lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore o da prese d'aria.




B.2 ACCLIMATAZIONE

Acclimatare iD Tilt per almeno 48 ore negli ambienti in cui dovrà essere posato in conformità alle seguenti condizioni.




B.3 TEMPERATURA DELL'AMBIENTE

Per garantire un perfetto funzionamento del prodotto, iD Tilt deve essere installato a temperatura ambiente, compresa tra 15 °C e 25 °C. La temperatura del sottofondo su cui verrà installato il prodotto non deve essere inferiore a 10 °C. Qualora non siano rispettati questi parametri non potremmo fornire alcuna garanzia.



B.4 CASO PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL SOLE

In caso di esposizione alla luce diretta del sole (ampie vetrate, giardini d'inverno, ecc.) le finestre devono essere oscurate da tende, persiane o altre protezioni adeguate. In alternativa, incollare l'intero pavimento con un adesivo adatto, come un adesivo poliuretano (PU) bicomponente o un adesivo ibrido.



Consultare l'elenco degli adesivi consigliati da Tarkett e le istruzioni del produttore.

B.5 QUALITÀ DEL SOTTOFONDO

Preparare il sottofondo secondo la norma UNI 11515-1. La superficie deve essere piana, solida e perfettamente asciutta. Vedere i sottofondi consentiti menzionati di seguito. La tolleranza massima di planarità è di 3 mm sotto il righello in metallo da 2 m. In linea di principio, si consiglia di rimuovere tutti i rivestimenti del pavimento.



Consigliamo di non procedere alla posa di iD Tilt in caso di:

- Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili nel Paese in questione).
- Fessure nel sottofondo.
- Sottofondo non sufficientemente asciutto.
- Superficie non abbastanza solida, troppo porosa o troppo ruvida.
- Superficie imbrattata (ad esempio con olio, cera, vernice, residui di pittura).
- Altezza diversa tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui.
- Temperatura inadatta del sottofondo (inferiore a 10 °C).
- Temperatura ambiente inferiore a 15 °C o superiore a 25 °C.

iD Tilt


SOTTOFONDI CONSENTITI

- Resina o rivestimento rigido simile.
- Massetto in cemento piano: nuovo o preesistente.
- Piastre industriali in ceramica con fughe massime di 4 x 1 mm, il dislivello è limitato a massimo 1 mm.

C – POSA

C.1 DIREZIONE DI POSA

Prima di iniziare l'installazione, valutare visivamente il materiale. Se si riscontrano difetti superficiali o danni meccanici, contattare il rappresentante di vendita locale. Nel caso in cui il materiale venga installato nonostante difetti visibili, non saranno presi in considerazione reclami successivi. Determinare quindi il tipo di posa tenendo conto della forma della stanza e del design da realizzare.



Importante! Prima di posare le prime file di doghe, controllare che:


- le piastre tagliate più vicine alle pareti abbiano una larghezza maggiore di 20 cm;
- in corrispondenza delle porte, le piastre tagliate non siano inferiori a 30 cm.

Per garantire una corretta installazione seguire la direzione indicata dalle frecce sul retro del materiale – fare riferimento allo schema.

Per il design in legno, installare a scacchiera o nella stessa direzione, in base al gusto estetico.


C.2 CENTRAGGIO DELLA POSA: INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO CENTRALE E TRACCIAMENTO DELLE LINEE GUIDA

Per squadrare l'area da coprire, trovare innanzitutto il centro del rettangolo principale. Individuare lo stesso punto sulla parete opposta. Tracciare una linea con il gesso tra questi punti per segnare la linea centrale sul pavimento. Quindi, misurare lungo questa linea centrale per trovare il centro della stanza. Nel punto centrale, tracciare una linea che attraversi la stanza perpendicolarmente alla prima linea.



C.3 REGOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Posare a secco una fila di piastre partendo dalla linea centrale fino alla parete laterale per determinare lo spazio rimanente per il bordo. Se il bordo risultante è troppo piccolo, spostare il punto di partenza in modo che si trovi a cavallo della linea centrale (nuova linea guida in verde sulla figura). Ripetere la stessa procedura nel senso della lunghezza della stanza.




Se si preferisce, questo valore può essere calcolato facilmente a partire dalle dimensioni della stanza, senza utilizzare le piastre. Se si decide di posizionare la fila centrale di piastre a cavallo di una o entrambe le linee centrali, è necessario tracciare ulteriori linee guida sul pavimento, per una larghezza di mezza piastra su un lato di una o di entrambe le linee centrali, a seconda delle necessità.

C.4. POSA DELLE PIASTRE

Posizionare la prima linea di piastre lungo la linea centrale tracciata e continuare con le altre linee utilizzando la prima come riferimento e avanzando gradualmente, quarto per quarto. Utilizzare un martello antirimbalo per collegare le code di rondine tra loro, dall'angolo ai bordi.


Con l'aiuto di un distanziatore adeguato, creare uno spazio di dilatazione di 5 mm di larghezza lungo tutto il perimetro.



SUGGERIMENTO: utilizzare i ritagli del pavimento come distanziatori. Mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e telai delle porte. In linea di principio, gli spazi di dilatazione non devono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.


C.5 TAGLIO DEL BORDO

Per ritagliare i bordi di una piastra, posizionarla sopra quella precedentemente installata (1+2). Sovrapporre un'altra piastra e posizionarla a contatto con la parete (3). Segnare la piastra del bordo utilizzando l'ultima come guida (4). Tagliare la superficie lungo il segno con un cutter. Inclinare la piastra per rifinire il taglio. Posizionare la piastra del bordo tagliata (5) e verificare che venga mantenuto lo spazio di dilatazione di 5 mm.



C.6 PROFILI DI DILATAZIONE SULLA SUPERFICIE

È necessario uno spazio di dilatazione di 5 mm lungo l'intero perimetro e rispetto a tutti gli elementi fissi presenti nella stanza. Per gli ambienti con una superficie continua di massimo 150 m² è possibile eseguire una posa senza giunti. Per dimensioni maggiori, è necessario utilizzare un profilo di dilatazione.



iD Tilt

Non fissare mai i battiscopa, i profili di transizione o i profili terminali al pavimento.

Per informazioni più dettagliate, contattare il proprio referente commerciale Tarkett.

NOTE IMPORTANTI PER TERMINARE LA POSA

- Rimuovere tutti i distanziatori.
- Prima di completare l'installazione di battiscopa o profili, rimuovere ritagli e detriti dagli spazi di dilatazione.
- Non bloccare o fissare mai iD Tilt al sottofondo, al tappetino, ai mobili o ad altri elementi fissi.

D – CASI PARTICOLARI PER LA POSA

D.1 CASO PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL SOLE

In caso di esposizione alla luce diretta del sole, le finestre devono essere oscurate da tende, persiane o altre protezioni adeguate. In alternativa, incollare l'intero pavimento con un adesivo adatto, come un adesivo poliuretano (PU) bicomponente o un adesivo ibrido.




Consultare l'elenco degli adesivi Tarkett e le istruzioni del produttore.

D.2 CASO PARTICOLARE DI ARREDI PESANTI

Mobili molto pesanti (cucine, scaffalature...) devono essere installati precedentemente alla pavimentazione e non sopra iD Tilt, rispettando lo spazio di dilatazione perimetrale di 5 mm intorno al mobile o alle gambe del mobile.

D.3 CASO PARTICOLARE DI AREE REFRIGERATE

Sotto il frigorifero e il congelatore, applicare un adesivo bicomponente (PU o epossidico) per proteggere il pavimento ed evitare qualsiasi penetrazione di acqua in caso di interruzione di corrente o perdita d'acqua.



E – RESISTENZA AI CARICHI

CARICHI STATICI

Carico concentrato massimo per punto di contatto (kg)	600 kg
Limitazione massima sul pavimento (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

CARICHI DINAMICI

Tipo di ruota		Poliuretano o durezza equivalente
Caratteristiche delle attrezzature rotanti	Pressione di contatto	<40 kg/cm ³
	Peso totale a pieno carico	<600 kg
	Velocità	<5 km/h
	Esempi di attrezzature	Carrello manuale, transpallet manuale o elettrico con conducente, per una portata nominale di 1.300 kg

* Questo tipo di macchina non deve essere lasciato sulle piastre quando è inattivo; per evitare la migrazione del colore deve essere utilizzato solo per il rifornimento degli scaffali

ELEMENTI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

- I macchinari per la movimentazione ad azionamento elettrico o termico possono provocare danni da riscaldamento a causa del pattinamento delle ruote. Si consiglia di assicurarsi che le attrezzature siano idonee alla struttura del pavimento (ad es.: macchinari dotati di sistema antipattinamento). Le ruote accoppiate vengono considerate come ruote singole se la distanza tra loro (interasse o scartamento) è <20 cm.
- Sono escluse le ruote in metallo.
- A causa dell'ampia gamma di macchinari per la movimentazione, console e macchine lavasciuga per pavimenti, è necessario tenere conto dei vari fattori sopra elencati. Per questo motivo, è importante conoscere la geometria delle gambe delle console, il tipo e la configurazione delle ruote (singole o doppie), i valori di durezza e il metodo di movimentazione (con o senza operatore a bordo, velocità, accelerazione e modalità di frenata).

iD Tilt


F – PULIZIA E MANUTENZIONE

F.1 PROTEZIONE DEL PAVIMENTO

Se dopo la posa devono essere eseguiti dei lavori edili, il pavimento deve sempre essere protetto coprendolo con pannelli duri, di compensato o TarkoProtect. Il nastro adesivo di carta non deve essere attaccato direttamente al pavimento.

F.2 PULIZIA INIZIALE DEL SITO

Si consiglia sempre la pulizia del sito prima del collaudo del nuovo pavimento. Pavimenti leggermente sporchi: aspirare, spazzare o passare un panno umido sull'area per rimuovere lo sporco in eccesso e la polvere di cantiere. Una macchina combinata è molto efficace per grandi superfici.




Nota: sebbene Tarkett sia in grado di elencare una selezione di tipi e produttori di adesivi, livellanti e membrane impermeabili per superfici, non garantiamo per i prodotti elencati. L'elenco di prodotti e produttori potrebbe non essere completo o aggiornato. Tarkett non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento di tali prodotti in combinazione con i suoi prodotti. È responsabilità del produttore dei collanti, dei livellanti e delle membrane impermeabili per superfici e della ditta incaricata della pavimentazione assicurarsi che i prodotti utilizzati siano idonei per l'uso e applicati in modo conforme alle raccomandazioni del produttore. In caso di dubbi o chiarimenti, contattare il proprio rappresentante Tarkett per ulteriori informazioni.

G – ACCESSORI

G.1 PUNTI DI GIUNZIONE CON LVT CLICK da 5 mm


In caso di posa adiacente ad un pavimento LVT Click da 5 mm di Tarkett, i punti di giunzione possono essere saldati a caldo. Entrambi i prodotti saranno posati con giunzione di testa, il punto di giunzione sarà scanalato e saldato a caldo con un cordolo di saldatura Tarkett da 5 mm. Il cordolo sarà rifinito in 2 fasi.



La scanalatura deve essere eseguita utilizzando un utensile elettrico con una lama a forma di "U"; per qualsiasi cordolo di saldatura di diametro di 5 mm la larghezza della fresa deve essere di 4,3 mm e la profondità massima di 2 mm.


G.2 PROFILI DI TRANSIZIONE

Per creare uno spazio di dilatazione tra le aree o per separare un prodotto dall'altro, installare un profilo di transizione prima della posa di iD Tilt. Questo profilo è fissato al sottofondo con viti.




G.3 RAMP PROFILE

Per ridurre la differenza di livello, è possibile installare un ramp profile. L'accessorio può essere utilizzato anche per creare isole o tappetini.




G.4 STOP PROFILE

Per interrompere la posa accanto a piastrelle in ceramica o telai di finestre, è possibile utilizzare uno stop profile che assicuri uno spazio di dilatazione di 5-10 mm con una finitura estetica.



G.5 BATTISCOPIA

Per completare la posa, installare un battiscopa in alluminio che offra una solida protezione della base della parete e una finitura elegante. Utilizzare un adesivo per edilizia applicato con una pistola per sigillatura sul rovescio del battiscopa e fissarlo alla parete.



iD Tilt

664 × 664 mm


TARKETT SUKABINAMOS PLYTELĖS

2025-07

Montavimo
instrukcija

A – MONTAVIMO ĮRANKIAI

- Guminis plaktukas su balta galvute ir smūginis blokelis
- Apsauginės pirštinės
- Sulankstoma liniuotė / matavimo ruletė
- Pieštukas / kampainis
- 5 mm tarpikliai
- Siaurapjūklis arba pjovimo staklės




B – PASIRUOŠIMAS IR SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ MONTUOJANT

B.1 PREKIŲ APŽIŪRA


Norint užtikrinti aukščiausią apdailos kokybę, prieš montuojant patikrinkite visas plyteles tinkamame apšvietime. Visos plytelės, kuriose pastebimi nukrypimai, viršijantys priimtinas tolerancijas, pvz., aukščio, blizgesio, matmenų ar spalvos skirtumai, turėtų būti atmestos.

Pretenzijų negalėsite reikšti, jei prekes pradėsite pjaustyti ar montuoti. Kad būtų užtikrintas spalvų ir dekorų vienodumas, montavimui turi būti naudojama ta pati gamybos partija. Dėžes laikykite mažomis, tvarkingomis krūvelėmis (maks. 10 dėžių aukščio) atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, šildytuvų ar ventiliacijos angų.




B.2 AKLIMATIZACIJA

iD Tilt turi būti aklimatizuojamas ne mažiau kaip 48 valandas patalpose, kuriose jis bus montuojamas, pagal toliau aprašytas sąlygas.




B.3 PATALPŲ TEMPERATŪRA

Siekiant užtikrinti neprikaištingas gaminio savybes, iD Tilt reikia montuoti kambario temperatūroje, nuo 15 °C iki 25 °C. Pagrindo, ant kurio bus montuojamas gaminys, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10 °C. Neatsižvelgdami į šį parametą, negalėsite pagrįsti jokių pretenzijų.



B.4 SPECIALUS ATVEJIS: SAULĖS SPINDULIŲ POVEIKIS



Esant tiesioginiam saulės spindulių poveikiui (dideli stikliniai langai, žiemos sodas ir t.t.), langus reikia uždengti užuolaidomis, žaliuzėmis ar kita tinkama apsauga. Priešingu atveju visą grindų dangą pritvirtinkite tinkamais klijais, pavyzdžiui, dvikomponenčiais poliuretano (PU) arba hibridiniais klijais.



Žr. Tarkett rekomenduojamų klijų sąrašą ir jų gamintojo instrukcijas.

B.5 PAGRINDO BŪKLĖ

Paruoškite paviršių laikydamiesi jūsų šalyje galiojančių standartų. Paviršius turi būti lygus, tvirtas ir neveikiamas kylančios drėgmės. Peržiūrėkite toliau pateikiamą tinkamų judogrindžių sąrašą. Didžiausias leistinas plokštumo nuokrypis yra 3 mm po 2 m metaline liniuote. Rekomenduojama nuimti visas grindų dangas.



Patariame nepradėti montuoti iD Tilt, jei:

- Dideli nelygumai (viršijantys atitinkamose šalyse taikomus lygumo standartus).
- Įtrūkimai grindyse.
- Pagrindas nepakankamai išdžiūvęs.
- Paviršius nepakankamai tvirtas, per daug porėtas arba per šiurkštus.
- Paviršius užterštas, pvz., alyvos, vaško, lako ar dažų likučiais.
- Yra grindų pagrindo ir kitų konstrukcinių elementų lygio skirtumas.
- Netinkama pagrindo temperatūra (žemesnė nei 10°C).
- Patalpos temperatūra žemesnė 15°C arba aukštesnė nei 25°C.

ID Tilt


LEISTINAS PAGRINDAS

- Išlieta derva ar panašus kietas paviršius.
- Išlyginamasis sluoksnis: naujas arba perdarytas.
- Pramoninės keraminės plytelės, kurių sandūros yra ne didesnės kaip 4x1 mm, nelygumai ne didesni kaip 1 mm.

C – MONTAVIMAS

C.1 MONTAVIMO KRYPTIS

Prieš pradėdami montuoti, vizualiai įvertinkite dangą. Jei pastebėjote paviršiaus defektų ar mechaninių pažeidimų, kreipkitės į vietinį pardavimų atstovą. Jei danga sumontuojama nepaisant matomų defektų, vėliau į skundus nebus atsižvelgiama. Atsižvelgdami į patalpos formą ir montuojamą raštą nustatykite montavimo kryptį.



Svarbu! Prieš montuodami pirmąją eilę patikrinkite, ar:


- arčiausiai sienų esančios nupjautos plytelės yra daugiau kaip 20 cm pločio;
- prie durų angų nupjautos plytelės yra ne mažesnės kaip 30 cm.

Užtikrinkite teisingą montavimą, laikydamiesi nurodytos rodyklių krypties (pažymėtos ant kitos plytelės pusės) – žr. pav.

Medžio deroko plyteles galima montuokite šachmatų lentos raštu arba ta pačia kryptimi.


C.2 MONTAVIMO CENTRAVIMAS, CENTRO SURADIMAS IR LINIJŲ FIKSAVIMAS

Norėdami kvadratu pažymėti dengiamą plotą, pirmiausia raskite pagrindinio stačiakampio centrą. Raskite tą patį tašką prie priešingos sienos. Tarp šių taškų kreida braukite liniją, kad ant grindų pažymėtumėte centrinę liniją. Tada matuokite išilgai šios vidurio linijos, kad rastumėte kambario centrą. Centriniam taške pažymėkite liniją, einančią per kambarį lygiai stačiu kampu su pirmąja linija.



C.3 ORIENTACINIŲ LINIJŲ KOREGAVIMAS

Išsidėliokite (bet ne montuokite) plytelių eilę nuo centrinės linijos iki šoninės sienos, kad nustatytumėte, kiek vietos liks apvadui. Jei gauta riba yra per maža, perkeltite pradinį tašką tiek, kad jis „apžergtų“ centrinę liniją (naujoji orientacinė linija diagramoje pažymėta žaliai). Pakartokite tą pačią procedūrą išilgai kambario.




Jei pageidaujate, šį dydį galima lengvai apskaičiuoti pagal kambario matmenis, nenaudojant plytelių. Nusprendus, kad vidurinė plytelių eilė turi „apžergti“ bet kurią ar abi centrines linijas, ant grindų reikia nubrėžti papildomas kreipiamąsias linijas, kurios būtų pusės plytelės pločio ir eitų iš vienos bet kurios ar abiejų centrinių linijų pusės.

C.4 PLYTELIŲ MONTAVIMAS

Pirmąją plytelių eilę dėkite išilgai nubrėžtos centrinės linijos ir toliau dėliokite kitas eiles, remdamiesi pirmąja, kaip atskaitos tašku, ir toliau eikite žingsnis po žingsnio, ketvirtis po ketvirčio.


Naudodami guminį plaktuką, sujunkite plyteles nuo kampų iki kraštų. Naudodami tinkamą tarpiklį, per visą perimetrą palikite 5 mm išsiplėtimo tarpą.



PATARIMAS: Tarpikliams naudokite grindų dangos atraižas. Taip pat išlaikykite 5 mm tarpą nuo visų patalpoje esančių įrengimų, pavyzdžiui, vamzdžių, durų rėmų ir pan. Iš esmės išsiplėtimo tarpo negalima pripildyti silikonu, elektros laidais ar kitomis priemonėmis.


C.5 KRAŠTŲ APIPJAUSTYMAS

Norėdami nupjauti kraštinę plytelę, uždėkite kraštinę plytelę ant jau sumontuotos plytelės (1+2). Uždėkite kitą kraštinę plytelę, vadovaudamiesi paskutine plytele (4). Peiliu įpjaukite paviršiu išilgai žymės. Sulenkite plytelę, kad užbaigtumėte pjūvį. Įdėkite nupjautą kraštinę plytelę į vietą (5) ir patikrinkite, ar išlaikytas 5 mm išsiplėtimo tarpas.



C.6 IŠSIPLĖTIMO PROFILIAI

Išilgai viso perimetro ir nuo visų patalpoje esančių įrengimų turi būti 5 mm pločio išsiplėtimo tarpas. Patalpose, kurių nepertraukiamas plotas yra ne didesnis kaip 150 m², galima atlikti įrengimą be išsiplėtimo profilių. Viršijus šiuos matmenis turi būti naudojamas išsiplėtimo profilis.



iD Tilt

Grindjuosčių, pereinamųjų slenkščių arba užbaigimo profilių niekada negalima tvirtinti prie grindų dangos.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

SVARBI INFORMACIJA APIE MONTAVIMO PABAIGĄ

- Išimkite visus tarpiklius.
- Prieš montuojant grindjuostas ar profilius, iš išsiplėtimo tarpų reikia pašalinti dangos atraižas ir bet kokias kitas šiukšles.
- iD Tilt negalima tvirtinti prie pagrindo, pakloto, baldų ar kitų įrengimų.

D – SPECIALŪS ATVEJAI

D.1 SPECIALUS ATVEJIS: SAULĖS POVEIKIS

Jei pro langus šviečia tiesioginiai saulės spinduliai, juos reikia uždengti užuolaidomis, žaliuzėmis ar kita tinkama apsauga. Priešingu atveju visą grindų dangą pritvirtinkite tinkamais klijuais, pavyzdžiui, dvikomponenčiais poliuretano (PU) arba hibridiniais klijuais.




Žr. Tarkett rekomenduojamų klijų sąrašą ir jų gamintojo instrukcijas.

D.2 SPECIALUS ATVEJIS: SUNKŪS BALDAI

Sunkią įrangą (virtuvės salą, lentynas...) reikėtų montuoti pirmiausia, o ne dėti ant iD Tilt, paliekant 5 mm išsiplėtimotarpą aplink įrangą arba baldų kojeles.

D.3 SPECIALUS ATVEJIS: ŠALDYMO PATALPOS

Po šaldytuvu ir šaldikliu užtepkite dvikomponenčių (PU arba epoksidinių) klijų, kad pritvirtintumėte dangą ir išvengtumėte vandens įsiskverbimo nutrūkusi maitinimui ar dėl vandens nuotėkio.



E – ATSPARUMAS APKROVOMS STATINĖS APKROVOS

Maksimali koncentruota apkrova viename sąlyčio taške (kg)	600 kg
Didžiausias apribojimas grindų dangai (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DINAMINĖS APKROVOS

Rato tipas		Poliuretano arba lygiaverčio kietumo
Riedėjimo įrangos charakteristikos	Kontaktinis spaudimas	<40 kg/cm ³
	Bendras pakrauto krovinio svoris	<600 kg
	Greitis	<5 km/h
	Įranga	Rankiniu būdu valdomas vežimėlis, rankinis arba elektrinis krautuvas su lydinčiuoju vairuotoju, kurio apkrova 1300 kg

* Tokio tipo įrangos negalima palikti ant plytelių, kai ji veikia tuščiąja eiga, kad būtų išvengta dažų migracijos. Ją reikia naudoti tik lentynoms papildyti.

SVARBŪS MOMENTAI, Į KURIUOS REIKIA ATSIŽVELGTI

- Elektra arba šiluma varomi krautuvas gali sukelti su įkaitimu susijusią žalą dėl ratų slydimo. Rekomenduojama užtikrinti, kad įranga būtų tinkama grindų dangos struktūrai (pvz., mechanizmai su slydimo kontrolės sistema). Suporuoti ratai skaičiuojami kaip vienas ratas, kai atstumas tarp jų (atstumas tarp centrų arba vėžės) yra <20 cm.
- Metaliniai ratai neįtraukiami.
- Dėl plataus krovimo technikos, konsolių ir grindų šveitimo mašinų pasirinkimo būtina atsižvelgti į įvairius pirmiau išvardytus veiksnius. Dėl šios priežasties svarbu žinoti konsolės kojų geometriją, ratų tipą ir konfigūraciją (viengubą ar dvigubą), kietumo vertes ir naudojimo būdą (su operatoriumi ar be jo, greitį, greitėjimą ir stabdymo režimą).

iD Tilt

F – VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


F.1 APSAUGA PO MONTAVIMO

Jei po įrengimo atliekami kiti statybos darbai, grindis visada reikia apsaugoti uždengiant jas kartonu, fanera arba „TarkoProtect“. Ant grindų dangos nekljuokite lipnios juostos.

F.2 PIRMINIS ĮRENGIMO VIETOS VALYMAS

Prieš pradėdant eksploatuoti naują grindų dangą visada rekomenduojama atlikti pirminį valymą.

Jei grindys yra šiek tiek nešvarios, nusiurbkite jas dulkių siurbliu, su šluota ar drėgna šluoste pašalinkite purvą bei statybines dulkes. Dideliems plotams labai veiksminga naudoti kombinuotą valymo mašiną.




Pastaba: Tarkett neprisiima atsakomybės dėl klijų, išlyginamųjų medžiagų ar paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojų bei jų gaminių kokybės. Nėra garantuojama, jog aprašytųjų gamintojų ar produktų sąrašas yra išsamus ir atnaujintas. Tarkett neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį kitą produktą, naudojamą pilnam grindų dangos įrengimui, sąveikaujantį su Tarkett grindų danga. Klijų, išlyginamojo mišinio ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojas ar grindų klojimo darbus atliekantis rangovas yra atsakingas už tai, jog būtų naudojami tinkami produktai, o jų naudojimas atitiktų gamintojo rekomendacijas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

G – PRIEDAI

G.1 JUNGTYJS SU 5 mm CLICK LVT


Klojant greta Tarkett 5 mm Click LVT, siūles galima karštai suvirinti. Abu gaminiai bus sujungti sandūrinio būdu, jungtyje bus įrėžtas griovelis kurį reikės karštai suvirinti su Tarkett 5 mm suvirinimo juosta. Suvirinta siūlė bus apipjaustyta 2 žingsniais.



Griovelius reikia daryti elektriniu įrankiu su U formos ašmenimis; bet kokiai 5 mm skersmens suvirinimo juostai frezos plotis turi būti 4,3 mm, o didžiausias gylis – 2 mm.


G.2 PEREINAMIEJI PROFILIAI

Norėdami sukurti išsiplėtimo tarpą tarp plotų arba pereiti nuo vieno produkto prie kito, prieš montuodami iD Tilt sumontuokite pereinamąjį profilį. Šis profilis tvirtinamas varžtais prie pagrindo.




G.3 RAMPOS

Norėdami sumažinti lygio skirtumą, galite įrengti rampos profilį. Šį priedą taip pat galima naudoti salelėms arba kilimų zonoms sukurti.




G.4 UŽBAIGIMO PROFILIAI

Norėdami pabaigti montavimą prie keraminių plytelių ar langų rėmo, galite naudoti užbaigimo profilį, kuris užtikrins estetišką apdailą su 5–10 mm išsiplėtimo tarpu.



G.5 GRINDJUOSTĖS

Norėdami pabaigti montavimą, sumontuokite aliuminio grindjuostes, kurios užtikrins tvirtą sienos pagrindo apsaugą ir elegantišką apdailą. Naudokite konstrukcinius klijus, užtepkite juos sandarinimo pistoletu ant grindjuostės pagrindo ir pritvirtinkite ją prie sienos.



iD Tilt

664 × 664 mm


TARKETT SAVSTARPĒJĀS FIKSĀCIJAS FLĪZES

07.2025.

Uzstādīšanas
instrukcija

A – INSTRUMENTI IEKLĀŠANAI


- Gumijas āmurs ar baltu galvu un uzsišanas bloks
- Aizsargcimdi
- Salokāms lineāls/mērlente
- Zīmulis/rasēšanas sliede
- 5 mm starplikas
- Finierzāģis vai galda zāģis



B – SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS


B.1 PREČU PĀRBAUDE

Lai nodrošinātu visaugstāko apdares kvalitāti, pirms uzstādīšanas pārbaudiet visus paneļus atbilstošā apgaismojumā. Jebkurš dēlis, kuram ir redzamas novirzes ārpus pieņemtajām pielaidēm, piemēram, augstuma, spīduma, izmēru vai krāsas atšķirības, jānoliek malā un materiāls tiks nomainīts bez papildu maksas. Pretenzijas nevar iesniegt par precēm, kas ir sagrieztas pēc izmēra vai ieklātas. Uzstādīšana jāveic, izmantojot vienu un to pašu ražošanas partiju, lai garantētu krāsas un dizaina vienmērīgumu. Uzglabājiet kastes nelielās, kārtīgās kaudzēs (ne vairāk kā 10 kastes augstumā), sargājiet materiālu no tiešiem saules stariem, sildītājiem vai gaisa ventilācijas atverēm.




B.2 AKLIMATIZĀCIJA

iD Tilt vismaz 48 stundas jāaklimatizē telpās, kurās materiāls tiks ieklāts atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.




B.3. NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TEMPERATŪRU

Lai nodrošinātu nevainojamu produkta darbību, iD Tilt jāuzstāda istabas temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Pamatnes temperatūrai, uz kuras produkts tiks uzstādīts, jābūt ne zemākai par 10°C. Ja neņem vērā šo parametru, mēs nevarēsim apstiprināt nekādas pretenzijas.



B.4. ĪPAŠS GADĪJUMS – SAULES GAISMAS IEDARBĪBA


Tiešas saules gaismas iedarbības gadījumā (lieli stikla logi, ziemas dārzs u.c.) logus vajadzētu aizsegēt ar aizkariem, žalūzijām vai nodrošināt citu piemērotu aizsardzību. Pretējā gadījumā visu grīdas segumu uzturiet, izmantojot piemērotu līmi, piemēram, divdaļīgu poliuretāna (PU) līmi vai hibrīdlīmi.



Lūdzu, skatiet Tarkett līmju sarakstu un ražotāja norādījumus.


B.5 NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ZEMGRĪDU

Sagatavojiet virsmu atbilstoši jūsu valsts standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un aizsargātai pret mitrumu. Zemāk uzskaitīti atļautie grīdas pamatslaņu veidi. Maksimālā plakanuma pielāide ir 3 mm zem 2 m metāla lineāla. Principā ir ieteicams noņemt grīdas segumus.



Mēs ieteiktu neturpināt iD Tilt uzstādīšanu, ja:

- ir īpaši nelīdzenas zonas (neatbilst valstī noteiktajiem gluduma standartiem);
- zemgrīdā ir plaisas;
- zemgrīda ir nepietiekami sausa;
- virsma nav pietiekami stingra, ir pārāk poraina vai raupja;
- virsma ir piesārņota (piemēram, ar eļļu, vasku, laku vai krāsas paliekām);
- Ir līmeņu atšķirība starp zemgrīdu un citiem strukturālajiem elementiem;
- ir nepiemērota zemgrīdas temperatūra (zemāka par 10 °C);
- Istabas temperatūra ir zemāka par 15 °C vai augstāka par 25 °C.



ID Tilt


ATĻAUTĀS ZEMGRĪDAS

- Sveķi vai līdzīgs ciets pārklājums.
- Nelīdzenas klona grīdas (jaunas vai atjaunotas).
- Rūpnieciskās keramikas flīzes ar maksimālajiem salaidumiem 4×1 mm, nelīdzenums nedrīkst pārsniegt 1 mm.

C – IEKLĀŠANA

C.1 IEKLĀŠANAS VIRZIENS

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas vizuāli novērtējiet materiālu. Ja atrodat virsmas defektus vai mehāniskus bojājumus, sazinieties ar vietējo pārdošanas pārstāvi. Situācijā, kad materiāls ir ieklāts, neskatoties uz redzamiem defektiem, sūdzības vēlāk netiks izskatītas. Pēc tam izvēlieties ieklāšanas veidu, ņemot vērā telpas formu un ieklājamo dizainu.



Svarīgi! Pirms ieklājat pirmās joslas, pārbaudiet, vai:


- sagrieztās flīzes, kas atrodas vistuvāk sienām, ir vismaz 20 cm platas;
- pie durvīm esošās sagrieztās flīzes nav mazākas par 30 cm.

Nodrošiniet pareizu uzstādīšanu, sekojot apakšpusē esošo bultiņu norādītajam virzienam – skatiet diagrammu.

Koka dizaina gadījumā uzstādiet rūtīnā rakstā vai tādā pašā virzienā saskaņā ar estētikas atsauci.


C.2. IEKLĀŠANAS CENTRĒŠANA, CENTRA ATRAŠANA UN LĪNIJU NOŅEMŠANA

Lai pārklājamo platību sadalītu kvadrātos, vispirms atrodiet galvenā taisnstūra centru. Atrodiet to pašu punktu pie pretējās sienas. Šos divus punktus savienojiet ar krīta līniju, tādējādi uz grīdas atzīmējot centra līniju. Pēc tam pa šo centra līniju veiciet mērījumu, lai atrastu telpas centru. Centrālajā punktā atzīmējiet līniju pāri telpai tieši taisnā leņķī pret pirmo līniju.



C.3 VIRZOŠO LĪNIJU PIELĀGOŠANA

Sausā veidā uzklājiet flīžu rindu no centra līnijas līdz sānu sienai, lai tādējādi noteiktu malējai flīzei atstāto vietu. Ja iegūta mala ir pārāk maza (sk. tuvplānu labajā pusē), pietiekami pārvietojiet sākuma punktu, lai tas šķērsotu centra līniju (grafikā jaunā virzošā līnija zaļā krāsā). Atkārtojiet to pašu procedūru gareniski pa telpu.




Ja vēlaties, to var viegli aprēķināt, vadoties pēc telpas izmēriem, neizmantojot flīzes. Ja nolemjat, ka flīžu centrālā josla atrodīsies vienā vai abās centrālajās līnijās, uz grīdas ir jānovelk papildu virzošās līnijas uz puses flīžu platuma vienā pusē pēc vajadzības no vienas vai abām centrālajām līnijām.

C.4 FLĪŽU IEKLĀŠANA

Novietojiet pirmo flīžu joslu, vadoties pēc uzvilktās centra līnijas, un turpiniet tāpat ar pārējām līnijām, izmantojot pirmo kā atsauces līniju un ceturtdaļu pa ceturtdaļai virzoties uz priekšu.


Lai savienotu vienu izliekumu ar otru, no stūra līdz malām, izmantojiet pretatlekušanas āmuru. Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet termiskās izplešanās spraugu vismaz 5 mm platumā pa visu perifēriju.



PADOMS. Izmantojiet grīdas seguma atgriezumus kā starplikas. Tāpat veidojiet 5 mm atstarpī no visas telpā esošās armatūras, piemēram, caurulēm, durvju rāmjiem utt. Principā, šīs izplešanās atstarpes nedrīkst papildīt ar silikonu, elektrības kabeljiem vai citiem priekšmetiem.


C.5 MALĒJĀS FLĪZES GRIEŠANA

Lai nogrieztu malējo flīzi, novietojiet malējo flīzi virs iepriekšējās ieklātās flīzes (1+2). Uzlieciet uz tās vēl vienu flīzi tā, lai tā pieskartos sienai (3). Atzīmējiet malējo flīzi, vadoties pēc pēdējās ieklātās flīzes (4). Grieziet virsmu gar atzīmi ar griezēju. Lai pabeigtu griezumumu, flīzi salieciet. Novietojiet nogrieztu malējo flīzi tur, kur tā jāiekļāj, (5) un pārbaudiet, vai ir atstāta 5 mm izplešanās sprauga.



C.6 TERMISKĀS IZPLEŠANĀS PROFILI

Ir nepieciešama 5 mm plata izplešanās sprauga visā perifērijā un no visas telpā esošās armatūras. Telpās ar nepārtrauktu platību, kas nepārsniedz 150 m², var veikt flīžu bezšuvju ieklāšanu. Ja šie izmēri ir liela, jāizmanto izplešanās profils.



iD Tilt

Uzstādot grīdlīstes, pārejas profilus vai gala profilus, tos nedrīkst piestiprināt pie grīdas seguma.

Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja vēlaties iegūt papildu informāciju.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IEKLĀŠANAS PABEIGŠANU

- Izņemiet visas starplikas.
- Pirms galīgās grīdlīstu vai profilu uzstādīšanas no izplešanās spraugām jāiztīra visi atgriezumi un citi gruži.
- iD Tilt nekad nedrīkst nostiprināt vai nofiksēt pie zemgrīdas, mēbelēm vai citas armatūras.

D – ĪPAŠI IEKLĀŠANAS GADĪJUMI

D.1. ĪPAŠS GADĪJUMS – SAULES GAISMAS IEDARBĪBA

Tiešas saules gaismas iedarbības gadījumā logus vajadzētu aizsegst ar aizkariem, žalūzijām vai nodrošināt citu piemērotu aizsardzību. Pretējā gadījumā visu grīdas segumu uzturiet, izmantojot piemērotu līmi, piemēram, divdaļīgu poliuretāna (PU) līmi vai hibrīdlīmi.




Lūdzu, skatiet Tarkett līmju sarakstu un ražotāja norādījumus.

D.2 ĪPAŠS GADĪJUMS – SMAGAS MĒBELES

Smagais aprīkojums (virtuves letes, plaukti u.c...) jāuzstāda vispirms, nevis jānovieto uz iD Tilt, ievērojot 5 mm izplešanās spraugu ap aprīkojumu vai mēbeļu kājām.

D.3. ĪPAŠS GADĪJUMS – DZESĒTAS ZONAS

Zem ledusskapja un saldētavas uzklājiet divkomponentu līmvielu (PU vai epoksīdlīmi), lai nodrošinātu ieklāšanu un novērstu ūdens iekļūšanu strāvas padeves pārtraukuma vai ūdens noplūdes gadījumā.



E – IZTURĪBA PRET SLODZĒM STATISKĀS SLODZES

Maksimālā koncentrētā slodze uz vienu saskares punktu (kg)	600 kg
Maksimālais ierobežojums grīdas segumam (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DINAMISKĀS SLODZES

Riteņa tips		Poliuretāns vai līdzvērtīga cietība
Ritošo iekārtu raksturlielumi	Saskares spiediens	<40 kg/cm ³
	Kopējais noslogojums	<600 kg
	Ātrums	<5 km/h
	Iekārtu piemēri	Manuāli darbināmi ratiņi, manuāli vai elektriski darbināmi palešu ratiņi ar pavadošo vadītāju, ar nominālo celbspēju 1300 kg

* Lai novērstu krāsvielu migrāciju, šāda veida iekārtu, kad tā netiek darbināta, nedrīkst atstāt uz flīzēm, to drīkst izmantot tikai plauktu papildināšanai

SVARĪGI ELEMENTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ

- Elektriski vai termiski darbināmas pārkraušanas iekārtas riteņu izslīdēšanas dēļ var izraisīt ar karstumu saistītus bojājumus. Ieteicams pārliecināties, ka iekārta ir piemērota lietošanai uz grīdas seguma (piem., iekārtām, kas aprīkotas ar pretslīdes sistēmu) Pāra riteņi tiek uzskaitīti par vienu riteņi, ja attālums starp tiem (centra attālums vai sliede) ir <20 cm.
- Metāla riteņi nepieļauti nav pieļaujami.
- Pateicoties plašajai pārkraušanas iekārtu, konsoļu un grīdas tīrīšanas iekārtu izvēlei, ir jāņem vērā dažādi iepriekš uzskaitītie faktori. Tādēļ ir svarīgi zināt konsoles kāju ģeometriju, riteņu tipu un konfigurāciju (vienkāršo vai dubulto), cietības vērtības un darba metodi (ar vai bez operatora, ātrumu, paātrinājumu un bremzēšanas režīmu).

iD Tilt

D – TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

F.1 IEKLĀTO FLĪŽU AIZSARDZĪBA


Ja pēc ieklāšanas tiek veikti būvdarbi, grīdas segums vienmēr jāaizsargā, aplājot to ar cieto kokšķiedru, saplākšņa plāksnēm vai TarkoProtect. Līmlenti nedrīkst pielīmēt tieši pie grīdas.

F.2. OBJEKTA PIRMREIZĒJĀ TĪRĪŠANA

Vienmēr pirms jauna grīdas seguma nodošanas ekspluatācijā ieteicams veikt telpu pirmreizēju tīrīšanu.

Viegli netīra grīdas gadījumā uzkopiet to ar putekļsūcēju, birsti vai mitru birsti, lai notīrītu virsmai nepielipušus netīrumus un būvniecības putekļus.

Lielas telpas ļoti efektīvi var iztīrīt ar kombinēto tīrīšanas iekārtu.




Ņemiet vērā: lai arī Tarkett var norādīt līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotāju sarakstu un veidus, mēs negarantējam šādu izstrādājumu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas nekādu atbildību par šādu produktu sniegumu kopā ar tā produktiem. Līmju, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas seguma ieklāšanas darbuņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietojuma nolūkam un tiek ieklāti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Ja rodas šaubas vai nepieciešama precizēšana, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildinformāciju.

G – AKSESUĀRI

G.1 SAVIENOJUMI AR 5 mm CLICK LVT


Gadījumā, ja ieklāšana notiek blakus Tarkett 5 mm Click LVT, šuves var metināt ar karsto metodi. Abi izstrādājumi tiks uzstādīti sadūrā, savienojums tiks rievots un karstmetināts ar Tarkett 5 mm metināšanas auklu. Stieņa apgriešana notiek 2 soļos.

Rievošana jāveic, izmantojot elektroinstrumentu ar "U" formas asmeni, jebkura 5 mm diametra metināšanas stieņa frēzes platumam jābūt 4,3 mm un maksimālajam dziļumam 2 mm.




G.2. PĀREJAS PROFILI

Lai izveidotu izplešanās spraugu starp zonām vai pārietu no viena produkta uz citu, uzstādiet pārejas profilu pirms iD Tilt ieklāšanas. Šis profils ir nostiprināts ar skrūvēm zemgrīdā.




G.3 RAMPAS

Lai samazinātu līmeņa atšķirību, var uzstādīt rampas profilu. Ar šo aksesuāri var izveidot arī salas vai paklāju zonas.




G.4 STOP PROFILI

Lai apturētu ieklāšanu keramikas flīžu vai logu rāmja tuvumā, varat izmantot nobeiguma profilu, kas nodrošinās 5–10 mm izplešanās spraugu ar estētisku apdari.



G.5. GRĪDLĪSTES

Lai pabeigtu ieklāšanu, uzstādiet alumīnija grīdlīstes, kas nodrošinās spēcīgu sienas pamatnes aizsardzību un elegantu apdari. Izmantojiet celtniecības līmi, uzklājot to ar blīvēšanas pistoli un izkļiedējot uz grīdlīstes pamatnes, piestipriniet to pie sienas.



iD Tilt

664 × 664 mm

TARKETT INTERLOCK TEGELS

07/2025

Leginstructies

A – GEREEDSCHAPPEN VOOR DE INSTALLATIE


- Rubberen hamer met witte kop en een stootblok
- Veiligheidshandschoenen
- Duimstok/meetlint
- Potlood/winkelhaak
- Afstandhouders (5 mm)
- Decoupeerzaag of tafelzaag



B – VOORBEREIDING EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INSTALLATIE


B.1 CONTROLE VAN HET MATERIAAL

Om de beste afwerkingskwaliteit te garanderen, dient u alle panelen vóór de installatie onder geschikte verlichting te inspecteren. Alle borden die zichtbare afwijkingen die buiten de geaccepteerde toleranties vallen, zoals verschillen in hoogte, glans, afmetingen of kleur, dienen te worden gereserveerd en worden zonder extra kosten vervangen. Er kunnen geen klachten worden ingediend over goederen die op maat zijn gesneden of gelegd. De installatie moet worden uitgevoerd met dezelfde productiebatch om uniformiteit van kleur en ontwerp te garanderen. Bewaar de dozen in kleine, nette stapels (max. 10 dozen hoog) uit de buurt van direct zonlicht, verwarming of ventilatieopeningen.




B.2 ACCLIMATISEREN

iD Tilt moet ten minste 48 uur acclimatiseren in de ruimtes waarin het wordt geïnstalleerd. Houd rekening met de omstandigheden die hieronder staan beschreven.



B.3 TEMPERAATUUR IN DE RUIMTE


Om een perfect productgedrag te garanderen, moet iD Tilt worden geïnstalleerd bij kamertemperatuur, tussen 15 °C en 25 °C. De temperatuur van de ondervloer waarop het product wordt geïnstalleerd, mag niet lager



zijn dan 10 °C. Zonder rekening te houden met deze parameter kunnen we geen enkele claim onderbouwen.

B.4 BLOOTSTELLING AAN DE ZON



Bij blootstelling aan direct zonlicht (grote glazen ramen, wintertuin enz.) moeten de ramen afgedekt worden met gordijnen, jaloezieën of andere geschikte bescherming. Of onderhoud de volledige vloerbekleding met een geschikte lijm, zoals tweecomponenten-polyurethaanlijm (PU) of een hybride lijm.



Raadpleeg het overzicht met lijmen van Tarkett en de instructies van de fabrikant.

B.5 ONDERVLOER

Bereid het oppervlak voor volgens de geldende normen in uw land. Het oppervlak moet vlak en stevig zijn, en mag niet worden blootgesteld aan toenemende vochtigheid. Hieronder worden de toegestane ondervloeren vermeld. De maximale vlakheidstolerantie is 3 mm onder een metalen liniaal van 2 m. In principe wordt geadviseerd om vloerbekleding te verwijderen.



Wij adviseren om de installatie van iD Tilt in de volgende gevallen niet uit te voeren:

- Zeer oneffen oppervlakken (waarbij de normen op het gebied van vlakheid in de betreffende landen worden overschreden).
- Barsten in de ondervloer.
- Een onvoldoende droge ondervloer.
- Een onvoldoende stevig, te poreus of te ruw oppervlak.
- Een vuil oppervlak (bijv. door olie, was, vernis of verfresten).
- Een hoogteverschil tussen de ondervloer en de andere bouwelementen.


www.tarkett.nl

 **Tarkett**

iD Tilt

Bij de installatie van plintlijsten, verbindingsprofielen of eindprofielen, mogen de plinten of profielen nooit op de vloerbekleding worden bevestigd.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger van Tarkett.




BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR HET AFRONDEN VAN DE INSTALLATIE

- Verwijder alle afstandhouders.
- Vóór de definitieve plaatsing van plinten of profielen moeten de uitsnijdingen en ander vuil uit de uitzettingsvoegen worden verwijderd.
- iD Tilt mag nooit worden geblokkeerd of bevestigd, noch op de ondervloer, noch aan meubelen noch op andere vaste elementen.

D – SPECIFIEKE GEVALLEN VOOR PLAATSING

D.1 BLOOTSTELLING AAN DE ZON


Bij blootstelling aan direct zonlicht moeten de ramen afgedekt worden met gordijnen, jaloezieën of andere geschikte bescherming. Of onderhoud de volledige vloerbekleding met een geschikte lijm, zoals tweecomponenten-polyurethaanlijm (PU) of een hybride lijm.



Raadpleeg het overzicht met lijmen van Tarkett en de instructies van de fabrikant.

D.2 ZWARE MEUBELS

Zware apparatuur (keukenapparatuur, andere inbouwapparaten, ...) moet eerst worden geïnstalleerd en niet op iD Tilt worden geplaatst, met inachtneming van de 5 mm uitzettingsvoeg rond de apparatuur of de meubelpoten.



D.3 GEKOELDE RUIMTES

Breng onder de koelkast en vriezer een tweecomponentenlijm (PU of epoxy) aan om de geplaatste tegels vast te zetten en te voorkomen dat er water binnendringt in geval van stroomuitval of lekkage.

E – WEERSTAND TEGEN BELASTINGEN STATISCHE BELASTING

Maximale geconcentreerde belasting per contactpunt (kg)	600 kg
Maximale druk op de vloer (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMISCHE BELASTING

Type wiel	Polyurethaan of vergelijkbare hardheid	
Kenmerken van rollende apparatuur	Contactdruk	<40 kg/cm ³
	Totaal laadgewicht	<600 kg
	Snelheid	<5 km/u
Voorbeelden van apparatuur	Handbediende wagen, handbediende of elektrische transpallet met bestuurder, met een nominaal draagvermogen van 1.300 kg	

* Deze machines mogen niet op de tegels blijven staan als ze niet worden gebruikt. Om kleurstofmigratie te voorkomen mogen ze alleen gebruikt worden om de schappen aan te vullen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Elektrisch of thermisch aangedreven machines kunnen verhitingschade veroorzaken als gevolg van slippende wielen. Wij adviseren om ervoor te zorgen dat de apparatuur geschikt is voor de structuur van de vloerbekleding (bijv. machines met een antislipsysteem) Gekoppelde wielen worden als één wiel geteld wanneer de afstand tussen de wielen <20 cm is.
- Metalen wielen zijn niet toegestaan.
- Vanwege de ruime keuze aan machines, consoles en schrobmachines is het belangrijk om rekening te houden met de bovenstaande factoren. Om deze reden is het belangrijk om de geometrie van de poten van de console, het wieltype en de wielconfiguratie (enkel of dubbel), de hardheid en de gebruiksmethode (met of zonder bestuurder, snelheid, versnelling en remsysteem) te kennen.

iD Tilt

F – REINIGING EN ONDERHOUD

F.1 BESCHERMING VAN DE INSTALLATIE


Als er na de installatie nog bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, moet de vloer altijd worden afgedekt met hardboard, triplexplaten of TarkoProtect. Afplaktape mag niet direct op de vloer worden bevestigd.

F.2 EERSTE REINIGING VAN DE LOCATIE

Een eerste schoonmaakbeurt wordt altijd aanbevolen voordat de nieuwe vloerbekleding in gebruik wordt genomen.

Licht vervuilde vloeren: stofzuig, veeg of dweil het oppervlak om los vuil en bouwstof te verwijderen.

Een gecombineerde machine is perfect voor grote oppervlakken.




Opmerking: Hoewel Tarkett een lijst opgeeft van fabrikanten en voorbeelden van lijm, egaliseermiddel en vochtbestendig membraan, kunnen wij geen garantie geven op de vermelde producten. De lijst met producten en fabrikanten is niet compleet of actueel. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet functioneren van een van deze producten in combinatie met een van zijn producten. Het is de verantwoordelijkheid van producenten van de lijm, het egaliseermiddel en het vochtbestendige membraan en degene die de vloer installeert om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor het doel en worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten. Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.

G – ACCESSOIRES

G.1 VERBINDINGEN MET 5 mm CLICK LVT


Als de tegels gelegd worden naast Tarkett 5 mm Click LVT, kunnen de naden warmgelast worden. De producten worden stotend tegen elkaar gelegd. De verbinding wordt vervolgens gegroefd en warm gelast met een 5 mm-lasdraad van Tarkett. De staaf wordt in 2 stappen bijgesneden.



De groeven worden gemaakt met een elektrisch gereedschap met een U-vormig mes. Voor een lasstaaf met een doorsnede van 5 mm moet de frees 4,3 mm breed zijn en een maximale diepte hebben van 2 mm.

G.2 OVERGANGSPROFIELEN


Om een uitzettingsvoeg tussen verschillende zones te creëren of om van één product over te schakelen naar een ander product, legt u eerst een overgangsprofiel voordat u iD Tilt installeert. Dit profiel wordt met schroeven in de ondervloer bevestigd.



G.3 OVERGANGSPROFIELEN

Om het hoogteverschil te overbruggen, kunt u een overgangsprofiel plaatsen.

U kunt dit accessoire ook gebruiken om eilanden of zones met matten te creëren.




G.2 EINDPROFIELEN

Om plaatsing in de buurt van keramische tegels of een raamkozijn te onderbreken, kunt u een eindprofiel gebruiken. Zo krijgt u een uitzettingsvoeg van 5 – 10 mm met een esthetische afwerking.



G.5 PLINTEN

Om de installatie af te ronden, plaatst u aluminium plinten die uw muren beschermen en een elegante finish geven. Gebruik een constructielijm die u met een kitpistool op de achterkant van de plint aanbrengt en bevestig deze aan de muur.



iD Tilt

664 × 664 mm

PŁYTKI TARKETT Z ŁĄCZENIEM TYPU PUZZLE (INTERLOCK)

07/2025

Instrukcja
instalacji

A – NARZĘDZIA DO MONTAŻU


- Gumowy młotek z białą główką i dobijak
- Rękawice ochronne
- Miarka składana / taśma pomiarowa
- Ołówek/przykładnica
- Elementy dystansowe o szerokości 5 mm
- Wyrzynarka lub pilarka stołowa



B – PRZYGOTOWANIE I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU


B.1 SPRAWDZENIE PRODUKTÓW

Aby zapewnić najwyższą jakość wykończenia, przed montażem należy skontrolować wszystkie panele przy odpowiednim oświetleniu. Panele wykazujące widoczne odchylenia przekraczające dopuszczalne tolerancje – takie jak różnice w wysokości, połysku, wymiarach czy kolorze – należy odłożyć; zostaną one wymienione bez dodatkowych kosztów. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku paneli, które zostały już przycięte lub zamontowane. Aby zapewnić jednolitość koloru i wzoru, montaż należy przeprowadzić wyłącznie przy użyciu paneli z tej samej partii produkcyjnej. Pudełka z panelami należy przechowywać w małych, równych stosach (maksymalnie 10 pudełek w stosie), z dala od bezpośredniego światła słonecznego, grzejników i otworów wentylacyjnych.




B.2 AKLIMATYZACJA

Płytki iD Tilt należy aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w pomieszczeniu, w którym mają zostać położone zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.



B.3 TEMPERATURA POKOJOWA


Aby zapewnić prawidłowe zachowanie produktu, iD Tilt należy instalować w temperaturze pokojowej, mieszczącej się w zakresie od 15°C do 25°C. Temperatura podłoża, na którym ma zostać zamontowany produkt,



nie może być niższa niż 10°C. W przypadku niespełnienia tego warunku nie będziemy mogli uwzględnić żadnych roszczeń reklamacyjnych.



B.4 SZCZEGÓLNY PRZYPADEK NARAŻENIA NA SŁOŃCE

W razie narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego (duże przeszklenia, ogród zimowy itp.) okna powinny być zasłonięte zasłonami, roletami lub innymi odpowiednimi środkami ochrony. W przeciwnym razie całą wykładzinę podłogową należy zabezpieczyć odpowiednim klejem, np. dwuskładnikowym klejem poliuretanowym (PU) lub klejem hybrydowym. Zapoznaj się z listą klejów Tarkett i instrukcjami producenta.



B.5 PODŁOŻE

Przygotuj powierzchnię zgodnie z normami obowiązującymi w Twoim kraju. Powierzchnia musi być równa, twarda i nienarażona na wzrost wilgotności. Dozwolone podłoża wymieniono w dalszej części. Maksymalna tolerancja płaskości wynosi 3 mm na długości 2 m. Zasadniczo doradzamy usunięcie wszelkich pokryć podłogowych.



Zalecamy odstąpienie od montażu wykładziny iD Tilt, gdy:

- Powierzchnia jest znacząco nierówna (przekracza tolerancje obowiązujących norm).
- Na podłożu są widoczne pęknięcia.
- Podłoże nie jest dostatecznie suche.
- Podłoże jest niewystarczająco twarde, zbyt porowate lub zbyt szorstkie.
- Podłoże jest zabrudzone (np. farbą, olejem, woskiem lub pokostem).
- Istnieje różnica poziomów między podłożem a innymi elementami konstrukcji.

www.tarkett.pl

 **Tarkett**

iD Tilt

- Temperatura podłoża jest niższa niż 10°C.
- Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C lub wyższa niż 25°C.


DOZWOLONE PODŁOŻA

- Żywica lub podobna twarda powłoka.
- Nierówne jاستrychy: nowe oraz po renowacji.
- Przemysłowe płytki ceramiczne z fugami o maks. parametrach 4 × 1 mm oraz niewypięzowaniem wynoszącym maksymalnie 1 mm.

C – MONTAŻ

C.1 KIERUNEK MONTAŻU

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie ocenić stan materiału. W przypadku stwierdzenia wad powierzchniowych lub uszkodzeń mechanicznych należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Jeśli mimo widocznych usterek materiał zostanie zamontowany, ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane. Następnie należy określić sposób układania, uwzględniając kształt pomieszczenia oraz wzór, jaki ma zostać ułożony.



Ważne! Przed ułożeniem pierwszych rzędów sprawdź, czy:


- płytki docięte przy ścianach mają więcej niż 20 cm szerokości;
- płytki docięte przy otworach drzwiowych mają nie mniej niż 30 cm.

Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy układać panele zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na spodzie produktu – patrz schemat.

W przypadku wzoru drewnianego montaż można wykonać w układzie szachownicy lub w jednym kierunku, w zależności od założeń estetycznych.


C.2 WYŚRODKOWANIE MONTAŻU POPRZEC ZNALEZIENIE ŚRODKA I ODBICIE SZNURKA

Aby rozplanować ułożenie płytek, należy najpierw ustalić środek głównego prostokąta. Znajdź ten sam punkt na przeciwległej ścianie. Odbij sznurek traserski między tymi punktami, aby zaznaczyć linię środkową na podłodze. Następnie zmierz wzdłuż zaznaczonej linii środkowej, aby znaleźć środek pomieszczenia. W punkcie środkowym zaznacz linię biegnącą w poprzek pomieszczenia, prostopadle do pierwszej linii.



C.3 KOREKTA LINII PROWADZĄCYCH


Ułóż na sucho rząd płytek od linii środkowej do ściany bocznej, aby ustalić wolną przestrzeń do krawędzi. Jeśli pozostała przestrzeń jest zbyt mała, odsuń punkt początkowy od linii środkowej (nowa linia prowadząca w kolorze zielonym na rysunku). Powtórz tę samą procedurę wzdłuż pomieszczenia.



W razie potrzeby można to łatwo obliczyć na podstawie wymiarów pomieszczenia bez użycia płytek. Jeśli zostanie podjęta decyzja o odsunięciu środkowego rzędu płytek od jednej lub obu linii środkowych, dodatkowe linie prowadzące powinny zostać odbite na podłodze w odległości połowy szerokości płytki względem jednej lub obu linii środkowych – zależnie od potrzeb.

C.4. MONTAŻ PŁYTEK

Ułóż pierwszy rząd płytek wzdłuż wyznaczonej linii środkowej i układaj kolejne rzędy, traktując pierwszy jako rząd odniesienia. Krok po kroku układaj kolejne ćwiartki.




Za pomocą pobijaka wykonuj połączenia na „jaskółczy ogon” między płytkami od narożnika do krawędzi. Za pomocą odpowiednich elementów dystansowych zachowaj obwodową szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 5 mm.

WSKAZÓWKA: Użyj ścinków jako elementów dystansowych. Zachowaj także odstęp 5 mm wokół wszelkich elementów konstrukcyjnych, takich jak rury, ościeżnice drzwi itp. Zasadniczo szczelina dylatacyjna nie powinna być wypełniona silikonem, kablami ani innymi przedmiotami.

C.5 DOCINANIE PRZY KRAWĘDZI

Aby dociąć płytkę krawędziową, należy ułożyć ją na uprzednio położonej płytce (1+2). Połóż na niej kolejną płytkę, tak aby dotykała ściany (3). Zaznacz linię cięcia płytki krawędziowej wzdłuż krawędzi ostatniej płytki (4). Przetnij materiał nożem wzdłuż zaznaczonej linii. Zagnij płytkę, aby oddzielić odcięty fragment.




Umieść dociętą płytkę krawędziową

w miejscu docelowym (5), upewniwszy się, że zachowana została szczelina dylatacyjna o szerokości 5 mm.

C.6 PROFILE DYLATACYJNE W POMIESZCZENIACH


Na całym obwodzie pomieszczenia i przy wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości 5 mm. W przypadku pomieszczeń o powierzchni maksymalnie 150 m² bez zakłóceń możliwy jest montaż ciągły. Powyżej tych wymiarów należy zastosować profil dylatacyjny.



iD Tilt

Listwy przypodłogowe, profile przejściowe ani profile końcowe nie mogą być przytwierdzone do podłogi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.




WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA MONTAŻU

- Usuń wszystkie elementy dystansowe.
- Przed zamontowaniem listew przypodłogowych lub profili usuń wszystkie ścinki i resztki ze szczelin dylatacyjnych.
- Płytki iD Tilt nie mogą być przytwierdzone na stałe do podłoża, podkładu, mebli czy innych elementów.

D – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI MONTAŻU

D.1 SZCZEGÓLNY PRZYPADEK NARAŻENIA NA SŁOŃCE


W razie narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego okna powinny być zasłonięte zasłonami, roletami lub innymi odpowiednimi środkami ochrony. W przeciwnym razie całą wykładzinę podłogową należy zabezpieczyć odpowiednim klejem, np. dwuskładnikowym klejem poliuretanowym (PU) lub klejem hybrydowym.



Zapoznaj się z listą klejów Tarkett i instrukcjami producenta.

D.2 SZCZEGÓLNY PRZYPADEK CIĘŻKICH MEBLI

Ciężki sprzęt (zabudowy kuchenne, regały itp.) należy ustawić najpierw; nie należy stawiać tego rodzaju przedmiotów na płytkach iD Tilt. Zachowaj szczelinę dylatacyjną o szerokości 5 mm wokół sprzętu lub nóżek mebli.



D.3 SZCZEGÓLNY PRZYPADEK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Pod lodówkami i zamrażarkami należy zastosować klej dwuskładnikowy (poliuretanowy lub epoksydowy), tak aby zabezpieczyć montaż i uniemożliwić przenikanie wody w razie awarii zasilania lub wycieku wody.

E – ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA OBCIĄŻENIA STATYCZNE

Maksymalne skoncentrowane obciążenie na punkt kontaktu (kg)	600 kg
Maksymalny nacisk na rozwiązanie podłogowe (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE

Typ kółka		Poliuretan lub porównywalna twardość
Charakterystyka przemieszczanych urządzeń	Nacisk kontaktowy	<40 kg/cm ³
	Masa całkowita	<600 kg
	Prędkość	<5 km/godz.
	Przykładowe urządzenia	Ręczny wózek transportowy, ręczny lub elektryczny wózek paletowy z operatorem na pokładzie o udźwigu znamionowym 1300 kg

* Tego typu urządzeń nie należy pozostawiać na płytkach w stanie bezczynności, ponieważ grozi to przebarwieniem. Należy z nich korzystać tylko do uzupełniania zapasów na półkach.

WAŻNE ZAGADNIENIA DO UWZGLĘDNIENIA

- Urządzenia transportujące napędzane elektrycznie lub spalinowo mogą powodować uszkodzenia wywołane rozgrzaniem powierzchni w wyniku poślizgu kół. Zalecane jest korzystanie z urządzeń odpowiednich do materiału wykładziny podłogowej (np. urządzeń wyposażonych w systemy antypoślizgowe). Koła tandemowe są traktowane jako koła pojedyncze, gdy odległość między nimi (odległość od środka lub szerokość bieżni) wynosi <20 cm.
- Wykluczone jest użycie kół metalowych.
- Ze względu na szeroki wybór urządzeń transportujących, konsoli i sprzętu do czyszczenia maszynowego należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki. Dlatego ważne jest, aby znać geometrię nóżek konsoli, typ i konfigurację kół (pojedyncze lub podwójne), wartości twardości i sposób obsługi (z operatorem lub bez operatora na pokładzie, prędkość, przyspieszenie i tryb hamowania).

ID Tilt

F – CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

F.1 ZABEZPIECZENIE MONTAŻU


Jeśli po zakończeniu montażu mają być prowadzone roboty budowlane, należy zawsze zabezpieczyć wykładzinę płytami pilśniowymi, sklejką lub matą TarkoProtect. Nie stosować taśmy malarskiej i klejącej bezpośrednio na wykładzinie.

F.2 CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE

Przed oddaniem nowo położonej wykładziny do eksploatacji zawsze zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia pomontażowego.

Lekko zabrudzone podłogi: odkurzyć, zamieść lub przemyć wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz.

W przypadku dużych powierzchni efektywnym rozwiązaniem może być użycie maszyny czyszczącej.




Uwaga: mimo że firma Tarkett może zalecać stosowanie określonych rodzajów klejów, mas poziomujących i izolacji przeciwwilgociowych, jednak nie odpowiada za ich jakość ani sposób użycia. Nie możemy zagwarantować, że lista wymienionych produktów i producentów jest kompletna i aktualna. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie tych produktów z jej produktami. Producent kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonawca prac ponoszą wyłączną odpowiedzialność za to, czy użyte produkty są odpowiednie do danego zastosowania i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

G – AKCESORIA

G.1 ŁĄCZENIE Z WYKŁADZINAMI LVT CLICK O GRUBOŚCI 5 MM


W przypadku montażu z łączeniem z wykładziną Tarkett LVT Click o grubości 5 mm spoiny można spawać. Oba produkty są układane na styk, a spoina jest frezowana i zgrzewana na gorąco sznurem spawalniczym Tarkett 5 mm. Sznur będzie docinany w 2 etapach.



Frezowanie należy wykonać za pomocą elektronarzędzia z ostrzem w kształcie litery „U”; dla dowolnego sznura spawalniczego o średnicy 5 mm szerokość żłobienia powinna wynosić 4,3 mm, a głębokość 2 mm.


G.2 PROFILE PRZEJŚCIOWE

Aby uzyskać szczelinę dylatacyjną między obszarami lub wprowadzić zmianę produktu, należy zainstalować profil przejściowy przed montażem płytek iD Tilt. Profil jest mocowany śrubami do podłoża.




G.3 RAMPY

Aby zniwelować różnicę poziomów, można zastosować profil rampowy. Akcesorium może być również używane do tworzenia wysp lub z matami.




G.4 PROFILE ZAKOŃCZENIOWE

Aby zakończyć montaż w pobliżu płytek ceramicznych lub ościeżnicy okiennej, można użyć profilu zakończeniowego, który zapewni estetyczną szczelinę dylatacyjną o szerokości 5–10 mm.



G.5 LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Na koniec montażu należy wprowadzić aluminiową listwę przypodłogową, która zapewni ochronę ściany i eleganckie wykończenie. Aby przymocować listwę przypodłogową do ściany, użyj kleju budowlanego nanoszonego za pomocą pistoletu.



iD Tilt

664 × 664 mm

TARKETT INTERLOCKING TILES

07/2025

Guia de
instalação

A – FERRAMENTAS PARA A INSTALAÇÃO


- Macete de borracha de cabeça branca e talocha
- Luvas de protecção
- Régua desdobrável/fita métrica
- Lápis/esquadro
- Espaçadores de 5 mm
- Serra pendular ou serra de mesa



B – PREPARAÇÃO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DA INSTALAÇÃO


B.1 VERIFICAÇÃO DO MATERIAL

Para garantir um acabamento da mais alta qualidade, inspecione todos os painéis sob iluminação adequada antes da instalação. Quaisquer mosaicos exibindo visíveis desvios além das tolerâncias aceites – como variações de altura, brilho, dimensões ou cor – devem ser deixados de lado e serão substituídos sem custo adicional. Não é possível fazer reclamações sobre produtos que foram cortados ou dispostos. A instalação deve ser feita utilizando o mesmo lote de produção para garantir a uniformidade de cor e design. Armazene as caixas em pilhas pequenas (máx. 10 caixas de altura) e organizadas, longe da luz solar direta, aquecedores ou saídas de ar.




B.2 ACLIMATIZAÇÃO

O iD Tilt deve ser aclimatizado durante pelo menos 48 horas nas divisões onde será instalado, de acordo com as condições detalhadas a seguir.




B.3 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE

Para garantir o perfeito funcionamento do produto, o iD Tilt deve ser instalado em temperatura ambiente, entre 15 °C e 25 °C. A temperatura do substrato onde o produto será instalado não deve ser inferior a 10 °C. Sem considerar este parâmetro, não poderemos respaldar nenhuma reclamação.



B.4 CASO ESPECÍFICO DE EXPOSIÇÃO SOLAR



Em caso de exposição à luz solar directa (janelas de vidro de grandes dimensões, alpendre, etc.), as janelas devem ser obscurecidas por cortinas, persianas ou outras protecções adequadas. Caso contrário, aplique uma cola adequada em todo o pavimento, por exemplo, cola de poliuretano (PU) de duas partes ou cola híbrida.



Consulte a lista de colas da Tarkett e as instruções do fabricante.

B.5 ESTADO DO SUBSTRATO

Prepare a superfície de acordo com as normas em vigor. A superfície deve estar nivelada, firme e não exposta a humidade ascendente. Verifique os substratos permitidos mencionados a seguir. A tolerância máxima de nivelamento é de 3 mm sob régua de metal de 2 m. Recomenda-se que todos os revestimentos do pavimento existentes sejam removidos por princípio.



Aconselhamos não prosseguir com a instalação do iD Tilt caso verifique o seguinte:

- Áreas irregulares significativas (acima dos padrões de nivelamento).
- Fissuras no substrato.
- Substrato insuficientemente seco.
- Superfície insuficientemente firme, demasiado porosa ou demasiado áspera.
- Superfície contaminada (p. ex., com óleo, cera, verniz ou resíduos de tinta).
- Diferença de nível entre a base e outros elementos estruturais.



www.tarkett.com

 **Tarkett**

iD Tilt

- Temperatura desadequada do substrato (inferior a 10 °C).
- Temperatura ambiente inferior a 15 °C ou superior a 25 °C.


SUBSTRATOS PERMITIDOS

- Resina ou revestimento duro semelhante.
- Contrapiso liso: novo ou retrabalhado.
- Mosaicos de cerâmica industriais com juntas máximas de 4 x 1 mm: o limite de desnivelamento é, no máximo, 1 mm.

C – INSTALAÇÃO

C.1 DIRECÇÃO DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, avalie visualmente o material. Se você encontrar defeitos na superfície ou danos mecânicos, entre em contato com seu representante de vendas local. Na situação em que, apesar dos defeitos visíveis, o material for instalado, reclamações não serão consideradas posteriormente. Em seguida, determine o tipo de assentamento levando em consideração o formato do ambiente e o desenho a ser assentado.




Importante! Antes de colocar as primeiras filas de mosaicos, certifique-se do seguinte:

- os mosaicos cortados mais próximos das paredes têm mais de 20 cm de largura;
- nas portas, os mosaicos cortados não têm menos de 30 cm.

Garanta a instalação correta seguindo a direção indicada pelas setas na parte inferior – consulte o diagrama. Para design de madeira, instale um padrão xadrez ou na mesma direção, de acordo com a referência estética.


C.2 DETERMINAR O CENTRO E TRAÇAR LINHAS PARA CENTRAR A INSTALAÇÃO

Para alinhar a área abrangida, determine primeiro o centro do retângulo principal. Localize o mesmo ponto na parede oposta. Trace uma linha a giz entre estes pontos para assinalar a linha central no chão. Em seguida, meça o comprimento desta linha central para encontrar o centro da divisão. No ponto central, trace uma linha ao longo da divisão, perpendicular à primeira linha.



C.3 AJUSTAR AS LINHAS-GUIA

Coloque uma fila de mosaicos a seco, desde a linha central até à parede lateral, para definir o espaço restante para o bordo. Se o bordo resultante for demasiado pequeno, mova o ponto de partida o suficiente para que este fique mesmo ao lado da linha central (nova linha-guia a verde no esquema). Repita o mesmo procedimento no sentido longitudinal da divisão.




Este cálculo pode ser feito facilmente a partir das dimensões da divisão sem usar mosaicos, se preferir. Caso opte por ter a fila central de mosaicos ao lado de uma ou ambas as linhas centrais, devem ser colocadas linhas-guia adicionais no chão, com a largura de meio mosaico do lado de uma ou ambas as linhas centrais, conforme necessário.

C.4. INSTALAÇÃO DOS MOSAICOS

Coloque a primeira linha de mosaicos ao longo da linha central traçada e continue com as outras linhas, utilizando a primeira como referência e avançando passo a passo, em cada secção (quarto) da divisão.

Utilize um martelo anti-ressalto para unir os encaixes entrelaçados desde o canto às extremidades. Com um espaçador adequado, crie uma folga de expansão com pelo menos 5 mm de largura ao longo de todo o perímetro.




DICA: Utilize aparas de pavimento como espaçadores. Mantenha também uma distância de 5 mm em relação a todas as estruturas e equipamentos na divisão, como tubagens, ombreiras de portas, etc. Em princípio, esta junta de expansão não deve ser preenchida com silicone, cabos eléctricos ou outros objectos.

C.5 RECORTAR O BORDO


Para cortar um mosaico ajustando-o às extremidades, coloque-o sobre o mosaico instalado anteriormente (1+2). Coloque outro mosaico por cima, em contacto com a parede (3). Marque o mosaico que será cortado usando o último como guia (4).

Corte a superfície ao longo da marca com um ferramenta de corte. Dobre o mosaico para terminar o corte. Coloque o mosaico na devida posição (5) e verifique se se mantém a folga de expansão de 5 mm.



C.6 PERFIS DE EXPANSÃO NA ÁREA


É necessária uma folga de expansão de 5 mm de largura ao longo de todo o perímetro e de todos os acessórios na divisão. As divisões com uma área ininterrupta de, no máximo, 150 m² podem beneficiar de uma instalação sem juntas. Acima destas dimensões, deve ser utilizado um perfil de expansão.



iD Tilt

Ao instalar rodapés, perfis de transição ou perfis de extremidade, os rodapés ou perfis nunca devem ser fixados ao pavimento.

Contacte o seu representante da Tarkett caso pretenda mais informações sobre este tema.




INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO

- Remova todos os espaçadores.
- Antes do final da instalação dos rodapés e perfis, os resíduos e outros desperdícios devem ser removidos das juntas de expansão.
- O iD Tilt normalmente não deve ser bloqueado ou fixado ao substrato, à sub-base, ao mobiliário ou a outros acessórios.

D – CASOS ESPECÍFICOS DE INSTALAÇÃO

D.1 CASO ESPECÍFICO DE EXPOSIÇÃO SOLAR


Em caso de exposição à luz solar directa, as janelas devem ser obscurecidas por cortinas, persianas ou outras protecções adequadas. Caso contrário, utilize uma cola adequada para fixar todo o pavimento, por exemplo, cola de poliuretano (PU) de duas partes ou cola híbrida.



Consulte a lista de colas da Tarkett e as instruções do fabricante.

D.2 CASO ESPECÍFICO DE MOBILIÁRIO PESADO

O equipamento pesado (ilhas de cozinha, prateleiras, etc.) deve ser instalado primeiro, sem ser colocado sobre o iD Tilt e respeitando a folga de expansão de 5 mm em volta do equipamento ou dos pés do mobiliário.



D.3 CASO ESPECÍFICO DE ÁREAS REFRIGERADAS

Por baixo do frigorífico e do congelador, aplique uma cola de dois componentes (PU ou epóxi) para fixar a instalação e evitar qualquer penetração de água em caso de falha de energia ou fuga de água.

E – RESISTÊNCIA A CARGAS

CARGAS ESTÁTICAS

Carga concentrada máxima por ponto de contacto (kg)	600 kg
Carga pontual máxima (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

CARGAS DINÂMICAS

Tipo de roda		Poliuretano ou com rigidez equivalente
Características dos equipamentos com rodas	Pressão de contacto	<40 kg/cm ³
	Peso total com carga	<600 kg
	Velocidade	<5 km/h
	Exemplos de equipamento	Carro manual, porta-paletes manual ou eléctrico com motorista correspondente, com capacidade de carga nominal de 1300 kg

* Este tipo de máquina não deve ser deixado em cima dos mosaicos quando inactivo deve ser utilizado apenas para reabastecer prateleiras, de modo a evitar a migração de borracha.

ASPETOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

- As máquinas de manuseamento de alimentação eléctrica ou térmica podem causar danos relacionados com o aquecimento devido à patinagem das rodas. É aconselhável assegurar que o equipamento é adequado para a estrutura do pavimento (por exemplo: maquinaria equipada com um sistema antiderrapagem) As rodas emparelhadas são contadas como uma roda única quando a distância entre elas (distância entre eixos) é <20 cm.
- Excluem-se as rodas de metal.
- Devido à ampla selecção de máquinas de manuseamento, consolas e lavadoras de pavimento disponíveis, é necessário ter em conta os vários factores listados acima. Por este motivo, é importante conhecer a geometria das pernas da consola, o tipo e a configuração das rodas (simples ou duplas), os valores de rigidez e o método de manuseamento (com ou sem operador a bordo, velocidade, aceleração e modo de travagem).

iD Tilt


D – LIMPEZA E MANUTENÇÃO

F.1 PROTECÇÃO DA INSTALAÇÃO

Se forem realizados trabalhos de construção após a instalação, o pavimento deve ser sempre protegido cobrindo-o com painéis duros, contraplacado ou TarkoProtect. A fita adesiva de pintura não deve ser fixada directamente no pavimento.

F.2 LIMPEZA INICIAL DO LOCAL

É recomendada uma limpeza inicial do local sempre antes de o novo pavimento ser aplicado. Em pisos pouco sujos: aspirar, varrer ou passar uma mopa húmida na área para remover sujidade solta e pó acumulados. Uma máquina combinada é muito eficaz para grandes áreas.




Nota: Embora a Tarkett possa listar uma selecção de fabricantes de colas, compostos de nivelamento e membranas de impermeabilização de superfície, não damos qualquer garantia pelos produtos listados. A lista de produtos e fabricantes não é garantidamente completa ou actual. A Tarkett não aceita qualquer responsabilidade se algum destes produtos não apresentar o devido desempenho em conjunto com qualquer um dos seus produtos. É da responsabilidade do fabricante da cola, da massa de regularização e da membrana de impermeabilização, assim como do empreiteiro responsável pela colocação do pavimento, assegurar que os produtos utilizados são apropriados para utilização e que são aplicados de acordo com as recomendações do fabricante. Em caso de dúvidas ou se forem necessários quaisquer esclarecimentos, contacte o seu representante local da Tarkett para mais informações.

G – ACESSÓRIOS

G.1 UNIÕES COM CLICK LVT 5 mm


Em caso de instalação adjacente ao Click LVT de 5 mm da Tarkett, as juntas podem ser soldadas a quente. Ambos os produtos serão unidos com juntas listas, a junta será ranhurada e soldada a quente com uma vareta de soldadura Tarkett de 5 mm. A vareta será cortada em 2 passos.



As ranhuras devem ser realizadas utilizando uma ferramenta eléctrica com uma lâmina em forma de "U"; para qualquer vareta de soldadura de 5 mm de diâmetro, a largura da fresa deve ser de 4,3 mm e a profundidade máxima de 2 mm.


G.2 PERFIS DE TRANSIÇÃO

Para criar uma junta de expansão entre áreas ou para mudar de um produto para outro, instale um perfil de transição antes da instalação do iD Tilt. Este perfil é fixado ao substrato com parafusos.



G.3 RAMPAS

É possível instalar um perfil de rampa para reduzir a diferença de nível. O acessório também pode ser utilizado para criar ilhas ou áreas para limpar o calçado.




G.4 PERFIS DE ACABAMENTO

Para terminar a instalação perto de mosaicos de cerâmica ou caixilhos de janelas, é possível utilizar um perfil de paragem que garantirá a junta de expansão de 5-10 mm com um acabamento estético.



G.5 RODAPÉS

Para finalizar a instalação, instale rodapés de alumínio que proporcionarão uma boa protecção das paredes de caves e um acabamento elegante. Utilize uma cola de construção aplicada com pistola de calafetagem espalhada no tardo do rodapé e fixe-o à parede.



iD Tilt

664 × 664 mm


DIELCE TARKETT ZAPADAJÚCE DO SEBA

07/2025

Návod na
inštaláciu

A – NÁSTROJE NA INŠTALÁCIU


- Gumové kladivo s bielou hlavou a doklepávací blok
- Ochranné rukavice
- Skladací meter/meracie pásmo
- Ceruzka/príložník
- Dištančné klíny 5 mm
- Priamočiara píla alebo stolová píla



B – PRÍPRAVA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED INŠTALÁCIU


B.1 KONTROLA TOVARU

Pre zaistenie najvyššej kvality povrchovej úpravy skontrolujte všetky panely pred inštaláciou pri vhodnom osvetlení. Akékoľvek viditeľné dosky Odchýlky nad rámec akceptovaných tolerancií – ako sú odchýlky vo výške, lesku, rozmeroch alebo farbe – by sa mali vyčleniť a budú nahradené bez dodatočných nákladov. Reklamácie nemožno uplatňovať na tovar, ktorý bol narezaný na mieru alebo položený. Inštalácia musí byť vykonaná s použitím rovnakej výrobnéj šarže, aby sa zaručila jednotnosť farby a dizajnu. Krabice skladujte v malých úhľadných kôpkach (max. 10 krabíc vysokých) mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, ohrievačov alebo vetracích otvorov.




B.2 AKLIMATIZÁCIA

Dielce iD Tilt sa musia minimálne 48 hodín aklimatizovať v miestnostiach, kde sa budú inštalovať, za nižšie uvedených podmienok.




B.3 PODMIENKY IZBOVEJ TEPLoty

Pre zabezpečenie bezchybného správania sa produktu by sa mal iD Tilt inštalovať pri izbovej teplote medzi 15 °C a 25 °C. Teplota podkladu, na ktorý sa má produkt inštalovať, nesmie byť nižšia ako 10 °C. Bez zohľadnenia tohto parametra nebudeme môcť uplatniť žiadnu reklamáciu.



B.4 OSOBITÝ PRÍPAD VYSTAVENIA SLNKU


Pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu (veľké sklenené okná, zimná záhrada a pod.) by okná mali byť zakryté závesmi, žalúziami alebo inou vhodnou ochranou. V opačnom prípade ošetríte celú podlahovú krytinu vhodným lepidlom, napríklad dvojzložkovým polyuretánovým (PU) lepidlom alebo hybridným lepidlom.



Pozrite si zoznam lepidiel spoločnosti Tarkett a pokyny výrobcu.


B.5 VLASTNOSTI PODKLADU

Prípravte povrch v súlade s platnými normami vo svojej krajine. Podklad musí byť rovný, pevný a nesmie byť vystavený stúpajúcej vlhkosti. Povolene podklady nájdete nižšie. Maximálna tolerancia rovinnosti je 3 mm pri 2 m kovovom pravítku. Spravidla sa odporúča odstrániť všetky podlahové krytiny.



Inštaláciu dielcov iD Tilt neodporúčame v týchto prípadoch:

- Výrazne nerovné plochy (nad rámec noriem rovinnosti platných v príslušných krajinách).
- Praskliny v podklade.
- Nedostatočne vysušený podklad.
- Nedostatočne pevný, porézny alebo drsný podklad.
- Znečistený podklad (napr. olejom, voskom, lakom alebo zvyškami náteru).
- Rozdiel vo výške medzi povrchom podkladu a nadväzujúcimi stavebnými prvkami.
- Nevyhovujúca teplota podkladu (pod 10 °C).
- Izbové teploty nižšie ako 15 °C alebo vyššie ako 25 °C.



ID Tilt

POVOLENÉ PODKLADY

- Živica alebo podobný tvrdý náter.
- Nerovné potery: nové alebo vynovené.
- Priemyselné keramické dlaždice s maximálnymi spojmi 4×1 mm, limit mimo úrovne je maximálne 1 mm.

C – INŠTALÁCIA

C.1 SMER INŠTALÁCIE

Pred začatím inštalácie vizuálne skontrolujte materiál. Ak zistíte povrchové chyby alebo mechanické poškodenie, kontaktujte miestneho obchodného zástupcu. V prípade, že aj napriek viditeľným chybám je materiál nainštalovaný, reklamácie nebudú následne brané do úvahy. Potom určte typ pokládky s ohľadom na tvar miestnosti a dizajn, ktorý sa má položiť.

Dôležité! Pred položením prvých radov skontrolujte, či:

- rezané dielce najbližšie k stenám majú šírku viac ako 20 cm;
- pri dverách nie sú rezané dielce kratšie ako 30 cm.

Správnu inštaláciu zabezpečte podľa smeru vyznačeného šípkami na spodnej strane – pozrite si diagram.




V prípade dreveného dizajnu nainštalujte šachovnicový vzor alebo rovnaký smer podľa estetického hľadiska.

C.2 VYCENTROVANIE INŠTALÁCIE, NÁJDENIE STREDU A VYZNAČENIE ČIAR

Aby ste si ohraničili oblasť, ktorá sa má pokryť, najprv vyhľadajte stred hlavného obdĺžnika. Nájdite ten istý bod na opačnej stene. Kriedou vyznačte medzi týmito bodmi čiaru – takto označíte na podlahe stredovú čiaru. Potom túto stredovú čiaru odmerajte a na základe toho nájdite stred miestnosti. Od stredového bodu vyznačte cez miestnosť čiaru presne v pravom uhle k prvej čiare.

C.3 PRISPÔBOBENIE VODIACICH ČIAR


Uložte nasucho rad dielcov od stredovej čiar k bočnej stene, aby ste zistili, koľko priestoru ostane na okraji. Ak je výsledný okraj príliš malý, presuňte počiatočný bod tak, aby ním prechádzala stredová čiaru (nová vodiaca čiaru zelenej farby na nákrese). Rovnaký postup zopakujte aj v druhom smere pozdĺž miestnosti.



Ak je to pre vás jednoduchšie, dá sa to spraviť aj bez použitia dielcov jednoduchým výpočtom z rozmerov miestnosti. Ak sa rozhodnete, že stredový rad dielcov bude prechádzať jednou stredovou čiarou alebo oboma stredovými čiarami, podľa potreby sa na podlahu vyznačia ďalšie vodiace čiaru na polovicu šírky dielcov na jednej strane jednej stredovej čiaru alebo oboch stredových čiar.

C.4. INŠTALÁCIA DIELCOV


Umiestnite prvý rad dielcov pozdĺž vyznačenej stredovej čiaru a pokračujte s ďalšími radmi, pričom prvý rad bude smerodajný. Pokračujte krok za krokom po jednotlivých štvrtinách. Na rybinové spojenie od rohu smerom k okrajom použite kladivo tlmiace nárazy. Použite vhodné dištančné kliny a vytvorte po celom obvode dilatačnú medzeru so šírkou 5 mm.



TIP: Namiesto dištančných klinov môžete použiť odrezky podlahy. Dodržujte dilatačnú medzeru 5 mm od všetkého vstavaného vybavenia v miestnosti, ako sú napr. rúry, dverné rámy atď. Táto dilatačná medzera sa v zásade nesmie vyplňať silikónom, elektrickými káblami ani inými predmetmi.


C.5 POUŽITIE REZANÝCH DIELCOV NA OKRAJI

Ak si chcete pripraviť dielec, ktorý pôjde na okraj, položte dielec, z ktorého budete rezať, nad posledný uložený dielec (obr. 1 + 2). Naň položte ďalší dielec tak, aby sa dotýkal steny (obr. 3). Označte hranu rezu na dieleci, z ktorého chcete odrezať časť, ktorá pôjde na okraj, pričom ako vodidlo použijete vrchný dielec (obr. 4). Pomocou rezačky odrežte potrebnú časť pozdĺž označenej čiaru. Na dokončenie rezu dielec ohnite. Zrezaný okrajový dielec umiestnite na dané miesto (obr. 5) a skontrolujte, či ste ponechali dilatačnú medzeru so šírkou 5 mm.



C.6 DILATAČNÉ PROFILY NA VÄČŠÍCH PLOCHÁCH

Nutná je dilatačná medzera so šírkou 5 mm po celom obvode a od všetkého vstavaného vybavenia v miestnosti. Pre miestnosti s neperušovanou plochou max 150 m² môžete využiť bezškárovú inštaláciu. Nad tieto rozmery sa musí použiť dilatačný profil.



iD Tilt

Pri inštalácii soklových líšt, prechodových a ukončovacích profilov myslite na to, že tieto soklové líšty alebo profily sa nesmú nikdy pripevniť k podlahovej krytine.

Ak chcete zistiť viac informácií o tejto téme, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Tarkett.

DÔLEŽITÉ POKYNY NA DOKONČENIE INŠTALÁCIE

- Odstráňte všetky dištančné klíny.
- Pred konečnou inštaláciou soklových líšt alebo profilov sa musia všetky odrezky a iné zbytky odstrániť z dilatačných medzier.
- Dielce iD Tilt sa nesmú pripevňovať na podklad, podložku, k nábytku či inému vstavanému vybaveniu.

D – OSOBITÉ PRÍPADY NA INŠTALÁCIU

D.1 OSOBITÝ PRÍPAD VYSTAVENIA SLNKU

Pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu by okná mali byť zakryté závesmi, žalúziami alebo inou vhodnou ochranou. V opačnom prípade ošetrite celú podlahovú krytinu vhodným lepidlom, napríklad dvojzložkovým polyuretánovým (PU) lepidlom alebo hybridným lepidlom.




Pozrite si zoznam lepidiel spoločnosti Tarkett a pokyny výrobcu.

D.2 OSOBITÝ PRÍPAD ŤAŽKÉHO NÁBYTKU

Ťažké zariadenie (kuchynská linka, police atď....) sa musí namontovať ako prvé a nesmie sa umiestňovať na dielce iD Tilt, pričom sa musí dodržať dilatačná medzera 5 mm okolo zariadenia alebo nôh nábytku.

D.3 OSOBITÝ PRÍPAD CHLADENÝCH OBLASTÍ

Pod chladničku a mrazničku naneste dvojzložkové lepidlo (PU alebo epoxid) na zaistenie inštalácie a zabránenie vniknutiu vody v prípade výpadku napájania alebo úniku vody.



E – ODOLNOSŤ VOČI ZAŤAŽENIU STATICKÉ ZAŤAŽENIE

Maximálne koncentrované zaťaženie na kontaktný bod (kg)	600 kg
Maximálne obmedzenie na podlahe (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE

Typ kolesa		Polyuretán alebo ekvivalentná tvrdosť
Vlastnosti pojazdných zariadení	Styčný tlak	<40 kg/cm ³
	Celková naložená hmotnosť	<600 kg
	Rýchlosť	<5 km/h
	Príklady zariadenia	Ručne ovládaný vozík, ručne ovládaný alebo elektrický paletový vozík so sprievodným vodičom, s menovitou nosnosťou 1 300 kg

* Tento typ stroja by sa nemal ponechať na dielcoch, keď nie je v prevádzke, aby sa zabránilo migrácii farbiva, mal by sa používať len na dopĺňanie políc

DÔLEŽITÉ PRVKY, KTORÉ SA MUSIA ZOHLADNIŤ

- Elektricky alebo tepelne poháňané manipulačné strojové zariadenia môžu spôsobiť škody spôsobené zahrievaním v dôsledku prešmykovania kolies. Odporúča sa zabezpečiť, aby bolo zariadenie vhodné pre štruktúru podlahovej krytiny (napr.: strojové zariadenie vybavené protišmykovým systémom). Párové kolesá sa počítajú ako jedno koleso, keď je vzdialenosť medzi nimi (stredová vzdialenosť alebo koľajnica) <20 cm.
- Kovové kolesá sú vylúčené.
- Vzhľadom na široký výber manipulačných strojov, konzol a podlahových umývacích strojov je potrebné zohľadniť rôzne faktory uvedené vyššie. Z tohto dôvodu je dôležité poznať geometriu nôh konzoly, typ a konfiguráciu kolies (jednoduché alebo dvojité), hodnoty tvrdosti a spôsob manipulácie (s operátorom na palube alebo bez, rýchlosť, zrýchlenie a režim brzdenia).

iD Tilt

D – ČISTENIE A ÚDRŽBA

F.1 OCHRANA INŠTALÁCIE


Ak sa po pokládke budú vykonávať stavebné práce, podlahu je vždy potrebné chrániť zakrytím drevotrieskovou alebo preglejkovou doskou alebo ochrannou fóliou TarkoProtect. Maliarska páska sa nesmie lepiť priamo na podlahu.

F.2 POČIATOČNÉ VYČISTENIE MIESTA

Pred začatím používania novej podlahovej krytiny sa vždy odporúča jej počiatkové vyčistenie.

Ľahko znečistené podlahy: oblasť povysávajte, pozametajte alebo utrite vlhkým mopom, aby ste odstránili voľné nečistoty a stavebný prach.

Kombinovaným podlahovým umývacím strojom sa dajú veľmi efektívne vyčistiť veľké plochy.




Poznámka: Aj keď spoločnosť Tarkett môže uvádzať zoznam výrobcov a typov lepidiel, nivelačných hmôt a povrchových membrán odolných proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Nezaručujeme, že zoznam výrobkov a výrobcov je úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Tarkett nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že niektorý z týchto výrobkov nebude fungovať v spojení s niektorým z jej výrobkov. Za zaistenie vhodnosti použitých výrobkov a ich použitie v súlade s odporúčaniami výrobcov je zodpovedný výrobca lepidla, nivelačnej hmoty a povrchovej membrány odolnej proti vlhkosti a dodávateľ podláh. V prípade pochybností alebo nutnosti objasnenia sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Tarkett, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

G – PRÍSLUŠENSTVO

G.1 PRECHODY S 5 mm CLICK LVT


V prípade inštalácie vedľa podlahy Tarkett 5 mm Click LVT sa môžu spoje zvarať za tepla. Obidva produkty sa nainštalujú na tupo, spoj sa vytvorí drážkou a zvarí sa za tepla pomocou 5 mm zvarovacej šnúry Tarkett. Šnúra sa odreže v 2 krokoch.

Drážkovanie by sa malo vykonávať pomocou elektrického nástroja s ostrým v tvare písmena „U“, pričom šírka frézy pre každú zvarovaciu šnúru s priemerom 5 mm musí byť 4,3 mm a maximálna hĺbka 2 mm.




G.2 PRECHODOVÉ PROFILY

Ak chcete vytvoriť dilatačnú medzeru medzi oblasťami alebo prejsť z jedného produktu na iný, nainštalujte prechodový profil pred inštaláciou iD Tilt. Tento profil sa upevňuje skrutkou v podklade.



G.3 NÁBEH

Na zníženie rozdielu úrovne môžete namontovať nábehový profil. Príslušenstvo sa dá použiť aj na vytvorenie ostrovčekov alebo rohoží.




G.4 UKONČOVACIE PROFILY

Na ukončenie inštalácie v blízkosti keramických dlaždíc alebo okenných rámov môžete použiť ukončovací profil, ktorý zaisťuje 5 – 10 mm dilatačnú medzeru s estetickým povrchom.



G.5 SOKLOVÉ LIŠTY

Na dokončenie inštalácie nainštalujte hliníkovú soklovú lištu, ktorá poskytne silnú ochranu steny a elegantnú povrchovú úpravu. Použite stavebné lepidlo nanosené na podklad soklovej lišty pomocou tesniacej pištole a pripevnite ju k stene.



iD Tilt

664 × 664 mm


TARKETT INTERLOCKING TILES

07/2025

Läggingsan-
visningar

A – VERKTYG


- Gummiklubba med vitt huvud och slagkloss
- Handskar
- Tumstock/måttband
- Blyertspenna och vinkelhake
- 5 mm distanser
- Sticksåg eller bordssåg



B – FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION INFÖR LÄGGNING


B.1 UNDERSÖK MATERIALET

För att säkerställa högsta möjliga finish, inspektera alla paneler under lämplig belysning före installation. Alla skyltar som är synliga. Avvikelse utöver accepterade toleranser – såsom variationer i höjd, glans, mått eller färg – bör åsidosättas och ersättas utan extra kostnad. Reklamation kan inte göras på varor som har kapats eller lagts. Installationen måste göras med samma produktionsbatch för att garantera enhetlighet i färg och design. Förvara lådorna i små prydliga högar (max. 10 lådor höga) borta från direkt solljus, värmelement eller luftventiler.



B.2 ACKLIMATISERING

iD Tilt ska acklimatiseras i minst 48 timmar i rummet där det ska läggas, i enlighet med förhållandena som beskrivs nedan.




B.3 RUMSTEMPERATUR

För att säkerställa att produkten fungerar perfekt bör iD Tilt installeras i rumstemperatur, mellan 15 °C och 25 °C. Temperaturen på undergolvet som produkten ska installeras på får inte vara lägre än 10 °C. Utan att ta hänsyn till denna parameter kan vi inte stödja något påstående.

B.4 SÄRSKILDA FALL AV SOLEXPONERING


Vid direkt solljus (stora glasfönster, vinterträdgård etc.), ska fönstren skymmas av gardiner, persienner eller annat lämpligt skydd. Annars ska hela golvbeläggningen limmas med ett lämpligt lim, t.ex. tvåkomponents polyuretanlim (PU) eller hybridlim.



Se Tarketts limguide och limtillverkarens instruktioner.

B.5 UNDERGOLV

Förbered undergolvet i enlighet med de gällande toleranser. Undergolvet ska vara plant, fast, torrt, rent, och får ej utsättas för tillskjutande fukt. Se tillåtna undergolv nedan. Maximal buktighet är 3 mm under 2 m mätlängd. I princip rekommenderas att alla golvbeläggningar tas bort.



Avbryt installationen av iD Tilt om:

- Det finns stora ojämnheter (som överskrider toleransen för buktighet).
- Det finns sprickor i undergolvet.
- Undergolvet inte är tillräckligt torrt.
- Ytan inte är tillräckligt fast, är alltför porös eller grov.
- Ytan är förorenad (t.ex. olja, vax, lack eller färgrester).
- Det finns nivåskillnader mellan undergolvet och andra konstruktionsdelar.
- För låg undergolvstemperatur (under 10 °C).
- Rumstemperaturen är lägre än 15 °C eller högre än 25 °C.

iD Tilt

TILLÅTNA UNDERLAG

- Epoxy eller liknande hård beläggning.
- Jämna avjämningsmassor, nya eller reoverade.
- Industriella keramiska plattor med fogar på max. 4 × 1 mm, ojämnheten är begränsad till maximalt 1 mm.

C – LÄGGNING

C.1 LÄGGNINGSRIKTNING

Innan installationen påbörjas, gör en visuell bedömning av materialet. Om du upptäcker ytfel eller mekaniska skador, kontakta din lokala återförsäljare. I de fall där materialet, trots synliga defekter, installeras, kommer reklamationer inte att beaktas i efterhand. Bestäm sedan vilken typ av läggning som ska göras med hänsyn till rummets form och den design som ska läggas.

Obs! Kontrollera följande innan första raden av plattor läggs:

- att kapade plattor mot väggen är minst 20 cm breda,
- att kapade plattor vid dörröppningar är minst 30 cm.

Säkerställ korrekt installation genom att följa riktningen som anges av pilarna på undersidan – se diagrammet.




För trädesign, installera ett schackrutigt mönster eller samma riktning enligt estetiska referenser.

C.2 CENTRERA LÄGGNINGEN, HITTA CENTRUM OCH SLÅ LINJER

För att kvadrera området som ska läggas, ska centrum av huvudrektangeln hittas. Markera mitten på en vägg, markera sedan samma punkt på motsatt vägg. Använd ett snörslå mellan dessa punkter för att markera mittlinjen på golvet. Mät sedan längs denna mittlinje för att hitta rummets mitt. Markera vid mittpunkten en linje tvärs över rummet i exakt rät vinkel mot den första linjen.

C.3 JUSTERING AV STYRLINJER


Löslägg en plattrad från mittlinjen till sidoväggen för att avgöra hur mycket utrymme som finns kvar för kanten. Om plattan är för liten (<20 cm), flytta startpunkten tillräckligt mycket så att den överlappar mittlinjen (ny styrlinje i grönt i bilden). Upprepa samma moment längs med rummet.



Detta kan enkelt beräknas utifrån rummets mått utan att använda plattor om så önskas. Om den mittersta raden med plattor ska överlappa en eller båda mittlinjerna ska ytterligare styrlinjer markeras på golvet med en halv plattas bredd på ena sidan av en eller båda mittlinjerna efter behov.

C.4. INSTALLATION AV PLATTORNA

Placera den första plattraden längs den markerade mittlinjen och fortsätt med de andra raderna. Använd den första som referens och fortsätt steg för steg, ruta för ruta.




Använd en studsfri gummiklubba för att koppla ihop plattorna, från hörnen och utåt kanterna. Använd en lämplig distans för att skapa en rörelsefog på minst 5 mm runt hela rummet.

TIPS: Använd golvspill som distanser. Behåll också en rörelsefog på 5 mm till alla fasta installationer i rummet, såsom rör, dörrkarmar osv. Placera inga kablar, silikon eller andra föremål i fogarna.


C.5 PASSNING AV KANTPLATTOR

För att skära en kantplatta, placera en platta över den tidigare installerade (1+2). Lägga en till platta ovanpå den, i kontakt med väggen (3). Markera kantplattan med den översta som guide (4). Skär ytan längs markeringen med en kniv. Böj plattan för att slutföra kapningen. Placera den kapade kantplattan där den ska vara (5) och kontrollera att rörelsefogen är 5 mm.



C.6 EXPANSIONSPROFILER INOM GOLVYTAN

Det måste finnas en rörelsefog på 5 mm längs hela golvytans omkrets, samt runt alla fasta installationer i rummet. Rum med en sammanhållen yta på högst 150 m² kan med fördel läggas fogfritt. För större ytor än så måste expansionsprofil användas.



iD Tilt

När golvssocklar, övergångs- eller avslutningslister installeras får dessa aldrig förankras i golvbeläggningen.

Kontakta din Tarkett-representant för mer information.

VIKTIG INFORMATION OM SLUTFÖRANDET AV LÄGGNINGEN

- Avlägsna alla distanser.
- Före den slutliga installationen av golvssocklar eller lister ska spill och annat skräp tas bort från rörelsefogar.
- iD Tilt får aldrig blockeras eller förankras i undergolvet, underlaget, möbler eller annan inredning.

D – SPECIFIKA FALL FÖR INSTALLATION

D.1 SÄRSKILDA FALL AV SOLEXPONERING

Vid direkt solljus bör fönstren skymmas av gardiner, persienner eller annat lämpligt skydd. Annars ska hela golvbeläggningen installeras med ett lämpligt lim, t.ex. tvåkomponents polyuretanlim (PU) eller hybridlim.




Se Tarketts limguide och limtillverkarens instruktioner.

D.2 SPECIFIKT FÖR TUNGA MÖBLER

Tung utrustning (hyllor, skåp, m.m...) ska ställas ut först och inte placeras på iD Tilt. En rörelsefog på 5 mm ska lämnas runt utrustning eller möbelben.

D.3 SPECIFIKT FÖR KYLDA UTRYMMEN / KYL & FRYS

Applicera ett tvåkomponentslim (PU eller epoxy) under kyl och frys för att säkra installationen och undvika att vatten tränger in vid strömavbrott eller vattenläckage.



E – BELASTNINGSBESTÄNDIGHET

STATISK LAST

Maximal koncentrerad last per kontaktpunkt (kg)	600 kg
Maximal belastning på golvet (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

DYNAMISK LAST

Typ av hjul		Polyuretan eller motsvarande hårdhet
Egenskaper för rullande utrustning	Tryck	<40 kg/cm ³
	Total lastvikt	<600 kg
	Hastighet	<5 km/h
	Exempel på utrustning	Manuell vagn, palldragare eller låglyft, med nominell lastkapacitet på 1 300 kg

* Denna typ av maskin bör inte lämnas på plattorna när den inte används. För att förhindra färgmigration ska den endast användas för att fylla på hyllorna

VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ

- Elektriskt drivna hanteringsmaskiner kan orsaka värmerelaterade skador på grund av hjulslirning. Det rekommenderas att säkerställa att utrustningen är lämplig för golvbeläggningens struktur (t.ex. maskiner utrustade med ett antiglidsystem). Kopplade hjulpar räknas som ett enda hjul när avståndet mellan dem (centrumavstånd eller spårvidd) är <20 cm.
- Metallfälgar är undantagna.
- På grund av det stora utbudet av hanteringsmaskiner, konsoler och golvscurmaskiner är det nödvändigt att ta hänsyn till de olika faktorer som anges ovan. Därför är det viktigt att känna till konsolbenens geometri, hjultyp och konfiguration (enkel eller dubbel), hårdhetsvärden och hanteringsmetod (med eller utan operatör ombord, hastighet, acceleration och bromsläge).

iD Tilt

F – RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

F.1 SKYDDSTÄCKNING


Om byggnadsarbeten utförs efter läggningen ska golvet alltid skyddas med spånskiva, plywood, eller TarkoProtect. Tejpa aldrig direkt på golvet.

F.2 BYGGSTÄDNING

En inledande rengöring på platsen rekommenderas alltid innan den nya golvbeläggningen tas i bruk.

Lätt nedsmutsade golv: dammsug, borsta eller våttorka området för att avlägsna löst sittande smuts och byggdamm.

En kombimaskin är mycket effektiv för stora ytor.




Obs! Även om Tarkett kan tillhandahålla en lista med ett urval av lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkare och -typer utfärdar vi inga garantier för produkterna som redovisas. Listan med produkter och tillverkare är inte garanterat fullständig eller uppdaterad. Tarkett tar inget ansvar för att sådana produkter ska fungera tillsammans med Tarketts produkter. Det är lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkarens, samt golvläggarens ansvar att säkerställa att använda produkter är lämpliga och appliceras i enlighet med tillverkarnas rekommendationer. Vid eventuella frågor eller om ytterligare förklaring behövs, kontakta din lokala Tarkett-representant för mer information. Se alltid www.tarkett.se för senast uppdaterat skötselråd och läggningens anvisning.

G – TILLBEHÖR

G.1 SKARVAR MED 5 mm LVT Click


Vid läggning i anslutning till Tarkett 5 mm LVT Click kan skarvarna varmsvetsas. Båda produkterna installeras kant i kant, fogen späras och varmsvetsas med Tarkett 5 mm svetstråd. Tråden skärs i 2 steg.

Spårfräsning ska utföras med ett elverktyg med ett "U"-format blad. För svetstråd med 5 mm diameter måste frärens bredd vara 4,3 mm och maximalt djup 2 mm.




G.2 SKARVLISTER

För att skapa ett expansionsutrymme mellan områden eller för att byta från en produkt till en annan, installera en skarvlist innan du installerar iD Tilt. Denna list skruvas fast i undergolvet.



G.3 NIVÅLISTER

För att minska nivåskillnader kan du installera nivålistor. Listorna kan även användas för att skapa öar.



G.4 KAKELLIST

För att avsluta installationen nära keramiska plattor eller fönsterkarmar kan du använda en kakellist som säkerställer en 5–10 mm expansionsfog med en snygg avslutning.



G.5 GOLVSOCKLAR

Slutför läggningen med golvsocklar för att skydda väggarna. Använd ett konstruktionslim som appliceras med en fogpistol på sockelns baksida och fäst den på väggen.

